

Universální 4-kanálový ovladač se samokopírující a samonačítací funkcí s rekvencí 433,92 MHz.

AG197B

Popis tlačítek:

- A - velké tlačítko vlevo
- B - velké tlačítko vpravo
- A - malé tlačítko vlevo
- B - malé tlačítko vpravo



Mazání paměti - doporučuje se provést před každým párováním

Stlač a přidř tlačítko A i B. Po cca 2 vteřinách modrá dioda na ovladači 3x velmi krátce problikne a pak začne blikat v pravidelných intervalech.

Puť oba tlačítka.

Paměť ovladače je vymazaná, stisknutím jakéhokoli tlačítka se žádná dioda nerozsvítí.

Kopírování signálu

Před kopírováním je potřeba provést mazání paměti ovladače

Zkontrolujte baterie.

Přiložte oba ovladače co nejbliže k sobě.

Na obou ovladačích zmáčkní tlačítko které chceš kopírovat.

Dioda 3x krátce problikne a po pauze 1s začne rychle blikat což značí, že tlačítko se skopírovalo.

Opakujte operaci s dalšími tlačítky na dálkovém ovladači.

Obnova paměti

Stiskněte současně tlačítka A a C - LED dioda 2x blikne a přestane svítit.

Specifikace

Napětí : 12V DC

Proud: 10mA

Baterie: A27/12V

Frekvence: 433.92MHz