






J6015

GB	Digital Terrestrial Receiver
CZ	Digitální terestriální přijímač
SK	Digitálny terestriálny prijímač
PL	Cyfrowy terestrialny tuner
HU	Digitális teresztriál készülék
SI	Digitalni terestrialni sprejemnik
RS HR BA ME	Digitalni zemaljski receiver
DE	Digitales terestrial Empfanggerät
UA	Цифровий наземний приймач
RO MD	Receptor terestru digital
LT	Skaitmeninis-antžeminis imtuvas
LV	Terrestrial digitālais uztvērējs
EE	Digitaalne maapealne vas tuvōtja
BG	Цифров приемник тип декодер




www.emos.eu






6



7



8



GB | Digital Terrestrial Receiver



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

EMOS spol. s r.o. hereby declares that radio device type J6015 is in accordance with directive 2014/53/EU. The full wording of the EU declaration of conformity is available at <http://www.emos.eu/download>.

Package Contents

EM190-L
Universal remote
User manual
2x AAA batteries
External IR sensor

Device Description

Control Elements and Connectors

Front Panel (Fig. 1)

Power – ON / OFF button
CH+/- – Channel switching button
Screen – information about current channel / clock
External IR sensor connector

Rear Panel (Fig. 2)

ANT IN – signal input
USB – port for connecting a data storage device
HD-OUT – HDMI video output
SCART – analogue video/audio output
12 V power supply input

Universal Remote (Fig. 3)

The EM190 remote has 4 programmable buttons for TV control: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. After programming these functions over from the original remote for the TV, you can control basic functions directly using the EM190-L remote. The learned codes will remain in the memory even after battery removal.

Button Programming

Long-pressing the SET button for 5 seconds switches the remote to learning mode (LED stops flashing and will remain lit).

While the LED is lit up, place the original remote and the EM190-L remote opposite each other at a distance of 3 – 5 cm.

Short-press and release the button you wish to programme on the EM190-L remote.

Press and hold a button on the original remote; once the LED on the EM190-L remote flashes twice and then again stays lit up, release the button.

Continue using the same method with the other buttons. After learning is finished, press the Set button once more; the LED will turn off.

Description of Buttons on the Remote

- 1 – **STANDBY:** switch receiver on/off
- 2 – **Next**
- 3 – **Fast forward**
- 4 – **Rewind**
- 5 – **Previous**
- 6 – **Play**
- 7 – **Pause:** Pause playback
- 8 – **STOP:** Stop playback
- 9 – **REC:** Start recording
- 10 – **USB:** Access multimedia player menu
- 11 – **SUB:** Control subtitles on individual channels / files (depending on availability)
- 12 – **TTX:** Teletext
- 13 – **AUDIO:** Select audio track/ audio settings
- 14 – **EPG:** Electronic programme guide

- 15 – **INFO:** Display information about the current programme / show signal strength and quality
- 16 – **Navigation buttons:** Navigation in the menu / Change channel / volume
- 17 – **OK:** Confirm selection
- 18 – **MENU:** Access the device's OSD menu
- 19 – **Exit:** Exit current menu
- 20 – **V+/-:** Change volume
- 21 – **FAV:** Show list of favourite channels
- 22 – **MUTE:** Mute audio
- 23 – **CH+:** Switch channel
- 24 – **Number(0~9):** Numeric keypad for direct channel preset selection
- 25 – **TV/RADIO:** Switch between TV and RADIO channels
- 26 – **RECALL:** Quick selection of previous channel

Attention

In order to make full use of the USB port, the storage device connected to it must support USB 2.0. The required write speed of the USB device is 9.0 MB/s or faster in order to achieve error-free, stable recording and playback. Slower hard drives and flash drives may have issues with recording, resulting in image stuttering, or will not work at all. Only drives with a single partition and an NTFS or FAT32 file system will work correctly. If the drive uses a different file system, format the drive on a PC to the recommended file system before you connect it to the receiver. Heavily fragmented or overfilled memory devices may also not work correctly or smoothly. External HDDs must have their own power supply; the USB port built into the receiver is not able to supply sufficient voltage to power a portable USB HDD. Do not under any circumstances disconnect the USB device from the receiver during recording or playback. Doing so may damage the receiver or the flash drive and will also damage the data on the drive.

Installation and Assembly

Inserting Batteries into the Remote

Before turning the receiver on for the first time, place two AAA batteries into the remote in accordance with fig. 4.

Connecting the Receiver to the Signal Source

Connect the receiver to the signal source and other devices in accordance with fig. 5

Putting the Receiver into Operation

When putting the receiver into operation for the first time or when resetting the receiver to factory settings, an installation guide will appear on the screen.

Based on your preferences, choose from the menu on fig. 6

1. Region
2. OSD Menu Language
3. Display Mode (factory preset is 720 p/50 Hz)
4. Aspect Mode
5. Antenna power (switch on only if you are using an active antenna powered directly from the receiver). Turning this feature on will reduce the sensitivity of the input tuner. It is therefore recommended to primarily use external power sources designed for powering antenna preamplifiers.
6. Confirm your selection with the OK button on the remote, after which the receiver will begin automatically searching and saving all available channels.

Features and OSD Menu Controls

Installation (Fig. 7)

Auto Channels Scan

Automatic searching and storing of available TV channels.

- a. Country – enter country of use
- b. FTA only – limits search to free channels only
- c. T2 signal only – limits search only to channels broadcast in DVB-T2
- d. T2-Lite support
- e. Search – starts tuning and saving channels after pressing OK

Manual Channels Scan

Manual search for TV channels. You can search channels by number or frequency. Once you have set your options, press Search to begin searching. Enter the parameters of the channel and start the search by pressing OK.

LCN (Logical Channel Numbering)

Choose whether you want to sort channels by their logical channel number. The default setting is "Off". This feature does not currently function in the Czech Republic.

Channel Editing (Fig. 8)

TV Channel List

This option allows you to edit the list of channels by locking, deleting, skipping or moving channels and creating lists of favourite channels. If you wish to display a channel preview, select it using the up/down navigation buttons and press OK.

FAV

Favourite channels. Aside from the main channel list, you can also use several additional lists of favourite channels. There, you can sort channels by genre, language, etc. Choose a channel and press FAV on the remote. Then press OK. You will see the list of favourite channels.

Choose one of the lists and press OK. Then, press EXIT to confirm changes. The selected channel will be saved in this list (now marked by an icon). Use the right and left buttons on the remote to switch between channel lists. If you wish to remove a channel from a list of favourites channels, select the channel, press

the FAV button and then press OK. You will see the list of favourite channels. Press the OK button again. You can then exit the menu and confirm changes. The channel will be deleted from favourites.

Lock

Is used to lock channels with a PIN. Choose a channel and press the red button on the remote. Then, press OK and enter the default password of 0000. The channel will be marked with an icon. Press the EXIT button to confirm changes. The selected channel will be locked. If you wish to unlock the channel, select the channel, press the red button and enter the password by pressing OK.

Skip

Channels marked for skipping are not displayed in the channel list and are skipped when switching through channels. Select a channel and press the green button. Then press OK. The channel will be marked with an icon. Press the EXIT button to confirm changes. The selected channel will be skipped when switching through channels. To unblock the channel, select it again, press the green button and confirm with OK.

Move

Used for changing the order of channels. Select a channel and press the yellow button. Then press OK. The channel will be marked with an icon. Use the up and down buttons on the remote to choose a new position for the channel and press OK. The channel will be moved to this position. Note! If you wish to move channels to a different place, the LCN feature must be off.

Edit

Here, you can make advanced channel settings. Select a channel and press the blue button. New options will appear:

a. Sort

Press the red button on the remote. You can now sort channels by name (A-Z), name (Z-A), free / encrypted, lock.

b. Edit

Press the green button on the remote and then press OK. You can now change the channel name.

c. Delete

Press the blue button on the remote and then press OK. The channel will be marked with an icon. Press the EXIT button to confirm changes.

Radio Channel List

Access to a menu for editing the list of radio channels.

Delete All

Opens a warning window. If you choose Yes, all channels will be deleted.

Tools (Fig. 9)

Information

Shows information about the model, video decoder and release date of installed firmware. When checking whether firmware is up-to-date, always take into account the release date of the update.

Factory Setting

If you choose to restore factory settings, channel lists and all receiver settings will be deleted.

Software Upgrade by USB

Leave the receiver connected to the TV but switch it to standby mode. Copy the latest firmware onto a USB drive (the file's extension will be, abs). Do not change the name of the firmware file or save it into subfolders. Plug the USB device into the receiver's USB port and press the Stand-by button on the remote. The TV screen will show a message: "USB drive connected". Go to MENU/Tools/Software Upgrade by USB and press OK. In the next window, choose upgrade mode: "AllCode". Choose the file with the firmware using the "Upgrade File" option. Select Start and press the OK button to begin the update. The process will complete within a few seconds and the receiver will automatically restart.

Once the upgrade is done, check the date of the new firmware by pressing: MENU/Tools/Information.

Note! If the upgrade process does not start, use a different USB drive with FAT32 file format.

Backing Up and Restoring Channels via USB

The list of tuned and sorted channels can be comfortably saved onto a USB device for later use, e.g. after restoring factory settings on the receiver. Go to MENU/Tools/Software Upgrade by USB and press OK. In the next window, choose upgrade mode: "Save Channels to USB". Select Start and press the OK button to save the file onto the USB device. To restore the list, select "Load Channels from USB" in the same menu and press the start button. After completing the update, the receiver will restart.

Auto Standby

Set when the receiver is to automatically switch to standby mode. You can choose from the following: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours or 5 hours. The default value is 3 hours.

Clock

Activates/deactivates the clock on the front display in standby mode. The default setting is "On".

System Setup (Fig. 10)

Language

Select the language of the OSD menu, first and second audio track, subtitles and teletext.

TV System

Video Resolution

Set the resolution of the video output based on the connected device. If you are using HDMI output, the default setting is 720 p/ 50 Hz. If you are using SCART output, the default value is 576i. Not all TVs can display all resolutions.

Aspect Mode

Set the image aspect ratio depending on the connected TV. Available options are: Auto, 4:3PS, 4:3LB or 16:9. The default value is Auto.

Digital Audio Output

Available options: BS Out or LPCM Out. The default value is LPCM Out.

Panel Settings

Allows turning off the front display when using an external IR receiver.

Display Setting

Enables detailed image settings.

Brightness (default value is 50)

Contrast (default value is 50)

Saturation (default value is 50)

Hue (default value is 50)

Sharpness (default value is 5)

Local Time Settings

Region

Select the country where you are using the receiver. If your country is not in the list, select a different country from the same region.

GMT Usage

If you wish to use automatic time setting according to GMT, set the time to "By Region" (recommended). If you wish to set your time zone (time and date) manually, select "User Define" or "Off". The default setting is "By Region".

GMT Zone

Set the time zone (only if "GMT Usage" is set to "User Define").

Date

Set the date (only if "GMT Usage" is set to "Off").

Time

Set the time (only if "GMT Usage" is set to "Off").

Timer Setting

This function allows the user to manually set up recording or channel switching at a set time.

Note: The timer can also be set from the EPG menu (see the EPG section).

Timer Mode

Allows setting the timer to repeat: Once, Daily or Off.

Timer Service

Select the function of choice. If "Recording" is selected, the receiver switches to the set channel on the set day and time and will start recording the broadcast programme. If "Channel" is selected, the receiver switches to the set channel on the set day and time.

Wakeups Channel

Sets the channel on which the function is to be executed.

Wakeups Date

Sets the date for the function.

Start

Set the start time of the function.

Duration

Set the duration of the function. After the function is complete, the receiver switches to the mode it was in before executing the function.

Parental Lock (Some firmware versions do not support this function)

Menu Lock

If activated, access to channel editing and search menu will be password protected. The default setting is Off.

Parental Lock

Uses broadcast flags to prevent children or adolescents from viewing restricted content. Enter the age restriction.

New Password

When changing from the default password to a different password.

Confirm Password

Confirm new password.

Note: The default password is 0000. The device also features a Master PIN, which is used in case you forget the password you have set. The Master PIN is 1006.

OSD Setting

OSD Timeout

Select the duration for displaying the information bar, from 1 to 10 seconds. The default value is 5.

OSD Transparency

Set the transparency of the OSD menu to "Off", or 10 % to 40 %. The default setting is "Off".

Favourites

To rename groups of favourite channels, select a group and press OK. You can now rename the favourites list.

Other

Antenna Power

If you are using an active antenna without a power adapter, set this feature to "On". If you are using a passive antenna, or an active antenna with a separate power adapter, set this feature to "Off". The default setting is "Off". Turning this feature on will reduce the sensitivity of the input tuner. It is therefore recommended to use external power sources designed for powering antenna preamplifiers.

Channel Play Type

Defines which channels the receiver will tune and display in the channel list. The default setting is All.

Beeper

You can use this feature when installing the antenna to determine signal strength. When this feature is active, double pressing the INFO button on the remote to display the signal strength and quality will also emit an audio signal to indicate signal strength. The default setting is Off.

AD Service

Audio description of events for the visually impaired. The default setting is Off.

Use AD as Default

If AD service is on, the audio track with AD will be chosen as default

AD Volume Offset

Is activated when AD service is on.

After Power Loss

Allows you to choose how the receiver should react upon sudden loss of power. The default value is "previous state".

Loopthrough in Standby

If active, the RF loop is pass-through even in standby mode.

Media Player (Fig. 11)

Records

Player Mode Switch

Pressing the 1 button on the remote allows you to switch between Records, Music, Images and Video.

Sort

Pressing the 2 button on the remote sorts files by name, time, size and favourites. The "Sort" option is available in Music, Images and Video.

Repetition

Pressing the 3 button on the remote allows you to choose repetition options. This option is available in Music and Video.

Setup

Press 3 on the remote to set the duration for displaying images and set repeat options. This option is available in Images.

MultiView

Press 4 on the remote to preview images together on the screen in a grid. This option is available in Images.

Song List

Press the RED button on the remote. The image and video recording will be included in the song list. This option is available in Music and Video.

Favourites

Press the OK button to set favourite media files. This option is available in Images and Music.

FAV All

Shows the list of all favourite media. This option is available in Images and Music.

Edit

You can edit the name of the media by pressing the blue button.

Note: When watching a video with subtitles from a USB drive, you can set the colour and size of the subtitles, the colour of the background and the position of the subtitles on the screen. Pressing the green button on the remote shows subtitle settings.

Information about USB Storage

Shows information about the USB drive.

DVR Configuration

Timeshift

Allows constant recording of the current channel onto the USB device. If this feature is active, you can pause and rewind/fast forward the current broadcast. The default setting is "Off".

Skip

Available options are: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min or 30 min. The default value is 30 seconds.

Timeshift to Record

If on, allows recording video with a time shift onto the USB device for later playback. The default setting is ON. This feature is active only if the Timeshift option is on.

Remove USB Device Safely

Select a connected USB device and safely remove it by pressing OK.

Timeshift

The timeshift function allows pausing the TV broadcast that is currently recording onto a USB device. Check that there is a USB device connected to the receiver. Go to the "DVR Configuration" menu and activate the Timeshift feature. Pressing the PAUSE button on the remote pauses the programme. Control the playback and navigate in the video using the buttons on the remote

Pressing the left or right buttons allows you to choose a starting point for the playback. Confirm with OK. Pressing PAUSE pauses playback.

Press REV and FWD to rewind or fast forward. Press STOP to stop viewing the timeshifted footage and continue watching the live programme.

Immediate Recording

Check that there is a USB device connected to the receiver. While watching a programme, start recording by pressing the REC button on the remote (press REC 2x quickly to input recording duration). To stop recording, press STOP on the remote. An information window will appear to confirm you want to stop recording. Select [Yes] to stop recording or [No] to continue recording. Recordings are stored onto the USB drive and are available in Media Player / Records.

Note: To schedule recording, use the timer or EPG function.

EPG (Electronic Programme Guide)

EPG allows viewing additional information about the TV broadcast and scheduling recording timers for individual programmes. Press the EPG button on the remote to enter the electronic programme guide. Navigate in the menu using the directional buttons on the remote. Press the "Timer" button to view the DVR schedule.

Technical Specifications

Tuner input frequency: 177.5–858 MHz

Input impedance: 75 Ω

Input signal level: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9db

AV output: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Operating temperature: +0 °C–70 °C

Storage temperature: -40 °C–+65 °C

Mpeg Audio/ Video Decoder

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Input data speed: Max. 60 Mb

Aspect ratio: 4:3, 16:9, letter box

Video resolution: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audio decoder: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Audio modes: Mono/Joint Stereo/Stereo

Sampling frequency: 32, 44.1 & 48 MHz
Power supply: AC 100–240 V, 50/60 Hz, or 12 V / 1 A



Produced under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DVB and DVB logos are trademarks of DVB Project

Troubleshooting FAQ

If you discover any fault or malfunction, check whether it is listed below in the table of most common problems to find a quick solution. If you do not find the answer or have any other questions, contact the supplier's customer support line.

Problem	Possible Cause	Solution
The red indicator does not light up when in standby mode.	Cable unplugged Burned fuse in the device	Check that the power cable is plugged in. Check the fuse
Signal not found.	The antenna is not connected. Incorrect antenna settings. You are in a location without signal coverage.	Check the antenna's connection. Move the antenna. Contact a local specialist company.
No image or audio.	Scart/AV/HDMI not chosen in the input selection on your TV.	Switch to the correct input on your TV's remote.
"Encoded channel" appears on the screen.	The channel is encoded	Choose a different channel.
The remote does not work.	The receiver is off. The remote is not aimed directly onto the device. The front panel is obscured by an obstacle. Faulty batteries in the remote	Turn the receiver on. Aim the remote directly onto the front panel of the device. Remove the obstacle in front of the front panel. Change the batteries.
Cannot record onto a USB device.	The USB device has an incorrect file format. The USB device has a low write speed.	Format the USB device to NTFS, or FAT32 file system. Choose another high-quality USB device with a higher write speed.
The box stopped receiving channels after moving the device to a different room.	By extending the lead from the antenna, the signal quality has dropped below functional level.	Use a link amplifier to compensate for the signal loss in the cabling. Contact a local company for a precise antenna system layout.

CZ | Digitální terestriální přijímač

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadů, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

Tímto EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení J6015 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách <http://www.emos.eu/download>. Zařízení lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/01.2019-1

Obsah balení

EM190-L

Univerzální dálkové ovládání

Uživatelský manuál

2x AAA baterie
Externí IR čidlo

Popis zařízení

Ovládací prvky a konektory

Přední panel (Obr.1)

Power – Tlačítko ON / OFF
CH+/- – Tlačítko přepínání kanálů
Displej – informace o aktuálním kanálu / hodiny
Konektor externího IR čidla

Zadní panel (Obr. 2)

ANT IN – vstup signálu
USB – konektor pro připojení datového úložiště
HD-OUT – HDMI video výstup
SCART – analogový video/audio výstup
Vstup napájecího zdroje 12 V

Univerzální dálkové ovládání (Obr. 3)

Dálkové ovládání EM190 má 4 programovatelná tlačítka pro ovládání TV: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. Po naprogramování této funkci z původního dálkového ovládání od TV můžete základní funkce ovládat přímo dálkovým ovládáním EM190. Naučené kódy zůstanou v paměti i po vytáhnutí baterií.

Programování tlačítka

Dlouhým stisknutím tlačítka SET po dobu 5 sekund se dálkový ovladač přepne do módu učení (LED dioda přestane blíkat a začne trvale svítit).

Dokud LED dioda trvale svítí, umístěte originální dálkový ovladač a dálkový ovladač EM190-L proti sobě ve vzdálenosti 3 – 5 cm.

Na dálkovém ovladači EM190-L krátce stiskněte a uvolněte tlačítko, které chcete naprogramovat.

Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovládání, dokud LED dioda na dálkovém ovládání EM190-L dvakrát blikne a začne opět svítit trvale, poté tlačítko uvolněte.

Pokaždé užitejte stejně dalšími tlačítky. Po dokončení učení stiskněte tlačítko Set, LED dioda zhasne.

Popis tlačítek dálkového ovládání

- | | |
|--|---|
| 1 – STANDBY: zapnutí / vypnutí přijímače | 14 – EPG: Elektronický programový průvodce |
| 2 – Next: Další | 15 – INFO: Zobrazení informací o vysílaném programu / zobrazení sily a kvality signálu |
| 3 – Fast forward: Zrychlěný vpřed | 16 – Navigační tlačítka: Pohyb v MENU / Změna kanálu / hlasitosti |
| 4 – Back: Zrychlěný zpět | 17 – OK: Potvrzení volby |
| 5 – Last: Předchozí | 18 – MENU: Vstup do OSD MENU přístroje |
| 6 – Play: Přehrát | 19 – Exit: Opuštění aktuálního MENU |
| 7 – Pause: Pozastavit přehrávání | 20 – V+/-: Změna hlasitosti |
| 8 – STOP: Zastavit přehrávání | 21 – FAV: Zobrazení seznamu oblíbených kanálů |
| 9 – REC: Start nahrávání | 22 – MUTE: Ztištění zvuku |
| 10 – USB: Vstup do menu multimediálního přehrávače | 23 – CH+/-: Změna kanálu |
| 11 – SUB: Ovládání titulků na jednotlivých kanálech / souborech (v závislosti na dostupnosti) | 24 – Number(0-9): Numerická klávesnice pro přímou volbu předvolby kanálu |
| 12 – TTX: Teletext | 25 – TV/RADIO: Přepínání mezi TV a RADIO kanály |
| 13 – AUDIO: Výběr zvukové stopy/ nastavení zvuku | 26 – RECALL: Rychlá volba předchozího kanálu |

Upozornění

Pro plnohodnotné využití USB portu musí paměť k němu připojená podporovat standard USB 2.0. Pro bezchybné, stabilní nahrávání a přehrávání jsou vyžadovány USB zařízení s rychlosťí zápisu 9,0 MB/s nebo rychlejší. Pomalejší pevné disky a flash paměti mohou mít problémy s nahráváním, které se projeví zasekáváním obrazu, nebo nemusí vůbec fungovat. Správně pracují pouze disky s jedním základním oddílem se souborovým systémem NTFS nebo FAT32. Pokud se na disku nachází jiný souborový systém, naformátujte tento disk v PC na doporučený souborový systém ještě předtím, než jej připojíte k přijímači. Silně fragmentované nebo přeplňené paměti také nemusí fungovat správně a plynule. Externí pevné disky HDD musí mít vlastní napájení, port USB zabudovaný v přijímači nedodá dostatečné napětí pro napájení přenosného USB pevného disku. Během nahrávání nebo přehrávání nelze USB zařízení v žádném případě odpojovat od přijímače. Jeho odpojení během práce přijímače může způsobit poškození přijímače nebo flash paměti a také poškodit data, která se na mediu nacházejí.

Instalace a montáž

Vložení baterií do dálkového ovladače

Před prvním zapnutím přijímače vložte do dálkového ovladače dvě baterie AAA dle obr. 4.

Propojení přijímače se zdrojem signálu

Přijímač propojte se zdrojem signálu a dalšími přístroji dle obr. 5.

Uvedení přijímače do provozu

Při prvním uvedení přijímače do provozu nebo po obnovení přijímače do továrního nastavení se na obrazovce zobrazí instalacní průvodce.

V závislosti na osobní preferenci vyberte z menu obr. 6:

1. Země použítí
2. Jazyk OSD menu
3. Rozlišení obrazu (přednastaveno z výroby je 720 p/50 Hz)
4. Poměr stran obrazu
5. Napájení antény (zapněte, pouze pokud používáte aktivní anténu napájenou přímo z přijímače). Zapnutím této funkce dojde ke snížení citlivosti vstupního tuneru, proto doporučujeme primárně používat externí napájecí zdroje určené pro napájení antennních předzesilovačů.

Vaši volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači, po kterém přijímač začne automaticky prohledávat a ukládat všechny dostupné kanály.

Ovládání OSD menu a funkce

Instalace (obr. 7)

Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání a ukládání dostupných televizních kanálů.

- a. Země – zadejte zemi použití
- b. Pouze FTA – omezit vyhledávání na volné kanály
- c. Pouze signál T2 – omezit vyhledávání pouze na kanály vysílané v DVB-T2
- d. Podpora T2-Lite
- e. Hledat – po stisknutí tlačítka OK spustí automatické ladění a ukládání kanálů

Ruční vyhledávání televizních kanálů

Kanál můžete prohledávat podle čísla nebo frekvence. Když vyberete požadované možnosti, stisknutím tlačítka Hledat zahájíte vyhledávání. Zadejte parametry hledaného kanálu a spusťte vyhledávání stisknutím tlačítka OK.

LCN (Logical Channel Numbering)

Vyberte, zda chcete třídit kanály podle jejich logického čísla kanálu. Výchozí hodnota je „Vypnuto“. V ČR není tato funkce v současné době funkční.

Úprava nadálených kanálů (Obr. 8)

Seznam TV kanálů

Tato nabídka umožňuje editovat seznamy kanálů zamykáním, mazáním, vynecháním, přesouváním kanálů a vytvářením seznamů oblíbených kanálů. Pokud chcete zobrazit náhled kanálu, vyberte jej navigačními tlačítky nahoru/dolů a stiskněte OK.

FAV

Funkce slouží pro označení oblíbených kanálů. Mimo hlavního seznamu kanálů můžete použít několik dodatečných seznamů oblíbených kanálů. Do nich lze řadit kanály dle žánru, jazyka atp. Vyberte kanál a stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Poté stiskněte OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů.

Vyberte jeden ze seznamů a stiskněte OK. Poté stiskněte tlačítko EXIT pro potvrzení změn. Vybraný kanál bude uložen do tohoto seznamu (nyní je označen ikonou). Pomocí tlačítka vlevo a vpravo na dálkovém ovladači můžete přepínat mezi seznamy kanálů. Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených kanálů, vyberte kanál, stiskněte tlačítko FAV a poté stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam oblíbených kanálů. Stiskněte znovu tlačítko OK. Poté můžete nabídku opustit a potvrdit změny. Kanál bude smazán ze seznamu oblíbených.

Zámek

Slouží k uzamknutí kanálů heslem - PIN. Vyberte kanál a stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Poté stiskněte OK a zadejte výchozí heslo 0000. Kanál bude označen ikonou. Stisknutím tlačítka EXIT potvrďte změny. Vybraný kanál bude uzamčen. Pokud chcete odemknout, vyberte tento kanál, stiskněte červené tlačítko a stisknutím OK zadejte heslo.

Přeskočit

Takto označené kanály nejsou zobrazeny v seznamu kanálů a při procházení kanály jsou přeskoveny. Vyberte kanál a stiskněte zelené tlačítko. Poté stiskněte OK. Kanál bude označen ikonou. Stisknutím tlačítka EXIT potvrďte změny. Vybraný kanál bude při přepínání kanálů přeskoven. Pro odblokování vyberte opět tento kanál, stiskněte zelené tlačítko a potvrďte stisknutím OK.

Přesun

Slouží ke změně pořadí kanálů. Vyberte kanál a stiskněte žluté tlačítko. Poté stiskněte OK. Kanál bude označen ikonou. Pomocí tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte novou pozici pro tento kanál a stiskněte tlačítko OK. Kanál bude přesunut na vybranou pozici. Poznámka! Pokud chcete přesunout kanály na nové místo, volba LCN musí být vypnuta.

Upavit

V tomto menu lze provádět pokročilé úpravy kanálů. Vyberte kanál a stiskněte modré tlačítko. Objeví se nové možnosti:

a. Seřadit

Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Nyní můžete třídit kanály podle názvu (A-Z), názvu (Z-A), zdarma / kódované, zamknout.

b. Upravit

Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači a poté stiskněte OK. Nyní můžete změnit název kanálu.

c. Smazat

Stiskněte modré tlačítko na dálkovém ovladači a poté stiskněte OK. Kanál bude označen ikonou. Stisknutím tlačítka EXIT potvrďte změnu.

Seznam rozhlasových kanálů

Vstup do nabídky pro úpravu seznamu rozhlasových kanálů.

Smazat vše

Otevře výstražné okno. Pokud zvolíte Ano, budou všechny kanály smazány.

Nástroje (Obr. 9)

Informace

Zobrazí informace o modelu, video dekodéru a datu instalovaného firmware. Při kontrole aktuálnosti firmware berte vždy v potaz datum vydání aktualizace.

Tovární nastavení

Pokud se rozhodnete obnovit tovární nastavení, budou smazány seznamy kanálů a kompletní nastavení přijímače.

Aktualizace přes USB

Ponechte přijímač připojený k televizoru, ale vypněte jej do pohotovostního režimu. Zkopírujte nejnovější firmware na USB disk (soubor bude mít příponu .abs). Neměňte jméno souboru firmware a neukládejte jej do podskožek. Vložte USB zařízení do USB portu přijímače a stiskněte tlačítko Stand-by na dálkovém ovladači. Na televizní obrazovce se zobrazí zpráva „USB Disk připojen“. Přejděte do MENU/Nástroje/Aktualizace přes USB a stiskněte tlačítko OK. V dalším okně vyberte Režim upgradu: „AllCode“. Z možnosti pod „Upgrade File“ vyberte soubor s firmware. Označte Start a stiskněte tlačítko OK pro zahájení aktualizace. Za několik sekund bude proces dokončen a přijímač se automaticky restartuje.

Po aktualizaci zkonzolujte datum nového firmware stisknutím: MENU/Nástroje/Informace.

Poznámka! Pokud se proces aktualizace nespustí, použijte jiný USB flash disk ve formátu FAT32.

Záloha a obnovení seznamu kanálů na USB

Seznam naladěných a setříděných kanálů můžete pohodlně uložit na USB zařízení pro pozdější použití, např. po uvedení přijímače do továrního nastavení. Přejděte do MENU/Nástroje/Aktualizace přes USB a stiskněte tlačítko OK. V dalším okně vyberte Režim upgradu: „Save Channels to USB“. Označte Start a stiskněte tlačítko OK pro uložení souboru na USB. Pro obnovení seznamu ve stejném menu vyberte položku „Load Channels from USB“ a stiskněte tlačítko start. Po dokončení aktualizace se přijímač restartuje.

Automatické vypnutí

Nastavte, kdy se má přijímač automaticky přepnout do pohotovostního režimu. Vybrat lze z možností: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny nebo 5 hodin. Výchozí hodnota je 3 hodiny.

Hodiny

Nastavení zobrazení hodin na předním displeji v pohotovostním režimu. Výchozí nastavení je „Zapnuto“.

Nastavení systému (Obr. 10)

Jazyk

Vyberte jazyk OSD menu, první a druhé zvukové stopy, titulků a teletextu.

TV systém

Rozlišení videa

Nastavte rozlišení video výstupu v závislosti na připojeném zařízení. Pokud používáte výstup HDMI, výchozí nastavení je 720 p / 50 Hz. Pokud používáte SCART výstupní připojení, výchozí hodnota je 576i. Ne všechny TV dokážou zobrazit všechna rozlišení.

Poměr stran

Nastavte poměr stran obrazu v závislosti na připojené TV. Dostupné možnosti Auto, 4: 3PS, 4: 3LB nebo 16:9. Výchozí hodnota je Auto.

Digitální zvukový výstup

Dostupné možnosti: BS Out nebo LPCM Out. Výchozí hodnota je LPCM Out.

Nastavení panelu

Umožňuje vypnout přední displej při použití externího IR přijímače.

Nastavení displeje

Umožňuje detailní nastavení obrazu.

Jas (výchozí hodnota je 50)

Kontrast (výchozí hodnota je 50)

Sytost (výchozí hodnota je 50)

Odstín (výchozí hodnota je 50)

Ostrost (výchozí hodnota je 5)

Nastavení místního času

Region

Vyberte zemi, ve které přijímač provozujete. Pokud není země obsažena v seznamu, vyberte jinou zemi z regionu.

GMT použítí

Pokud chcete použít automatické nastavení času dle GMT, nastavte čas na „Podle regionu“ (doporučená volba). Pokud chcete nastavit časové pásmo ručně, nastavte „Uživatelem definované“ nebo nastavte na „Vypnuto“, pokud chcete nastavit datum a čas ručně. Výchozí hodnota je „Podle oblasti“.

GMT pásmo

Nastavte časové pásmo (pouze pokud je „GMT použítí“ nastaveno na „Uživatelem definované“).

Datum

Nastavte datum (pouze pokud je „GMT použítí“ nastaveno na „Vyp“).

Čas

Nastavte čas (pouze pokud je „GMT použítí“ nastaveno na „Vyp“).

Nastavení časovače

Tato funkce umožňuje zadat manuálně úkol nahrávání, nebo přepnutí v požadovaný čas.

Poznámka: Časovač je také možné nastavit z nabídky EPG (viz část EPG).

Režim časovače

Nastavení opakování úkolu časovače: Jednou, Denně nebo Vypnuto.

Služba časovače

Vyberte požadovaný typ úkolu. Pokud je nastaveno „Nahrávání“, přijímač se přepne na přednastavený kanál v přednastavený den a čas a začne vysílaný program nahrávat. Když je nastaveno „Kanál“, přijímač se přepne na přednastavený kanál v přednastavený den a čas.

Kanál při zapnutí

Nastavte kanálu, na kterém má být úkol proveden.

Datum zapnutí

Nastavte datum úkolu.

Začátek, nebo Start

Nastavte počáteční čas úkolu.

Délka

Nastavte délku úkolu. Po dokončení úkolu se přijímač uvede do stavu před započetím úkolu.

Rodičovský zámek (Některé verze firmwaru tuto funkci nepodporují)

Zámek menu

Je-li aktivováno, bude přístup k úpravě kanálů a nabídce vyhledávání chráněn heslem. Výchozí hodnota je Vypnuto.

Rodičovský zámek

Využívá vysílaných príznaků pro omezení sledování závadného obsahu dětmi a mladistvými. Zadejte věk omezení.

Nové heslo

Při změně výchozího hesla na jiné heslo.

Potvrdit heslo

Potvrzení nového hesla.

Poznámka: Výchozí heslo je 0000. K dispozici je také Master PIN pro případ, že jste zapomněli heslo, které jste nastavili. Master PIN je 1006.

Nastavení OSD Menu

Čas zobrazení OSD

Vyberte dobu zobrazení informační lišty od 1 do 10 sekund. Výchozí hodnota je 5.

Průhlednost OSD Menu

Nastavte průhlednost OSD na „Vypnuto“, nebo 10 % až 40 %. Výchozí hodnota je „Vypnuto“.

Oblíbené

Pro přejmenování skupin oblíbených kanálů vyberte skupinu a stiskněte OK. Nyní můžete přejmenovat seznam oblíbených kanálů.

Další

Napájení antény

Pokud používáte aktivní anténu bez napájecího adaptéru, nastavte tuto funkci na „Zapnuto“. Pokud používáte pasivní anténu nebo aktivní anténu se samostatným napájecím adaptérem, nastavte „Vypnuto“. Výchozí hodnota je „Vypnuto“. Zapnutím této funkce dojde ke snížení citlivosti vstupního tuneru, proto doporučujeme používat externí napájecí zdroje určené pro napájení antennních předzesilovačů.

Typ kanálu

Určuje, jaké kanály bude přijímač ladit a zobrazovat v seznamu kanálů. Výchozí hodnota je Vše.

Signalizace signálu

Při instalaci antény můžete využít funkce zvukové signalizace síly signálu. Pokud tuto funkci zapnete, bude po dvojitém stisknutí tlačítka INFO na dálkovém ovládání a zobrazení síly a kvality signálu vysílaný zvukový signál informující o sile signálu. Výchozí hodnota je Off.

Služba AD

Funkce popisu děje pro zrakové postižené. Výchozí hodnota je Vypnuto.

Použití AD jako výchozí

Pokud je služba AD zapnuta, bude audio stopa obsahující AD zvolena jako výchozí.

AD Volume Offset

Je aktivován, když je služba AD zapnuta.

Po odpojení napájení

Umožňuje vám vybrat akci přijímače při náhlém zastavení napájení. Výchozí hodnota je „původní stav“.

RF smyčka ve Standby

Pokud je aktivní, je RF smyčka průchozí pro signál i v pohotovostním stavu.

Media přehrávač (Obr. 11)

Záznam

Přepínač módů přehrávače

Stisknutím tlačítka 1 na dálkovém ovladači můžete přepínat mezi kartami Záznam, Hudba, Obrázky a Video.

Seřadit

Stisknutím tlačítka 2 na dálkovém ovladači seřadíte soubory podle názvu, času, velikosti a oblíbených položek. Možnost „Seřadit“ je aktivována v záložkách Hudba, Obrázky a Video.

Opakování

Stisknutím 3 na dálkovém ovladači vyberte možnosti opakování. Tato možnost je aktivována v Hudba a video.

Nastavení

Stiskněte 3 na dálkovém ovladači. Pro nastavení obrázků na základě doby prezentace a opakování prezentace. Tato volba je aktivována v obrázku.

MultiView

Stisknutím 4 na dálkovém ovladači zobrazíte společně Multi obrázky na televizoru. Tato volba je aktivována v obrázků.

Seznam skladeb

Stiskněte ČERVENÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Obraz a videozáZNAM budou zařazeny do seznamu skladeb. Tato volba je aktivována v nabídce Obrázek a Hudba.

Oblíbené

Stisknutím tlačítka OK nastavíte oblíbené mediální soubory. Tato volba je aktivována v obrázcích a hudbě.

FAV Vše

Zobrazí seznam všech oblíbených médií. Tato volba je aktivována v obrázcích a hudbě.

Upravit

Stisknutím modrého tlačítka můžete upravit název média.

Poznámka: Při sledování videa s titulkami USB je možné nastavit barvu, velikost titulků, barvu pozadí a umístění titulků na obrazovce. Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovladači zobrazíte nastavení titulků.

Informace o úložišti USB

Zobrazuje informace o jednotce USB.

Nastavení PVR

Timeshift

Časový posun. Umožňuje trvalé nahrávání zobrazeného kanálu na USB zařízení. Pokud je tato funkce aktivní, je možné zobrazené TV vysílání pozastavit, zrychleně přetáčet zpět, vpřed. Výchozí hodnota je „Vypnuto“.

Přeskočit

Dostupné možnosti jsou: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min nebo 30 min. Výchozí hodnota je 30 sekund.

Uložit Timeshift

Je-li zapnutý, umožňuje záznam videa s časovým posunem na USB zařízení pro pozdější přehrávání. Výchozí hodnota je ZAPNUTO. Tato funkce je aktivní, pouze pokud je zapnuta možnost Časový posun.

Bezpečné odebrání zařízení USB

Vyberte připojenou jednotku USB a bezpečným stisknutím tlačítka OK vyjměte jednotku USB.

Časový posun (Timeshift)

Funkce Timeshift umožňuje pozastavit TV vysílání nahrávané na USB zařízení. Zkontrolujte, zda je k příjmači připojena jednotka USB. V MENU „Nastavení PVR“ zapněte funkci Timeshift. Stisknutím tlačítka PAUSE na dálkovém ovladači program pozastavte. Přehrávání a posun ve videu ovládejte pomocí tlačitek na dálkovém ovladači.

Stisknutím šípky dolů a doprava vyberte počáteční bod přehrávání a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Stisknutím PAUSE pozastavíte přehrávání.

Stiskněte REV a FWD pro převýšení vpřed nebo vzad. Stiskněte STOP pro zastavení časového posunu a pokračujte ve sledování programu.

Okamžitý záznam

Zkontrolujte, zda je k zařízení připojeno USB zařízení. Při sledování programu spusťte záznam stisknutím tlačítka REC na dálkovém ovladači nahrávání (stiskněte tlačítka REC 2x rychle pro zadání délky záznamu). Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítka STOP na dálkovém ovladači. Pro potvrzení zastavení záznamu se zobrazí informační okno. Vyberte [Ano] pro zastavení záznamu nebo [Ne] pro pokračování v nahrávání. Nahrávky se ukládají na jednotku USB a jsou k dispozici v programu Media Player / Záznam.

Poznámka: Pro naplánování záznamu použijte funkci časovače nebo EPG.

EPG (elektronický programový průvodce)

EPG umožňuje zobrazení dodatečných informací k TV vysílání a naplánování časovačů nahrávání jednotlivých programů. Stisknutím tlačítka EPG na dálkovém ovladači přejděte do elektronického průvodce programem EPG. K navigaci v nabídce použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko „Časovač“ - nabídka zobrazí plán PVR.

Technická specifikace

Vstupní frekvence tuneru: 177,5–858 MHz

Vstupní impedance: 75 Ω

Úroveň vstupního signálu: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9dB

AV výstup: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Provozní teplota: +0 °C–70 °C

Skladovací teplota: -40 °C–+65 °C

Mpeg Audio/ Video dekodér

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Vstupní datová rychlosť: Max. 60 Mb

Poměr stran: 4:3, 16:9, letter box

Video rozlišení: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audio dekodér: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Audio módy: Mono/Joint Stereo/Stereo

Vzorkovací frekvence: 32, 44.1 & 48 MHz

Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, nebo 12 V/1 A



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou chráněnými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Řešení problémů FAQ

Pokud objevíte jakoukoliv závadu, prověřte, zda není uvedena v níže uvedené tabulce nejčastějších závodů pro rychlé řešení problému. Pokud nenaleznete odpověď nebo máte jakékoliv jiné nejasnosti, kontaktujte zákaznickou linku dodavatele.

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítil červená kontrolka v pohotovostním režimu.	Vytažený přívod ze zásuvky. Přerušená pojistka v přístroji	Zkontrolujte zapojení napájecí šňůry. Kontrola pojistiky
Není nalezen signál.	Není zapojena anténa. Špatně nastavená anténa. Nacházíte se v místě bez pokrytí signálem.	Zkontrolujte zapojení antény. Přemístěte anténu. Kontaktujte místní odbornou firmu.
Žádný obraz, nebo zvuk.	Scart/AV/HDMI není zvolen na přepínači vstupu vaší TV.	Na ovladači TV přepněte na správný vstup.
Zobrazena zpráva „Zakódovaný kanál“.	Kanál je zakódován	Vyberte jiný kanál pro sledování.
Nefunguje dálkové ovládání.	Přijímač je vypnutý. Dálkový ovladač nemíří přesně na přístroj. Přední panel je zacloněn překážkou. Vadné baterie v dálkovém ovladači	Zapněte přijímač. Namiřte dálkový ovladač přesně na přední panel přístroje. Odstraňte překážku před předním panelem. Vyměňte baterie.
Nejde nahrávat na USB zařízení.	USB zařízení má nesprávný formát. USB zařízení má nízkou rychlosť zápisu.	Naformátujte USB zařízení na formát souborů NTFS, nebo FAT32. Vyzkoušejte jiné kvalitní USB zařízení s vyšší rychlosťí zápisu.
Po přesunutí přístroje do jiné místnosti přestal box přijímat kanály.	Prodloužením svodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkční úroveň.	Použijte linkový zesilovač pokryvající ztráty signálu v rozvodech. Kontaktujte místní odbornou firmu pro přesný návrh anténního systému.

SK | Digitálny terestriálny prijímač

Nevyhuzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat' do podzemnej vody a dosťať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

Týmto EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia J6015 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

Obsah balenia

EM190-L

Univerzálné diaľkové ovládanie

Užívateľský manuál

2x AAA batérie

Externé IR čidlo

Popis zariadenia

Ovládacie prvky a konektory

Predný panel (Obr.1)

Power – Tlačidlo ON / OFF

CH+/- – Tlačidlo prepínania kanálov

Displej – informácie o aktuálnom kanáli / hodiny

Konektor externého IR čidla

Zadný panel (Obr. 2)

ANT IN – vstup signálu

USB – konektor pre pripojenie dátového úložiska

HD-OUT – HDMI video výstup

SCART – analógový video/audio výstup

Vstup napájacieho zdroja 12 V

Univerzálnie diaľkové ovládanie (Obr. 3)

Diaľkové ovládanie EM190 má 4 programovateľné tlačidlá pre ovládanie TV: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV. Po naprogramovaní týchto funkcií z pôvodného diaľkového ovládania od TV môžete základné funkcie ovládať priamo diaľkovým ovládaniem EM190. Naučené kódy zostanú v pamäti do aj po vytiahnutí batérií.

Programovanie tlačidiel

Dlhým stlačením tlačidla SET po dobu 5 sekúnd sa diaľkový ovládač prepne do módu učenia (LED dióda bliká a začne trvalo svietiť).

Kým LED dióda trvalo svieti, umiestnite originálny diaľkový ovládač a diaľkový ovládač EM190-L proti sebe vo vzdialenosť 3–5 cm.

Na diaľkom ovládači EM190-L krátko stlačte a uvoľnite tlačidlo, ktoré chcete naprogramovať.

Stlačte tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládani, kým LED dióda na diaľkom ovládaní EM190-L dvakrát blikne a začne opäť svieťť trvalo, potom tlačidlo uvoľnite.

Pokračujte rovnako ďalšími tlačidlami. Po dokončení učenia stlačte tlačidlo SET, LED dióda zhasne.

Popis tlačidiel diaľkového ovládania

- | | |
|---|---|
| 1 – STANDBY: zapnutie/vypnutie prijímača | 15 – INFO: Zobrazenie informácií o vysielanom programe/zobrazenie sily a kvality signálu |
| 2 – Next: Ďalší | 16 – Navigačné tlačidlá: Pohyb v MENU / Zmena kanálu / hlasitosti |
| 3 – Fast forward: Zrýchlene vpred | 17 – OK: Potvrdenie voľby |
| 4 – Back: Zrýchlene späť | 18 – MENU: Vstup do OSD MENU prístroja |
| 5 – Last: Predchádzajúci | 19 – Exit: Opustenie aktuálneho MENU |
| 6 – Play: Prehrať | 20 – V+/-: Zmena hlasitosti |
| 7 – Pause: Pozastaviť prehrávanie | 21 – FAV: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov |
| 8 – STOP: Zastaviť prehrávanie | 22 – MUTE: Stišenie zvuku |
| 9 – REC: Štart nahrávania | 23 – CH+: Zmena kanála |
| 10 – USB: Vstup do menu multimediálneho prehrávaca | 24 – Number(0-9): Numerická klávesnica pre priamu volbu predvolby kanála |
| 11 – SUB: Ovládanie titulkov na jednotlivých kanáloch/súboroch (v závislosti od dostupnosti) | 25 – TV/RADIO: Prepínanie medzi TV a RADIO kanálimi |
| 12 – TTX: Teletext | 26 – RECALL: Rýchla voľba predchádzajúceho kanála |
| 13 – AUDIO: Výber zvukovej stopy/nastavenie zvuku | |
| 14 – EPO: Elektronický programový sprievodca | |

Upozornenie

Pre plinohodnotné využitie USB portu musí pamäť k nemu pripojená podporovať štandard USB 2.0. Pre bezchybné, stabilné nahrávanie a prehrávanie sú vyzádzané USB zariadenia s rýchlosťou zápisu 9,0 MB/s alebo rýchlejšie. Pomášte pevné disky a flash pamäte môžu mať problémy s nahrávaním, ktoré sa prejavia zasekávaním obrazu, alebo nemusia vobec pracovať. Správne pracujú iba disky s jedným základným oddielom so súborovým systémom NTFS alebo FAT32.

Ak sa na disku nachádza iný súborový systém, naformátuje tento disk v PC na odporečaný súborový systém ešte predtým, než ho pripojíte k prijímaču. Silne fragmentované alebo preplnené pamäte tiež nemusia fungovať správne a plynulo. Externé pevné disky HDD musia mať vlastné napájanie, port USB zabudovaný v prijímači nie je schopný dodať dostatočne napätie pre napájanie prenosného USB pevného disku. Počas nahrávania alebo prehrávania nemožno USB zariadenie v žiadnom prípade odpájať od prijímača. Jeho odpojenie počas práce prijímača môže spôsobiť poškodenie prijímača alebo flash pamäte a tiež poškodenie dát, ktoré sa na médiu nachádzajú.

Inštalácia a montáž

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pred prvým zapnutím prijímača vložte do diaľkového ovládača dve batérie AAA podľa obr. 4.

Prepojenie prijímača so zdrojom signálu

Prijímač prepojte so zdrojom signálu a ďalšími prístrojmi podľa obr.

Uvedenie prijímača do prevádzky

Pri prvom uvedení prijímača do prevádzky, alebo po obnovení prijímača do továrenského nastavenia sa na obrazovke zobrazí inštalačný sprievodca.

V závislosti na osobnú preferenciu vyberte z menu obr. 6

1. Krajinu použitia
2. Jazyk OSD menu
3. Rozlíšenie obrazu (prednastavené z výroby je 720 p/50 Hz)
4. Pomer strán obrazu
5. Napájanie antény (zapnite iba ak používate aktívnu anténu napájanú priamo z prijímača). Zapnutím tejto funkcie dojde k zníženiu citlivosťi vstupného tunera, preto odporúčame primárne používať externé napájacie zdroje určené pre napájanie anténnych predzosilňovačov.

Vašu voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači, po ktorom prijímač začne automaticky prehľadávať a ukladať všetky dostupné kanály.

Ovládanie OSD menu a funkcie

Inštalaícia (obr.7)

Automatické vyhľadávanie

Automatické vyhľadávanie a ukladanie dostupných televíznych kanálov.

- a. Krajinu – zadajte krajinu použitia
- b. Iba FTA – obmedziť vyhľadávanie na voľné kanály
- c. Iba signál T2 – obmedziť vyhľadávanie len na kanály vysielané v DVB-T2
- d. Podpora T2-Lite
- e. Hľadať – po stlačení tlačidla OK spustí automatické ladenie a ukladanie kanálov

Ručné vyhľadávanie

Ručné vyhľadávanie televíznych kanálov. Kanál môžete prehľadávať podľa čísla alebo frekvencie. Keď vyberiete požadované možnosti, stlačením tlačidla Hľadať zahájite vyhľadávanie. Zadajte parametre hľadaného kanála a spusťte vyhľadávanie stlačením tlačidla OK.

LCN (Logical Channel Numbering)

Vyberte, či chcete triediť kanály podľa ich logického čísla kanálu. Predvolená hodnota je „Vypnuté“. V SR nie je táto funkcia v súčasnej dobe funkčná.

Úprava naložených kanálov (Obr. 8)

Zoznam TV kanálov

Táto ponuka umožňuje editovať zoznamy kanálov zamykaním, mazaním, vyniechaním, presúvaním kanálov a vytváraním zoznamov obľúbených kanálov. Ak chcete zobraziť náhľad kanála, vyberte ho navigačnými tlačidlami hore/dole a stlačte OK.

FAV

Oblúbené kanály. Mimo hlavného zoznamu kanálov, môžete použiť niekoľko dodatočných zoznamov tzv. Obľúbených kanálov. Do nich možno radíť kanály podľa žáru, jazyka atp. Vyberte kanál a stlačte tlačidlo FAV na diaľkovom ovládači. Potom stlačte OK. Zobrazí sa zoznam obľúbených kanálov.

Vyberte jeden zo zoznamov a stlačte OK. Potom stlačte tlačidlo EXIT pre potvrdenie zmien. Zvolený kanál bude uložený do tohto zoznamu (teraz je označený ikonou). Pomocou tlačidiel vľavo a vpravo na diaľkovom ovládači môžete prepínáť medzi zoznamami kanálov. Ak chcete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených kanálov, vyberte kanál, stlačte tlačidlo FAV a potom stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam obľúbených kanálov. Stlačte znova tlačidlo OK. Potom môžete ponuku opustiť a potvrdiť zmeny. Kanál bude zmazaný zo zoznamu obľúbených.

Zámok

Slúži na uzamknutie kanálov heslom PIN. Vyberte kanál a stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Potom stlačte OK a zadajte predvolené heslo 0000. Kanál bude označený ikonou. Stlačením tlačidla EXIT potvrdeť zmeny. Zvolený kanál bude uzamknutý. Ak ho chcete odomknúť, vyberte tento kanál, stlačte červené tlačidlo a stlačením OK zadajte heslo.

Preskočiť

Takto označené kanály nie sú zobrazené v zozname kanálov a pri prechádzaní kanálov sú preskočené. Vyberte kanál a stlačte zelené tlačidlo. Potom stlačte OK. Kanál bude označený ikonou. Stlačením tlačidla EXIT potvrdiť zmeny. Zvolený kanál bude pri prepínaní kanálov preskočený. Pre od blokovanie vyberte opäť tento kanál, stlačte zelené tlačidlo a potvrdiť stlačením OK.

Presun

Slúži na zmenu poradia kanálov. Vyberte kanál a stlačte žlté tlačidlo. Potom stlačte OK. Kanál bude označený ikonou. Pomocou tlačidiel hore a dole na diaľkovom ovládači vyberte novú pozíciu pre tento kanál a stlačte tlačidlo OK. Kanál bude presunutý na vybranú pozíciu. Poznámka! Pokiaľ chcete presunúť kanály na nové miesto, voľba LCN musí byť vypnutá.

Upravit'

V tomto menu je možné vykonávať pokročilé úpravy kanálov. Vyberte kanál a stlačte modré tlačidlo. Objavia sa nové možnosti:

a. Zoradiť'

Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači. Teraz môžete triediť kanály podľa názvu (A-Z), názvu (Z-A), zadarmo / kódované, zamknúť.

b. Upraviť

Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači a potom stlačte OK. Teraz môžete zmeniť názov kanála.

c. Zmazať'

Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači a potom stlačte OK. Kanál bude označený ikonou. Stlačením tlačidla EXIT potvrdíte zmenu.

Zoznam rozhlasových kanálov

Vstup do ponuky pre úpravu zoznamu rozhlasových kanálov.

Zmazať' všetko

Otvorí výstražné okno. Ak zvolíte Áno, budú všetky kanály zmazané.

Nástroje (Obr. 9)

Informácie

Zobrazí informácie o modeli, video dekodére a dátume inštalovaného firmware. Pri kontrole aktuálnosti firmware berte vždy do úvahy dátum vydania aktualizácie.

Továrenské nastavenia

Ak sa rozhodnete obnoviť továrenské nastavenia, budú zmazané zoznamy kanálov a kompletne nastavenia prijímača.

Aktualizácia cez USB

Ponechajte prijímač pripojený k televízoru, ale vypnite ho do pohotovostného režimu. Skopírujte najnovší firmware na USB disk (súbor bude mať príponu .abs). Nemeňte meno súboru firmwaru a neukladajte ho do podpriečinkov. Vložte USB zariadenie do USB portu prijímača a stlačte tlačidlo Stand-by na diaľkovom ovládači. Na televíznej obrazovke sa zobrazí správa „USB Disk pripojený“. Prejdite do MENU/Nástroje/Aktualizácia cez USB a stlačte tlačidlo OK. V ďalšom okne vyberte Režim upgradu: „AllCode“ . Z možnosti pod „Upgrade File“ vyberte súbor s firmwarom. Označte Štart a stlačte tlačidlo OK pre začatie aktualizácie. Za niekoľko sekúnd bude proces dokončený a prijímač sa automaticky reštartuje.

Po aktualizácii skontrolujte dátum nového firmwaru stlačením: MENU/Nástroje/Informácie.

Poznámka! Ak sa proces aktualizácie nespustí, použite iný USB flash disk vo formáte FAT32.

Záloha a obnova zoznamu kanálov na USB

Zoznam nalanodých a zotriedených kanálov môžete pohodlne uložiť na USB zariadenie na neskoršie použitie, napr. po obnovení prijímača do továrenského nastavenia. Prejdite do MENU/Nástroje/Aktualizácia cez USB a stlačte tlačidlo OK. V ďalšom okne vyberte Režim upgradu: „Save Channels to USB“. Označte Štart a stlačte tlačidlo OK pre uloženie súboru na USB. Pre obnovenie zoznamu v rovnakom menu vyberte položku „Load Channels from USB“ a stlačte tlačidlo štart.

Po dokončení aktualizácie sa prijímač reštartuje.

Automatické vypnutie

Nastavte, kedy sa má prijímač automaticky prepripnúť do pohotovostného režimu. Vybrať možno z možností: 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny alebo 5 hodín. Predvolená hodnota sú 3 hodiny.

Hodiny

Nastavenie zobrazenia hodín na prednom displeji v pohotovostnom režime. Predvolené nastavenie je „Zapnuté“.

Nastavenie systému (Obr. 10)

Jazyk

Vyberte jazyk OSD menu, prvej a druhej zvukovej stopy, titulkov a teletextu.

TV systém

Rozlišenie videa

Nastavte rozlíšenie video výstupu v závislosti od pripojeného zariadenia. Ak používate výstup HDMI, predvolené nastavenie je 120 p/50 Hz. Ak používate SCART výstupné pripojenie, predvolená hodnota je 576i. Nie všetky TV dokážu zobraziť všetky rozlíšenia.

Pomer strán

Nastavte pomer strán obrazu v závislosti na pripojené TV. Dostupné možnosti Auto, 4: 3PS, 4: 3LB alebo 16:9. Predvolená hodnota je Auto.

Digitálny zvukový výstup

Dostupné možnosti: BS Out alebo LPCM Out. Predvolená hodnota je LPCM Out.

Nastavenie panela

Umožňuje vypnúť predný displej pri použití externého IR príjimača.

Nastavenie displeja

Umožňuje detailné nastavenie obrazu.

Jas (predvolená hodnota je 50)

Kontrast (predvolená hodnota je 50)

Sýtošť (predvolená hodnota je 50)

Odtieň (predvolená hodnota je 50)

Ostrosť (predvolená hodnota je 5)

Nastavenie miestneho času

Región

Vyberte krajinu, v ktorej príjimač prevádzkujete. Ak nie je krajina obsiahnutá v zozname, vyberte inú krajinu z regiónu.

GMT použitie

Pokiaľ chcete použiť automatické nastavenie času podľa GMT, nastavte čas na „Podľa regiónu“ (odporúčaná volba). Pokiaľ chcete nastaviť časové pásmo manuálne, nastavte „Užívateľom definované“ alebo nastavte na „Vypnuté“, ak chcete nastaviť dátum a čas ručne. Predvolená hodnota je „Podľa oblasti“.

GMT pásmo

Nastavte časové pásmo (len ak je „GMT použitie“ nastavené na „Užívateľom definované“).

Dátum

Nastavte dátum (len ak je „GMT použitie“ nastavené na „Vyp“).

Čas

Nastavte čas (len ak je „GMT použitie“ nastavené na „Vyp“).

Nastavenie časovača

Táto funkcia umožňuje zadať manuálne úlohu nahrávanie, alebo prepnutie v požadovaný čas.

Poznámka: Časovač je tiež možné nastaviť z ponuky EPG (pozri časť EPG).

Režim časovača

Nastavenie opakovania úlohy časovača: Raz, Denne alebo Vypnuté.

Služba časovača

Vyberte požadovaný typ úlohy. Ak je nastavené „Nahrávanie“, príjimač sa prepne na prednastavený kanál v prednastavený deň a čas a začne vysielaný program nahrávať. Keď je nastavené „Kanál“, príjimač sa prepne na prednastavený kanál v prednastavený deň a čas.

Kanál pri zapnutí

Nastavenie kanála, na ktorom má byť úloha vykonaná.

Dátum zapnutia

Nastavte dátum úlohy.

Začiatok, alebo Štart

Nastavte počiatočný čas úlohy.

Dĺžka

Nastavte dĺžku úlohy. Po dokončení úlohy sa príjimač uvedie do stavu pred začatím úlohy.

Rodičovský zámok (Niektoré verzie firmwaru túto funkciu nepodporujú)

Zámok menu

Ak je aktivovaný, bude prístup k úprave kanálov a ponuke vyhľadávania chránený heslom. Predvolená hodnota je Vypnuté.

Rodičovský zámok

Využíva vysielaných príznakov pre obmedzenie sledovania závadného obsahu detími a mladistvými. Zadajte vek obmedzenia.

Nové heslo

Pri zmene predvoleného hesla na iné heslo.

Potvrdiť heslo

Potvrdenie nového heslá.

Poznámka: Predvolené heslo je 0000. K dispozícii je tiež Master PIN, v prípade zabudnutia hesla, ktoré ste nastavili. Master PIN je 1006.

Nastavenie OSD Menu

Čas zobrazenia OSD

Vyberte dobu zobrazenia informačnej lišty od 1 do 10 sekúnd. Predvolená hodnota je 5.

Priehľadnosť OSD Menu

Nastavte priehľadnosť OSD na „Vypnuté“, alebo 10% až 40%. Predvolená hodnota je „Vypnuté“.

Oblúbené

Pre premenovanie skupín oblúbených kanálov, vyberte skupinu a stlačte OK. Teraz môžete premenovať zoznam oblúbených kanálov.

Ďalší

Napájanie antény

Ak používate aktívnu anténu bez napájacieho adaptéra, nastavte túto funkciu na „Zapnuté“. Ak používate pasívnu anténu, alebo aktívnu anténu so samostatným napájacím adaptérom nastavte „Vypnuté“. Predvolená hodnota je „Vypnuté“. Zapnutím tejto funkcie dôjde k zníženiu citlivosti vstupného tunera, preto odporúčame používať externé napájacie zdroje určené pre napájanie anténnych predzosilňovačov.

Typ kanála

Určuje, aké kanály bude prijímať ladit' a zobrazovať v zozname kanálov. Predvolená hodnota je Všetko.

Signalizácia signálu

Pri inštalácii antény môžete využiť funkciu zvukovej signalizácie sily signálu. Ak túto funkciu zapnete, bude po dvojtom stlačení tlačidla INFO na diaľkovom ovládacom a zobrazenie sily a kvality signálu vysielaný zvukový signál informujúci o sile signálu. Predvolená hodnota je Off.

Služba AD

Funkcia popisu deje pre zrakovo postihnutých. Predvolená hodnota je Vypnuté.

Použiť AD ako predvolené

Ak je služba AD zapnutá, bude audio stopa obsahujúca AD zvolená ako predvolená.

AD Volume Offset

Je aktivovaný, keď je služba AD zapnutá.

Po odpojení napájania

Umožňuje vám vybrať akciu prijímača pri náhľom zastavení napájania. Predvolená hodnota je „pôvodný stav“.

RF slučka v Standby

Ak je aktívny, je RF slučka priechodná pre signál aj v pohotovostnom stave.

Média prehrávač (Obr. 11)

Záznam

Prepínač módov prehrávača

Stlačením tlačidla 1 na diaľkovom ovládači môžete prepínať medzi kartami Záznam, Hudba, Obrázky a Video.

Zoradit'

Stlačením tlačidla 2 na diaľkovom ovládači zoradíte súbory podľa názvu, času, veľkosti a oblúbených položiek.

Možnosť „Zoradit“ je aktivovaná v záložkách Hudba, Obrázky a Video.

Opakovanie

Stlačením 3 na diaľkovom ovládači vyberte možnosti opakovania. Táto možnosť je aktivovaná v Hudba a video.

Nastavenie

Stlačte 3 na diaľkovom ovládači. Pre nastavenie obrázkov na základe doby prezentácie a opakovanie prezentácie. Táto volba je aktivovaná v obrázku.

MultiView

Stlačením 4 na diaľkovom ovládači zobrazíte spoločne Multi obrázky na televízore. Táto voľba je aktivovaná v obrázku.

Zoznam skladieb

Stlačením ČERVENÉ tlačidla na diaľkovom ovládači. Obraz a videozáznam budú zaradené do zoznamu skladieb. Táto voľba je aktivovaná v ponuke Obrázok a Hudba.

Oblúbené

Stlačením tlačidla OK nastavíte oblúbené mediálne súbory. Táto voľba je aktivovaná v obrázkoch a hudbe.

FAV Všetko

Zobrazí zoznam všetkých oblúbených médií. Táto voľba je aktivovaná v obrázkoch a hudbe.

Upratívť

Stlačením modrého tlačidla môžete upraviť názov média.

Poznámka: Pri sledovaní videa s titulkami z jednotky USB, je možné nastaviť farbu, veľkosť titulkov, farbu pozadia a umiestnenie titulkov na obrazovke. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači zobrazíte nastavenie titulkov.

Informácia o úložisku USB

Zobrazuje informácie o jednotke USB.

Nastavenie PVR

Timeshift

Časový posun. Umožňuje trvalé nahrávanie zobrazeného kanálu na USB zariadení. Ak je táto funkcia aktívna, je možné zobrazené TV vysielanie pozaťať, zrýchlene pretáčať späť, vpred. Predvolená hodnota je „Vypnuté“.

Preskočiť

Dostupné možnosti sú 30 s, 1 min, 5 min, 10 min alebo 30 min. Predvolená hodnota je 30 sekúnd.

Uložiť Timeshift

Ak je zapnutý, umožňuje záznam videa s časovým posunom na USB zariadení pre neskoršie prehrávanie. Predvolená hodnota je ZAPNUTÉ. Táto funkcia je aktívna, len ak je zapnutá možnosť Časový posun.

Bezpečné odobratie zariadenia USB

Vyberte pripojenú jednotku USB a bezpečným stlačením tlačidla OK vyberte jednotku USB.

Časový posun (Timeshift)

Funkcia Timeshift umožňuje pozastaviť TV vysielanie nahrávané na USB zariadení. Skontrolujte, či je k prijímaču pripojená jednotka USB. V MENU „Nastavenie PVR“ zapnite funkciu Timeshift. Stlačením tlačidla PAUSE na diaľkovom ovládači program pozastavte. Prehrávanie a posuv vo videu ovládajte pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Stlačením šípok dolava a doprava vyberte počiatocný bod prehrávania a potvrďte stlačením tlačidla OK.

Stlačením PAUSE pozastavte prehrávanie.

Stlačte REV a FWD pre prevádzanie vpred alebo vzad. Stlačte STOP pre zastavenie časového posunu a počraďte v sledovaní programu.

Okamžitý záznam

Skontrolujte, či je k zariadeniu pripojené USB zariadenie. Pri sledovaní programu spustite záznam stlačením tlačidla REC na diaľkovom ovládači nahrávania (stlačte tlačidlo REC 2x rýchlo pre zadanie dĺžky záznamu). Pre zastavenie záznamu stlačte tlačidlo STOP na diaľkovom ovládači. Pre potvrdenie zastavenie záznamu sa zobrazí informačné okno. Vyberte [Áno] pre zastavenie záznamu alebo [Nie], pre pokračovanie v nahrávaní. Nahrávky sa ukladajú na jednotku USB a sú k dispozícii v programe Media Player / Záznam.

Poznámka: Pre naplánovanie záznamu použite funkciu časovača alebo EPG.

EPG (elektronický programový sprievodca)

EPG umožňuje zobrazenie dodatkových informácií k TV vysielaniu a naplánovanie časovačov nahrávania jednotlivých programov. Stlačením tlačidla EPG na diaľkovom ovládači prejdite do elektronického sprievodcu programom EPG. K navigácii v ponuke použite smerové tlačidlá na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo „Časovač“, ponuka zobrazí plán PVR.

Technická špecifikácia:

Vstupná frekvencia tuneru: 177.5–858 MHz

Vstupná impedancia: 75 Ω

Úroveň vstupného signálu: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9dB

AV výstup: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Prevádzková teplota: +0 °C–70 °C

Skladovacia teplota: -40 °C–+65 °C

Mpeg Audio/ Video dekódér

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Vstupná dátová rýchlosť: Max. 60 Mb

Pomer strán: 4:3, 16:9, letter box

Video rozlíšenie: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audio dekódér: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Audio módy: Mono/Joint Stereo/Stereo

Vzorkovacia frekvencia: 32, 44.1 & 48 MHz

Napájanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz, nebo 12 V/1 A



Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojité D sú chránenými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.



DVB a DVB logá sú chránenými známkami spoločnosti DVB Project

Riešenie problémov FAQ

Ak objavíte akúkoľvek chybu, preverte, či nie je uvedená v nižšie uvedenej tabuľke najčastejších porúch pre rýchle riešenie problému. Ak nenájdete odpoveď alebo máte akékolvek iné nejasnosti, kontaktujte zákaznícku linku dodávateľa.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesveti červená kontrolka v pohotovostnom režime.	Vytiahnutý prívod zo zásuvky. Prerušená poistka v prístroji.	Skontrolujte zapojenie napájajcej šnúry. Kontrola poistky
Nie je nájdený signál.	Nie je zapojená anténa. Zle nastavená anténa. Nachádzate sa v mieste bez pokrycia signálom.	Skontrolujte zapojenie antény. Premiestnite anténu. Kontaktujte miestnu odbornú firmu.
Žiadny obraz, alebo zvuk.	Scart/AV/HDMI nie je zvolený na prepínací vstupov Vašej TV.	Na ovládači TV prepnite na správny vstup.
Zobrazená správa „Zakódovaný kanál“.	Kanál je zakódovaný.	Vyberte iný kanál pre sledovanie.
Nefunguje diaľkové ovládanie.	Prijímač je vypnutý. Diaľkový ovládač nemieri presne na prístroj. Predný panel je zaclonený prekážkou. Batérie v diaľkovom ovládači sú KO.	Zapnite prijímač. Namierte diaľkový ovládač presne na predný panel prístroja. Odstráňte prekážku pred predným panelom. Vymeňte batérie.
Nejde nahrávať na USB zariadenia.	USB zariadenie má nesprávny formát. USB zariadenie má nízku rýchlosť zápisu.	Naformátujte USB zariadenie na formát súborov NTFS, alebo FAT32. Vyskušajte iné kvalitné USB zariadenie s vyššou rýchlosťou zápisu.
Po presunutí prístroja do inej miestnosti prestal box prijímať kanály.	Predĺžením zvodu od antény došlo k poklesu kvality signálu pod funkčnú úroveň.	Použite linkový zosilňovač pokrývajúci straty signálu v rozvodoch. Kontaktujte miestnu odbornú firmu pre presný návrh anténneho systému.

PL | Cyfrowy tuner terestrialny

 Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużyciego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużyciego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

EMOS spol. s.r.o. niniejszym oświadczenie, że typ urządzenia radiowego J6015 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełne brzmienie deklaracji zgodności WE jest do dyspozycji na następujących stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

Zawartość opakowania

EM190-L

Universalny pilot zdalnego sterowania

Instrukcja użytkownika

2 baterie AAA

Zewnętrzny czujnik IR

Opis urządzenia

Elementy sterujące i złącza

Panel przedni (Rys.1)

Power – Przycisk ON / OFF

CH+/- – Przyciski do przełączania kanałów

Wyświetlacz – informacje o aktualnym kanale / zegar

Złącze zewnętrznego czujnika IR

Panel tylny (Rys. 2)

ANT IN – wejście sygnału

USB – złącze do podłączenia nośnika pamięci danych

HD-OUT – HDMI wyjście video

SCART – analogowe wyjście video/audio

Wejście zasilacza 12 V

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania (Rys. 3)

Zdalne sterowanie do EM190 ma 4 programowane przyciski do sterowania TV; TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV. Po zaprogramowaniu tych funkcji z oryginalnego zdalnego sterowania od odbiornika TV można sterować podstawowymi funkcjami bezpośrednio za pomocą pilota do EM190. Zapisane kody pozostaną w pamięci nawet po wyjęciu baterii.

Programowanie przycisków

Po naciśnięciu przycisku SET przez czas dłuższy od 5 sekund, pilot zdalnego sterowania przełączy się do trybu uczenia (dioda LED przestanie migać i zacznie świecić ciągle).

Jeżeli dioda LED świeci ciągle, ustawiamy oryginalne zdalne sterowanie i pilota zdalnego sterowania do EM190-L na przeciwnie siebie w odległości 3–5 cm.

Na pilocie do EM190-L naciskamy krótko i zwalniamy przycisk, który chcemy zaprogramować.

Naciskamy przycisk na oryginalnym zdalnym sterowaniu, aż dioda LED na pilocie do EM190-L nie mignie dwa razy i znowu zaświeci ciągle, potem zwalniamy przycisk.

Tak samo postępujemy z kolejnymi przyciskami. Po zakończeniu uczenia naciskamy przycisk Set, dioda LED gaśnie.

Opis przycisków pilota zdalnego sterowania

- 1 – **STANDBY:** włączenie/wyłączenie odbiornika
- 2 – **Next:** Następny
- 3 – **Fast forward:** Szybko w przód
- 4 – **Back:** Szybko wstecz
- 5 – **Last:** Poprzedni
- 6 – **Play:** Odtwarzanie
- 7 – **Pause:** Pauza
- 8 – **STOP:** Zatrzymanie odtwarzania
- 9 – **REC:** Start nagrywania
- 10 – **USB:** Wejście do menu odtwarzacza multimedialnego
- 11 – **SUB:** Sterowanie napisami w poszczególnych kanałach / plikach (w zależności od dostępności)
- 12 – **TTX:** Teletekst
- 13 – **AUDIO:** Wybór ścieżki audio/ ustawienia dźwięku
- 14 – **EPG:** Elektroniczny przewodnik programowy
- 15 – **INFO:** Wyświetlanie informacji o nadawanym programie / wyświetlanie siły i jakości sygnału
- 16 – **Przyciski do nawigacji:** Nawigacja w MENU / Zmiana kanału / siły glosu
- 17 – **OK:** Potwierdzenie wyboru
- 18 – **MENU:** Wejście do MENU OSD urządzenia
- 19 – **Exit:** Wyjście z aktualnego MENU
- 20 – **V+/-:** Zmiana siły glosu
- 21 – **FAV:** Wyświetlenie listy ulubionych kanałów
- 22 – **MUTE:** Wyciszenie dźwięku
- 23 – **CH+:** Zmiana kanału
- 24 – **Number (0-9):** Klawiatura numeryczna do bezpośredniego wyboru programowanego kanału
- 25 – **TV/RADIO:** Przełączanie między kanałami TV i RADIO
- 26 – **RECALL:** Szybki wybór poprzedniego kanału

Uwaga

Aby w pełni korzystać z możliwości portu USB, trzeba pamiętać, żeby pamięć do niego podłączona obsługiwała standard USB 2.0. Do bezbłędnego, stabilnego odtwarzania i nagrywania wymagane jest urządzenie USB o prędkości zapisu 9,0 MB/s albo szybsze. Wolniejsze dyski twarde i pamięci flash mogą mieć problemy z nagrywaniem, które pojawiają się, jako zatrzymywanie obrazu albo całkowita odmowa współpracy. Poprawnie pracują tylko dyski z jedną podstawową partycją i z systemem plików NTFS albo FAT32. Jeżeli na dysku znajdują się inne systemy plików, to ten dysk trzeba sformatować w PC do danego systemu plików jeszcze przed podłączeniem go do odbiornika. Silnie sfragmentowane albo przepięcone pamięci też mogą pracować wadliwie i bez zachowania płynności. Zewnętrzne dyski twarde HDD muszą mieć własne zasilanie, bo port USB wbudowany w odbiorniku nie jest w stanie dostarczyć dostatecznego napięcia do zasilania przenośnego dysku twardego USB. Podczas nagrywania albo odtwarzania urządzenia USB nie można w żadnym razie odłączać od odbiornika. Jego odłączenie podczas pracy odbiornika może spowodować uszkodzenie odbiornika albo pamięci flash oraz uszkodzić dane znajdujące się w tym nośniku pamięci.

Instalacja i montaż

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

Przed pierwszym włączeniem odbiornika do pilota zdalnego sterowania wkładamy dwie baterie AAA zgodnie z rys. 4.

Podłączenie odbiornika do źródła sygnału

Odbiornik łączymy ze źródłem sygnału i z innymi urządzeniami zgodnie z rys. 5

Uruchomienie odbiornika do pracy

Przy pierwszym uruchomieniu odbiornika do pracy albo po przywróceniu fabrycznych ustawień w odbiorniku, na ekranie wyświetli się przewodnik do instalacji.

W zależności od osobistych preferencji wybieramy z menu rys. 6:

1. Kraj użytkowania
2. Język menu OSD
3. Rozdzielcość obrazu (fabrycznie ustawione 720 p/50 Hz)
4. Stosunek boków obrazu
5. Zasilanie anteny (włączamy tylko, jeżeli korzystamy z aktywnej anteny zasilanej bezpośrednio z odbiornika). Włączenie tej funkcji powoduje zmniejszenie czułości tunera wejściowego i dlatego zalecamy korzystanie przed wszystkim z zewnętrznego zasilacza przeznaczonego do zasilania przedwzmacniaczy antenowych.

Swój wybór zatwierdzamy naciśnięciem przycisku OK na pilocie zdalnego sterowania, po czym odbiornik zacznie automatycznie wyszukiwać i zapisywać wszystkie dostępne kanały.

Sterowanie menu OSD i funkcje

Instalacja (rys.7)

Automatyczne wyszukiwanie

Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych kanałów telewizyjnych.

- a. Kraj – wprowadzamy kraj użytkowania
- b. Tylko FTA – ograniczenie wyszukiwania tylko do wolnych kanałów
- c. Tylko sygnał T2 – ograniczenie wyszukiwania tylko do kanałów nadawanych w DVB-T2
- d. dObsługa T2-Lite
- e. Wyszukaj – po naciśnięciu przycisku OK włącza automatyczne strojenie i zapisywanie kanałów

Wyszukiwanie ręczne

Ręczne wyszukiwanie kanałów telewizyjnych. Kanał można wyszukać na podstawie numeru albo częstotliwości. Kiedy wybieramy odpowiednią możliwość, naciśnięciem przycisku Wyszukaj rozpoczynamy wyszukiwanie. Zadajemy parametry szukanego kanału i włączamy wyszukiwanie naciśnięciem przycisku OK

LCN (Logical Channel Numbering)

Wybieramy, czy chcemy sortować kanały według ich logicznego numeru kanału. Wartość początkowa jest „Wyłączone”. W ĆCR ta funkcja aktualnie nie działa.

Zmiana dostrojonych kanałów (Rys. 8)

Lista kanałów TV

To menu umożliwia edytować listy kanałów przez zamykanie, kasowanie, pomijanie, przesuwanie kanałów i tworzenie list ulubionych kanałów. Jeżeli chcemy wyświetlić podgląd kanału, wybieramy go przyciskami do nawigacji (strzałkami) w góre/w dół i naciskamy OK.

FAV

Ulubione kanały. Oprócz głównej listy kanałów, możemy zastosować kilka dodatkowych list tzw. Ulubionych kanałów. Do nich można włączyć kanały według tematyki, języka, itp. Wybieramy kanał i naciskamy przycisk FAV na pilocie zdalnego sterowania. Potem naciskamy OK. Wyświetli się lista ulubionych kanałów. Wybieramy jedną z list i naciskamy OK. Potem naciskamy przycisk EXIT w celu zatwierdzenia zmian. Wybrany kanał zostanie zapisany na tej liście (teraz jest oznaczony ikoną). Za pomocą przycisków w lewo i w prawo na pilocie zdalnego sterowania możemy przeходить pomiędzy listami kanałów. Jeżeli chcemy usunąć kanał z listy ulubionych kanałów, wybieramy kanał, naciskamy przycisk FAV, a potem naciskamy przycisk OK. Wyświetli się lista ulubionych kanałów. Naciskamy znów przycisk OK. Potem możemy wyjść z menu i zatwierdzić zmiany. Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych.

Blokada

Służy do zamykania kanałów hasłem PIN. Wybieramy kanał i naciskamy czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Potem naciskamy OK i zadajemy początkowe hasło 0000. Kanał zostanie zaznaczony ikoną. Naciśnięciem przycisku EXIT zatwierdzamy zmiany. Wybrany kanał zostanie zamknięty. Jeżeli chcemy go otworzyć, wybieramy ten kanał, naciskamy czerwony przycisk i naciśnięciem OK zadajemy hasło.

Przeskocz

Tak zaznaczone kanały nie są wyświetlane na liście kanałów, a przy przechodzeniu te kanały są przeskakiwane. Wybieramy kanał i naciskamy zielony przycisk. Potem naciskamy OK. Kanał zostanie zaznaczony ikoną. Naciśnięciem przycisku EXIT zatwierdzamy zmiany. Wybrany kanał będzie przeskakiwany przy przełączaniu kanałów. Do odblokowania wybieramy ponownie ten kanał, naciskamy zielony przycisk i zatwierdzamy naciśnięciem OK.

Przesuń

Służy do zmiany kolejności kanałów. Wybieramy kanał i naciskamy żółty przycisk. Potem naciskamy OK. Kanał zostanie zaznaczony ikoną. Za pomocą przycisków w górę i w dół na pilocie zdalnego sterowania wybieramy nową pozycję dla tego kanału i naciskamy przycisk OK. Kanał zostanie przesunięty na wybraną pozycję. Uwaga! Jeżeli chcemy przesunąć kanały na nowe miejsce, to opcja LCN musi być wyłączona.

Zmień

W tym menu można wykonać zaawansowane zmiany kanałów. Wybieramy kanał i naciskamy niebieski przycisk. Pojawią się nowe możliwości:

a. Uporządkuj

Naciskamy czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Teraz można sortować kanały według nazwy (A-Z), nazwy (Z-A), bezplatne / kodowane, zamkniete.

b. Zmień

Naciskamy zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, a potem naciskamy OK. Teraz można zmienić nazwę kanału.

c. Skasuj

Naciskamy niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania, a potem naciskamy OK. Kanał zostanie zaznaczony ikoną. Naciśnięciem przycisku EXIT zatwierdzamy zmiany.

Lista stacji radiowych

Wejście do menu zmiany stacji radiowych.

Skasuj wszystko

Otworzy się okno z ostrzeżeniem. Jeżeli wybierzemy Tak, to wszystkie kanały zostaną skasowane.

Narzędzia (Rys. 9)

Informacje

Wyświetla informacje o modelu, dekoderze video i danych zainstalowanego firmware. Przy kontroli aktualności firmware zawsze bierzemy pod uwagę datę wydania aktualizacji.

Ustawienia fabryczne

Jeżeli zdecydujemy się przywrócić ustawienia fabryczne, to skasowane zostaną listy kanałów i kompletne ustawienia odbiornika.

Aktualizacja przez USB

Pozostawiamy odbiornik podłączony do telewizora, ale przełączamy go do trybu gotowości. Kopiujemy najnowsze firmware na dysk USB (plik będzie mieć rozszerzenie .abs). Nie zmieniamy nazwy pliku firmware i nie zapisujemy go do podkatalogów. Wkładamy urządzenie USB do portu USB odbiornika i naciskamy przycisk Stand-by na pilocie zdalnego sterowania. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat „Dysk USB podłączony”. Przechodzimy do MENU/Narzędzia/Aktualizacje przez USB i naciskamy przycisk OK. W kolejnym oknie wybieramy Tryb upgrade: „AllCode”. Z opcji pod „Upgrade File” wybieramy plik z firmware. Zaznaczamy Start i naciskamy przycisk OK do rozpoczęcia aktualizacji. Za kilka sekund proces zostanie zakończony i odbiornik automatycznie restartuje.

Po aktualizacji kontrolujemy dane nowego firmware naciskając: MENU/Narzędzia/Informacje.

Uwaga! Jeżeli proces aktualizacji nie uruchomi się, stosujemy inny flash dysk USB w formacie FAT32.

Rezerwowanie i przywrócenie listy kanałów na USB

Listę dostrojonych i poszegregowanych kanałów można wygodnie zapisać w urządzeniu USB do późniejszego wykorzystania, na przykład po przywróceniu odbiornika do ustawienia fabrycznego. Przechodzimy do MENU/Narzędzia/Aktualizacje przez USB i naciskamy przycisk OK. W kolejnym oknie wybieramy Tryb upgrade: „Save Channels to USB”. Zaznaczamy Start i naciskamy przycisk OK do zapisania pliku na USB. Do przywrócenia listy w takim samym menu wybieramy pozycję „Load Channels from USB” i naciskamy przycisk start. Po zakończeniu aktualizacji odbiornik restartuje.

Automatyczne wyłączenie

Ustawiamy, kiedy odbiornik ma się automatycznie przełączyć do trybu gotowości. Można wybrać z opcji: 1 godzina, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny albo 5 godzin. Wartość początkowa wynosi 3 godziny.

Zegar

Ustawienie wyświetlania zegara na przednim ekranie w trybie gotowości. Wyjściowym ustawieniem jest „Włączone”.

Ustawienia systemowe (Rys. 10)

Język

Wybieramy język menu OSD, pierwszą i drugą ścieżkę dźwięku, napisów i teletekstu.

System TV

Rozdzielcość video

Ustawiamy rozdzielcość wyjścia video w zależności od podłączonego urządzenia. Jeżeli korzystamy z wyjścia HDMI, wyjściowym ustawieniem jest 720 p/ 50 Hz. Jeżeli korzystamy z wyjściowego podłączenia SCART, wartość początkowa wynosi 576i. Nie wszystkie odbiorniki TV potrafią wyświetlać we wszystkich rozdzielcościach.

Stosunek boków

Ustawiamy stosunek boków obrazu w zależności od podłączonego TV. Dostępne możliwości: Auto, 4: 3PS, 4: 3LB albo 16:9. Wartość początkowa jest Auto.

Cyfrowe wyjście audio

Dostępne możliwości: BS Out albo LPCM Out. Wartość początkowa jest LPCM Out.

Ustawienia panelu

Umożliwia wyłączyć przedni wyświetlacz przy zastosowaniu zewnętrznego odbiornika IR.

Ustawienia ekranu

Umożliwia szczegółowe ustawienie obrazu.

Jasność (wartość początkowa wynosi 50)

Kontrast (wartość początkowa wynosi 50)

Nasyście (wartość początkowa wynosi 50)

Odcień (wartość początkowa wynosi 50)

Ostrość (wartość początkowa wynosi 5)

Ustawienie czasu lokalnego

Region

Wybieramy kraj, w którym użytkujemy odbiornik. Jeżeli tego kraju nie ma na liście, wybieramy inny kraj z tego regionu.

Wykorzystanie GMT

Jeżeli chcemy użyć automatyczne ustawianie czasu według GMT, ustawiamy czas na „Według regionu” (zalecana opcja). Jeżeli chcemy ustawić ręcznie strefę czasową, ustawiamy „Zdefiniowana przez użytkownika” albo ustawiamy na „Wyłączone”, jeżeli chcemy ręcznie ustawić datę i czas. Wartość początkowa jest „Według regionu”.

Strefa GMT

Ustawiamy strefę czasową (tylko, jeżeli jest „Zastosowany GMT” ustawiony na „Zdefiniowana przez użytkownika”).

Data

Ustawiamy datę (tylko, jeżeli jest „Zastosowany GMT” ustawiony na „Wyl”).

Time

Ustawiamy czas (tylko, jeżeli jest „Zastosowany GMT” ustawiony na „Wyl”).

Ustawienie timera

Ta funkcja umożliwia ręczne zadanie operacji nagrywania albo przełączenia w określonym czasie.

Uwaga: Timer można również ustawić z menu EPG (patrz część EPG).

Tryb timera

Ustawienie powtarzania operacji timera: Raz, Codziennie albo Wyłączone.

Usługa timera

Wybieramy wymagany typ operacji. Jeżeli jest ustawione „Nagrywanie”, odbiornik przełącza się na zaprogramowany kanał w zaprogramowanym dniu i czasie i zaczyna nagrywać nadawaną program. Jeżeli jest ustawione „Kanał”, odbiornik przełącza się na zaprogramowany kanał w zaprogramowanym dniu i czasie.

Kanał przy włączeniu

Ustawienie kanału, w którym operacja ma być wykonana.

Data włączenia

Ustawiamy datę operacji.

Początek, albo Start

Ustawiamy początkowy czas operacji

Długość

Ustawiamy długość operacji. Po zakończeniu operacji odbiornik przejdzie do stanu przed rozpoczęciem operacji.

Blokada rodzicielska (Niektóre wersje firmware nie obsługują tej funkcji)

Blokada menu

Jeżeli jest aktywna, to dostęp do zmiany kanałów i menu wyszukiwania jest chroniony hasłem. Wartość początkowa jest Wyłączone.

Blokada rodzicielska

Korzysta z nadawanych znaczników do ograniczenia oglądania nieodpowiednich treści przez dzieci i młodzież. Do ograniczenia zadajemy wiek dzieci.

Nowe hasło

Przy zmianie początkowego hasła na inne hasło.

Potwierdź hasło

Potwierdzenie nowego hasła.

Uwaga: Początkowe hasło jest 0000. Do dyspozycji jest też Master PIN, w przypadku zapomnienia hasła, które zostało ustawione. Master PIN jest 1006.

Ustawienia Menu OSD

Czas wyświetletania OSD

Wybieramy czas wyświetlania listy informacyjnej od 1 do 10 sekund. Wartość początkowa wynosi 5.

Widoczność Menu OSD

Ustawiamy widoczność OSD na „Wyłączone”, albo 10 % do 40 %. Wartość początkowa jest „Wyłączone”.

Ulubione

Do zmiany nazwy grup ulubionych kanałów, wybieramy grupę i naciskamy OK. Teraz można zmienić nazwę listy ulubionych kanałów.

Inne

Zasilanie anteny

Jeżeli korzystamy z aktywnej anteny bez adaptera zasilającego, ustawiamy tę funkcję na „Włączone”. Jeżeli korzystamy z anteny pasywnej albo aktywnej anteny z niezależnym adapterem zasilającym, ustawiamy „Wyłączone”. Wartość początkowa jest „Wyłączone”. Włączenie tej funkcji spowoduje zmniejszenie czułości wejściowego tunera i dlatego zalecamy stosować zewnętrzne źródło zasilania przeznaczone do zasilania przedzwierciadlów antenowych.

Typ kanału

Ustala, jakie kanały odbiornik będzie dostrajać i wyświetlać na liście kanałów. Wartość początkowa jest Wszystko.

Sygnalizacja poziomu sygnału

Przy instalacji anteny można wykorzystać funkcję dźwiękowej sygnalizacji poziomu sygnału. Jeżeli włączymy tę funkcję, to po dwukrotnym naciśnięciu przycisku INFO na zdalnym sterowaniu oprócz wyświetlania informacji o sile i jakości sygnału będzie też emitowany sygnał akustyczny informujący o poziomie odbieranego sygnału. Wartość początkowa jest Off.

Usługa AD

Funkcja wyświetlania napisów dla słabsłyszących. Wartością początkową jest Wyłączone.

Zastosuj AD, jako wyjście

Jeżeli usługa AD jest włączona, to ścieżka audio zawierająca AD zostaje wybrana, jako wyjściowa

AD Volume Offset

Jest aktywny, jeżeli usługa AD jest włączona.

Po wyłączeniu zasilania

Umożliwia Wam wybranie operacji wykonywanej przez odbiornik po niespodziewanym wyłączeniu zasilania i jego następnym przywróceniu. Wartość początkowa jest „stan początkowy”.

Pętla RF w Standby

Jeżeli jest aktywa, to pętla RF przesyła sygnał również w stanie gotowości.

Media odtwarzacza (Rys. 11)

Zapis

Przełącznik trybów odtwarzacza

Naciśnięciem przycisku 1 na pilocie zdalnego sterowania możemy przechodzić pomiędzy kartami Zapis, Muzyka, Obrazy i Video.

Porządkuj

Naciśnięciem przycisku 2 na pilocie zdalnego sterowania sortujemy pliki według nazwy, czasu, wielkości i ulubionych pozycji. Opcja „Porządkuj” jest aktywna w zakładkach Muzyka, Obrazy i Video.

Powtarzanie

Naciśnięciem 3 na pilocie zdalnego sterowania wybieramy możliwość powtarzania. Ta opcja jest aktywna dla Muzyka i video.

Ustawienia

Naciskamy 3 na pilocie zdalnego sterowania. Do ustawienia obrazów na podstawie czasu prezentacji i powtarzania prezentacji. Ta opcja jest aktywna w obrazie.

MultiView

Naciśnięciem 4 na pilocie zdalnego sterowania wyświetlamy na telewizorze wspólne Multi obrazy. Ta opcja jest aktywna w obrazie.

Lista utworów

Naciskamy Czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Obraz i zapis video zostaną dołączone do listy utworów. Ta opcja jest aktywna w menu Obraz i Muzyka.

Ulubione

Naciśnięciem przycisku OK ustawiamy ulubione pliki medialne. Ta opcja jest aktywna w obrazach i w muzyce.

FAV Wszystko

Wyświetla listę wszystkich ulubionych mediów. Ta opcja jest aktywna w obrazach i w muzyce.

Zmień

Naciśnięciem niebieskiego przycisku możemy zmienić nazwę mediów.

Uwaga: Przy oglądaniu video z napisami z jednostki USB, można ustawić kolor, wielkość napisów, kolor tła i lokalizację napisów na ekranie. Naciśnięciem zielonego przycisku na pilocie zdalnego sterowania wyświetlamy ustawienia napisów.

Informacje o nośniku pamięci USB

Wyświetla informacje o jednostce USB.

Ustawienia PVR

Timeshift

Przesunięcie czasowe. Umożliwia ciągłe nagrywanie wyświetlanego kanału na urządzeniu USB. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, to obraz nadawany w TV można zatrzymać, przewijać szybko w przód, przewijać szybko w tył. Wartość początkowa jest „Wyłączone”.

Przeszczocz

Dostępnymi możliwościami są: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min albo 30 min. Wartość początkowa wynosi 30 sekund.

Zapisz Timeshift

Jeżeli jest włączone, umożliwia zapis video z przesunięciem czasowym na urządzeniu USB do późniejszego odzwierciedlenia. Wartość początkowa jest WŁĄCZONE. Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, jeżeli jest włączona opcja Przesunięcie czasowe.

Bezpieczne usuwanie urządzenia USB

Wybieramy podłączoną jednostkę USB i po naciśnięciu przycisku OK bezpiecznie usuwamy jednostkę USB.

Przesunięcie czasowe (Timeshift)

Funkcja Timeshift umożliwia zatrzymanie sygnału TV nagrywanego na urządzeniu USB. Kontrolujemy, czy do odbiornika jest podłączona jednostka USB. W MENU „Ustawienia PVR” włączamy funkcję Timeshift. Naciśnięciem przycisku PAUSE na pilocie zdalnego sterowania zatrzymujemy program. Odtwarzanie i przesunięcie video sterujemy za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.

Naciśnięciem strzałek w lewo i w prawo wybieramy początkowy punkt odtwarzania i zatwierdzamy naciśnięciem przycisku OK.

Naciśnięciem PAUSE zatrzymujemy odtwarzanie.

Naciskamy REV i FWD do przewijania do przodu albo do tyłu. Naciskamy STOP do zatrzymania przesunięcia czasowego i kontynuujemy oglądanie programu.

Natychmiastowy zapis

Kontrolujemy, czy do telewizora jest podłączone urządzenie USB. Przy oglądaniu programu włączamy listę, naciśnięciem przycisku REC do nagrywania na pilocie zdalnego sterowania (naciskamy przycisk REC 2x krótko do wprowadzenia długości zapisu). Dla zatrzymania zapisu naciskamy przycisk STOP na pilocie zdalnego sterowania. Do potwierdzenia zatrzymania zapisu wyświetla się okno dialogowe. Wybieramy [Tak] dla zatrzymania zapisu albo [Nie], do kontynuowania nagrywania. Nagrania są zapisywane w jednostce USB i są do dyspozycji w programie Media Player / Zapis.

Uwaga: Do zaplanowania zapisu korzystamy z funkcji timera albo EPG.

EPG (elektroniczny przewodnik programowy)

EPG umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji o programie TV i zaprogramowanie timerów poszczególnych programów. Naciśnięciem przycisku EPG na pilocie zdalnego sterowania przechodzimy do elektronicznego przewodnika programowego EPG. Do nawigacji w menu wykorzystujemy przyciski strzałek na pilocie zdalnego sterowania. Naciskamy przycisk „Timer”, menu wyświetli plan PVR.

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość wejściowa tunera: 177.5–858 MHz

Impedancja wejściowa: 75 Ω

Poziom sygnału wejściowego: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9dB

Wyjście AV: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (opcjonalnie)

HDMI: HDMI output

Temperatura pracy: +0 °C–70 °C

Temperatura przechowywania: -40 °C–+65 °C

Mpeg Audio/Video dekoder

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (maks. 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Wejściowa prędkość danych: Maks. 60 Mb

Stosunek boków: 4:3, 16:9, letter box

Rozdzielcość video: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AA
Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1 & 4C, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
Tryby audio: Mono/Joint Stereo/Stereo8 MHz
Zasilanie: AC 100–240 V, 50/60 Hz albo 12 V/1 A



Wyprodukowano na licencji spółki Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D są chronionymi znakami spółki Dolby Laboratories.



Logo DVB i DVB są chronionymi znakami spółki DVB Project

Rozwiązywanie problemów FAQ

Jeżeli stwierdzicie jakąkolwiek usterkę, to prosimy najpierw sprawdzić, czy nie jest ona wymieniona w poniższej tabeli najczęstszych usterek i czy nie jest w niej opisany szybki sposób rozwiązania problemu. Jeżeli nie znajdziecie konkretnej odpowiedzi albo będziecie mieć jakieś inne niejasności, prosimy skontaktować się z infolinią klienta obsługiwanej przez producenta.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie świeci czerwona lampka sygnalizacyjna w trybie gotowości	Wtyczka wyłączona z gniazdką. Przepalonej bezpiecznik w odbiorniku.	Sprawdzić podłączenie do przewodu do zasilania. Skontrolować bezpiecznik.
Brak sygnału	Antena nie jest podłączona. Źle ustawiona antena. W tym miejscu brak dobrego sygnału.	Sprawdzić podłączenie anteny. Przesztawić antenę. Skontaktować się z lokalną firmą.
Brak obrazu albo dźwięku	W przełączniku wejść Waszego TV nie jest wybrane Scart/AV/HDMI.	W sterowaniu TV przełączyć na odpowiednie wejście.
Komunikat „Zakodowany kanał”	Kanał jest kodowany.	Wybrać inny kanał do oglądania.
Nie działa zdalne sterowanie	Odbiornik jest wyłączony. Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na odbiornik. Panel przedni zastania jakiś przedmiot. Rozładowane baterie w pilocie.	Włączyć odbiornik. Pilot zdalnego sterowania musi być skierowany w stronę przedniego panelu TV. Usunąć przedmiot sprzed panelu. Wymienić baterie.
Nie można nagrywać na urządzeniu USB	Urządzenie USB ma niewłaściwy format. Urządzenie USB ma za małą prędkość zapisu.	Sformatować urządzenie USB do formatu plików NTFS albo FAT32. Spróbować zastosować inne urządzenie USB o większej prędkości zapisu.
Po przeniesieniu do innego pomieszczenia urządzenie nie odbiera kanałów	Przedłużenie przewodu do anteny spowodowało niedopuszczalny spadek jakości sygnału.	Zastosować wzmacniacz antenowy kompensujący straty sygnału w instalacji. Skontaktować się z lokalną firmą w sprawie doboru właściwego systemu antenowego.

HU | Digitális földi vevőkészülék

- Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz.
- Ha az elektromos készülékek a hulladéktermelőkba kerülnek, veszélyes anyagok szívároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a tápláléklánca és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.
- Az EMOS spol. s r.o. ezennel kijelenti, hogy a J6015 típusú rádióeszköz megfelel a 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő helyen olvasható: <http://www.emos.eu/download>.

A csomag tartalma

EM190-L

Univerzális távirányító

Használati útmutató

2x AAA elem

Külső infravörös érzékelő

A készülék bemutatása

Vezérlőelemek és csatlakozók

Elülső panel (1. ábra)

Power – be- és kikapcsoló gomb

CH+/- – csatornaváltó gomb

Kijelző – az aktuális csatornával kapcsolatos információ / óra

Külső infravörös érzékelő csatlakozója

Hátsó panel (2. ábra)

ANT IN – jelbemenet

USB – adattároló eszköz csatlakoztatására szolgáló port

HD-OUT – HDMI videoimenet

SCART – analóg video-/hangimenet

12 V-os tápellátás bemenete

Univerzális távirányító (3. ábra)

Az EM190 távirányító 4 programhoz közelgően gombbal rendelkezik a TV vezérléséhez: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV.

Miután ezeket a funkciókat átprogramozta a TV eredeti távirányítójáról, az alapvető funkciókat közvetlenül az EM190 távirányítóról vezérelheti. A megtanult kódok az elem eltávolítása után is a memóriában maradnak.

Gomb programozása

A SET (BEÁLLÍTÁS) gomb 5 másodpercig történő megnyomásával a távirányítót tanulási módba kapcsolja (a LED villogása megszűnik, és világítani kezd).

Miközben a LED világít, helyezze az eredeti távirányítót és az EM190-L távirányítót egymással szembe, 3–5 cm-es távolságra.

Az EM190-L távirányítón nyomja meg röviden, majd engedje fel a programozni kívánt gombot.

Nyomjon meg és tartson lenyomva egy gombot az eredeti távirányítón; amikor az EM190-L távirányítón a LED kétscsatorna felvilágít, majd érve marad, engedje fel a gombot.

A többi gomb esetében is hajtsa végre ezt a módszert. A tanulás befejeztével nyomja meg még egyszer a Set (Beállítás) gombot; a LED kikapcsol.

A távirányító gombjainak ismertetése

- 1 – **KÉSZNELT:** a vevőkészülék be- és kikapcsolása
- 2 – **Következő**
- 3 – **Gyors előretekercs**
- 4 – **Visszatekerés**
- 5 – **Előző**
- 6 – **Lejátszás**
- 7 – **Szűnet:** A lejátszás szüneteltetése
- 8 – **LEÁLLÍTÁS:** A lejátszás leállítása
- 9 – **REC (RÖGZÍTÉS):** A rögzítés indítása
- 10 – **USB:** A multimédia-lejátszó menüpont megjelenítése
- 11 – **SUB (FELIRAT):** Az egyes csatornák / fájlok feliratainak kezelése (ha van)
- 12 – **TTX:** Teletext
- 13 – **AUDIO (HANG):** Hangsáv/hangbeállítások kiválasztása
- 14 – **EPG:** Elektronikus műsorújság
- 15 – **INFO (INFORMÁCIÓ):** Az aktuális műsorról kapcsolatos információ / jelerősségek és minőség megjelenítése

Figyelem

Az USB-port teljes kihasználása érdekében az ahhoz csatlakoztatott tárolóeszközöknek támogatnia kell az USB 2.0 szabványt. Az USB-eszköz írásra sebességének legalább 9,0 MB/s-nak kell lennie a hibamentes, stabil rögzítés és lejátszás érdekében. A lassabb merevlemezek és flashmeghajtók esetében probléma merülhet fel rögzítéskor, amelynek eredményeként a kép akadózhat, vagy egyáltalán nem működhet. Csak egyetlen

- 16 – **Navigációs gombok:** Navigálás a menüből / csatornaváltás / hangerő-szabályozás
- 17 – **OK:** A kiválasztás megerősítése
- 18 – **MENU (MENÜ):** A készülék képernyőn megjelenő menüpont megjelenítése
- 19 – **Exit (Kilépés):** Kilépés az aktuális menüből
- 20 – **V+/-:** A hangerő szabályozása
- 21 – **FAV (KEDVENCEK):** A kedvenc csatornák listájának megjelenítése
- 22 – **MUTE (NÉMÍTÁS):** A hang némitása
- 23 – **CH+:** Csatornaváltás
- 24 – **Számgombok (0~9):** Számgombok az előre beállított csatornák közvetlen kiválasztásához
- 25 – **TV/RADIO (TV/RÁDIÓ):** Váltás a TV- és rádiocsatornák között
- 26 – **RECALL (VISSZATÉRÉS):** Az előző csatorna gyors kiválasztása

partícióból áll, NTFS vagy FAT32 fájlrendszeret használó meghajtók működnek megfelelően. Ha a meghajtó más fájlrendszeret használ, egy számítógépen formázza meg a javasolt fájlrendszerre, mielőtt csatlakoztatja a vevőegységhöz. Előfordulhat, hogy a jelentős mértékben töredézett vagy túlságosan megtelt memóriaeszközök sem működnek megfelelően vagy zökkenőmentesen. A külső merevlemez-meghajtóknak saját tápellátással kell rendelkezniük. A vevőegysége épitett USB-port nem képes megfelelő feszültséget biztosítani a hordozható USB-merevlemez tápellátásához. Rögzítés és lejátszás közben semmilyen körülmenyek között ne válassza le az USB-eszközt a vevőkészülékről. Ha ezt teszi, azzal károsíthatja a vevőkészüléket vagy a flashmeghajtót, illetve a meghajtón lévő adatokat.

Üzembe helyezés és összeszerelés

Az elemek behelyezése a távirányítóba

Mielőtt a vevőkészüléket első alkalommal bekapcsolja, helyezzen két AAA elemet a távirányítóba a 4. ábra szerint.

A vevőkészülék csatlakoztatása a jelforráshoz

Csatlakoztassa a vevőkészüléket a jelforráshoz és más eszközökhez az 5. ábra szerint.

A vevőkészülék üzembe helyezése

Amikor a vevőkészüléket első alkalommal helyezi üzembe, vagy amikor azt visszaállítja a gyári beállításokra, a kijelzőn megjelenik a telepítési útmutató.

Az igényeinek megfelelően válasszon a 6. ábrán látható menüből.

1. Region (Régión)
2. OSD Menu Language (Képernyőn megjelenő menü nyelve)
3. Display Mode (Megjelenítési mód) (a gyári alapbeállítás: 720 p/50 Hz)
4. Aspect Mode (Képarány módja)
5. Antenna power (Antenna tápellátása) (csak akkor kapcsolja be, ha közvetlenül a vevőegységről működtetett, aktív antennát használ). A szolgáltatás bekapcsolásával csökkenti a bemeneti vevőegység érzékenységét. Ezért javasolt elsősorban külső, antenna előreírók tápellátására tervezett tápegységet használni.

Erősítse meg a kiválasztott értéket a távirányító OK gombjával, ekkor a vevőegység elkezdi automatikusan keresni és menteni a rendelkezésre álló csatornákat.

Jellemzők és a képernyőn megjelenő menü elemei

Telepítés (7. ábra)

Auto Channels Scan (Csatornák automatikus keresése)

A rendelkezésre álló TV-csatornák automatikus keresése és tárolása.

- a. Country (Ország) – adja meg a használati országot
- b. FTA only (Csak FTA) – a keresést csak az ingyenes csatornákra korlátozza
- c. T2 signal only (Csak T2 jel) – A keresést csak a DVB-T2 sugárzású csatornákra korlátozza
- d. T2-Lite support (T2-Lite támogatása)
- e. Search (Keresés) – Az OK gomb megnyomása után elkezdi hangolni és menteni a csatornákat

Manual Channels Scan (Csatornák manuális keresése)

TV-csatornák manuális keresése. A csatornákat szám vagy frekvencia alapján keresheti. A beállítások megadása után válassza a Search (Keresés) lehetőséget a keresés megkezdéséhez. Adja meg a csatorna paramétereit, és kezdje meg a keresést az OK gomb megnyomásával.

LCN (Logikai csatornaszámozás)

Kiválaszthatja, hogy a csatornákat azok logikai csatornaszáma szerint szeretné-e rendezni. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ez a szolgáltatás Csehországban jelenleg nem használható.

Csatorna szerkesztése (8. ábra)

TV Channel List (TV-csatornák listája)

Lehetővé teszi a csatornák listájának szerkesztését a csatornák zárolásával, törlésével, kihagyásával és áthelyezésével, illetve a kedvenc csatornák listájának létrehozásával. Ha szeretné megtekinteni egy csatorna előnézetét, jelölje ki azt a fel/le navigációs gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.

FAV (KEDVENC)

A kedvenc csatornák. A fő csatornalista mellett a kedvenc csatornákat tartalmazó további listákat is használhat. Ezekben a listákban a csatornákat műfaj, nyelv stb. szerint rendezheti. Válasszon egy csatornát, és nyomja meg a távirányító FAV gombját. Ezután nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a kedvenc csatornák listája. Válassza ki az egyik listát, és nyomja meg az OK gombot. Ezután nyomja meg az EXIT (KILEPÉS) gombot a módosítások megerősítéséhez. A rendszer menti a kiválasztott csatornát az adott listába (ikon jelöli). A távirányító jobbra/balra gombjával váltathat a csatornalisták között. Ha egy csatorna szeretné eltávolítani a kedvenc csatornák listájából, jelölje ki azt, és nyomja meg a FAV (KEDVENC), majd az OK gombot. Megjelenik a kedvenc csatornák listája. Nyomja meg ismét az OK gombot. Ezután kiléphet a menüből, és megerősítheti a módosításokat. A rendszer töri a csatornát a kedvencek közül.

Zárolás

A csatornák PIN-kódval történő zárolására szolgál. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg a távirányító piros gombját. Ezután nyomja meg az OK gombot, és adjon meg az alapértelmezett jelszót (0000). A csatornát a készülék ikonnal jelöli meg. Nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot a módosítások megerősítéséhez. A rendszer zárolja a kiválasztott csatornát. Ha szeretné feloldani a csatorna zárolását, válassza ki azt, nyomja meg a piros gombot, majd az OK gomb megnyomásával adjon meg a jelszót.

Kihagyás

A kihagyásra megjelölt csatornák nem jelentenek meg a csatornalistában, és azokat a készülék kihagyja a csatornák közötti lépkedéskor. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg a zöld gombot. Ezután nyomja meg az OK gombot. A csatornát a készülék ikonnal jelöli meg. Nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot a módosítások megerősítéséhez. A kiválasztott csatornát a készülék kihagyja a csatornák közötti lépkedéskor. A csatorna blokkolásának feloldásához válassza ki azt ismét, nyomja meg a zöld gombot, majd erősítse meg az OK gombbal.

Áthelyezés

A csatornák sorrendjének módosítására szolgál. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg a sárga gombot. Ezután nyomja meg az OK gombot. A csatornát a készülék ikonnal jelöli meg. A távirányító fel/le gombjával válassza ki a csatorna új pozícióját, majd nyomja meg az OK gombot. A csatorna ebben a pozícióba kerül. Megjegyzés: a csatornák áthelyezéséhez a logikai csatornasámozást kell kapcsolni.

Szerkesztés

Itt adhatja meg a csatorna haladó beállításait. Válasszon egy csatornát, majd nyomja meg a kék gombot. Új beállítások jelennek meg:

a. Sort (Rendezés)

Nyomja meg a távirányító piros gombját. A csatornákat név (A-Z), név (Z-A), ingyeneség/kódoltság, illetve zároltság szerint rendezheti.

b. Edit (Szerkesztés)

Nyomja meg a távirányító piros gombját, majd az OK gombot. Módosíthatja a csatorna nevét.

c. Delete (Törlesz)

Nyomja meg a távirányító kék gombját, majd az OK gombot. A csatornát a készülék ikonnal jelöli meg. Nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot a módosítások megerősítéséhez.

Radio Channel List (Rádiocsatornák listája)

Megjelenik egy menü, amelyben szerkesztheti a rádiocsatornák listáját.

Delete All (Az összes törlése)

Megjelenik egy figyelmeztető ablak. Ha a Yes (Igen) lehetőséget választja, minden csatornát töröl.

Tools (Eszközök) (9. ábra)

Information (Információ)

Megjeleníti a modellek és a videodekóderrel kapcsolatos információkat, illetve a telepített firmware kiadási dátumát. A firmware naprakészsgének ellenőrzésekor mindig vegye figyelembe a frissítés kiadási dátumát.

Factory Setting (Gyári beállítás)

Ha a gyári beállítások visszaállítását választja, azzal törli a csatornalistákat és a vevőkészülék minden beállítását.

Software Upgrade by USB (Szoftver frissítése USB-n keresztül)

A vevőkészüléket hagyja a TV-hez csatlakoztatva, de kapcsolja készenléti módba. Másolja a legfrissebb firmware-t USB-meghajtóra (a fájl kiterjesztése .abs lesz). Ne módosítsa a firmware fájljának nevét, és ne mentse azt almappába. Csatlakoztassa az USB-eszközt a vevőkészülék USB-portjához, és nyomja meg a távirányító készleni gombját. A TV képernyőjén megjelenik egy üzenet: „USB drive connected” (USB-meghajtó csatlakoztatva). Lépjön a MENU (MENÜ)/Tools (Eszközök)/Software Upgrade by USB (Szoftver frissítése USB-n keresztül) pontra, majd nyomja meg az OK gombot. A következő ablakban válassza az „AllCode” (Összes kód) frissítési módot. Válassza ki a firmware fájlját az „Upgrade File” (Fájl frissítése) beállítással. Válassza a Start (Indítás) elemet, és nyomja meg az OK gombot a frissítés megkezdéséhez. A folyamat néhány másodperc alatt befejeződik, és a vevőkészülék automatikusan újraindul.

A frissítést követően ellenőrizze az új firmware dátumát a MENU (MENÜ)/Tools (Eszközök)/Information (Információ) pont kiválasztásával.

Megjegyzés: ha a frissítés nem indul el, használjon másik, FAT32 fájiformátumú USB-meghajtót.

Csatornák biztonsági mentése és visszaállítása USB-eszközzel

A behangolt és rendezett csatornák listája kényelmesen USB-eszközre menthető későbbi felhasználás céljából (például a vevőkészülék gyári beállításainak visszaállítása után). Lépjön a MENU (MENÜ)/Tools (Eszközök)/Software Upgrade by USB (Szoftver frissítése USB-n keresztül) pontra, majd nyomja meg az OK gombot. A következő ablakban válassza az „Save Channels to USB” (Csatornák mentése USB-eszközre) lehetőséget. Válassza a Start (Indítás) elemet, és nyomja meg az OK gombot a fájl USB-eszközre mentéséhez. A lista

visszaállításához válassza ugyanazon menü „Load Channels from USB” (Csatornák betöltése USB-eszközről) pontját, majd válassza a Start (Indítás) elemet. A frissítés után a vevőkészülék újraindul.

Auto Standby (Automatikus készenléti)

Beállíthatja, hogy a vevőkészülék mikor válton automatikusan készenléti módba. A következők közül választhat: 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours vagy 5 hours (1, 2, 3, 4, illetve 5 óra). Az alapértelmezett érték: 3 hours (3 óra).

Clock (Óra)

Készenléti módban aktiválja/inaktiválja az órát az elülső kijelzőn. Az alapértelmezett beállítás: „On” (Be).

System Setup (Rendszerbeállítás) (10. ábra)

Language (Nyelv)

Válassza ki a képernyőn megjelenő menü, az első és a második hangsáv, a feliratok és a teletext nyelvét.

TV System (TV-rendszer)

Video Resolution (Videofelbontás)

Beállíthatja a videokimenet felbontását a csatlakoztatott eszköznek megfelelően. Ha HDMI-kimenetet használ, az alapértelmezett beállítás 720 p/ 50 Hz. Ha SCART-kimenetet használ, az alapértelmezett érték 576i. Nem minden TV alkalmaz minden felbontás megjelenítésére.

Aspect Mode (Képarány módja)

Beállíthatja a képarányt a csatlakoztatott TV-nek megfelelően. A lehetséges beállítások: Auto (Automatikus), 4:3PS, 4:3L és 16:9. Az alapértelmezett érték: Auto (Automatikus).

Digital Audio Output (Digitális hangimenet)

A lehetséges beállítások: BS Out (BS ki) és LPCM Out (LPCM ki). Az alapértelmezett érték: LPCM Out (LPCM ki).

Panel Settings (Panel beállításai)

Infravörös vevőkészülék használatakor lehetővé teszi az elülső kijelző kikapcsolását.

Display Setting (Kijelző beállítása)

Részletesen megadhatja a kép beállításait.

Fényerő (az alapértelmezett érték 50)

Kontraszt (az alapértelmezett érték 50)

Telítettség (az alapértelmezett érték 50)

Színezet (az alapértelmezett érték 50)

Élesség (az alapértelmezett érték 5)

Local Time Settings (Helyi idő beállítása)

Region (Régió)

Kiválaszthatja az országot, ahol használja a vevőkészüléket. Ha az Ön országa nem szerepel a listában, válasszon a régióban található másik országot.

GMT Usage (GMT használata)

Ha az időt a GMT alapján automatikusan szeretné beállítani, válassza a „By Region” (Régió szerint) beállítást (javasolt). Ha az időzónát (az időt és a dátumot) manuálisan szeretné beállítani, válassza a „User Define” (Felhasználó általi definíálás) vagy az „Off” (Ki) beállítást. Az alapértelmezett beállítás: „By Region” (Régió szerint).

GMT Zone (GMT-zóna)

Beállíthatja az időzónát (csak akkor, ha a „GMT Usage” (GMT használata) értéke „User Define” (Felhasználó általi definíálás)).

Date (Dátum)

Beállíthatja a dátumot (csak akkor, ha a „GMT Usage” (GMT használata) értéke „Off” (Ki)).

Time (Idő)

Beállíthatja az időt (csak akkor, ha a „GMT Usage” (GMT használata) értéke „Off” (Ki)).

Timer Setting (Időzítő beállítása)

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a rögzítés vagy a csatornaváltás manuális beállítását egy beállított időpontban.

Megjegyzés: az időzítő az EPG (Elektronikus műsorújság) menüben is beállítható (lásd az EPG szakaszat).

Timer Mode (Időzítő mód)

Beállíthatja az időzítő ismétlődési értékét: Once (Egyszer), Daily (Naponta) vagy Off (Ki).

Timer Service (Időzítő szolgáltatás)

Válassza ki a kívánt funkciót. Ha a „Recording” (Rögzítés) érték van kiválasztva, a vevőkészülék a beállított csatornára vált a beállított napon és időpontban, és elindítja a sugárzott műsor rögzítését. Ha a „Channel” (Csatorna) érték van kiválasztva, a vevőkészülék a beállított csatornára vált a beállított napon és időpontban.

Wake up Channel (Ébresztési csatorna)

Beállíthatja a csatornát, amelyen a funkciót szeretné végrehajtani.

Wakeup Date (Ébresztés dátuma)

Beállíthatja a funkció dátumát.

Start (Kezdő időpont)

Beállíthatja a funkció kezdő időpontját.

Duration (Időtartam)

Beállíthatja a funkció időtartamát. A funkció befejezése után a vevőkészülék a funkció véghajtása előtti módra vált vissza.

Parental Lock (Szülöi zár) (A firmware egyes verziói nem támogatják ezt a funkciót)

Menu Lock (Menü zárolása)

Ha aktiválva van, a csatorna szerkesztésére és keresésre szolgáló menü jelszóval védett lesz. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Parental Lock (Szülöi zár)

Sugárzási jelzőket használ annak megakadályozásához, hogy a gyermekek és a kamaszok korlátozzák tartalmat tekintsenek meg. Adja meg az életkortöröt.

New Password (Új jelszó)

Az alapértelmezett jelszóról másik jelszóra váltáskor használható.

Confirm Password (Jelszó megerősítése)

Erősítse meg az új jelszót.

Megjegyzés: Az alapértelmezett jelszó: 0000. Az eszköz fő PIN-kóddal is rendelkezik, amely akkor használható, ha elfelejtja a beállított jelszót. A fő PIN-kód: 1006.

OSD Setting (Képernyőn megjelenő menü beállítása)

OSD Timeout (Képernyőn megjelenő sáv időtúlépése)

Kiválaszthatja az információs sáv megjelenítési időtartamát 1 és 10 másodperc közötti értékre. Az alapértelmezett érték 5.

OSD Transparency (Képernyőn megjelenő menü átlátszósága)

Beállíthatja a képernyón megjelenő menü átlátszóságát „Off” (Ki), illetve 10–40% értékre. Az alapértelmezett beállítás „Off” (Ki).

Favourites (Kedvencek)

A kedvenc csatornák csoportjának átnevezéséhez jelöljön ki egy csoportot, és nyomja meg az OK gombot. Most már átnevezheti a kedvencek listáját.

Egyéb

Antenna Power (Antenna tápellátása)

Ha aktív, hálózati adapter nélküli antennát használ, a beállításnak adja meg az „On” (Be) értéket. Ha paszszív antennát, vagy aktív, külön hálózati adapterrel rendelkező antennát használ, a beállításnak adja meg az „Off” (Ki) értéket. Az alapértelmezett beállítás „Off” (Ki). A szolgáltatás bekapsolásával csökkenti a bemeneti vevőegység érzékenységét. Ezért javasolt különböző antennákat alkalmazni a tervezett tápegységet használani.

Channel Play Type (Csatorna lejátszási típusa)

Definiálhatja, hogy a vevőkészülék mely csatornákat hangolja be és jelenítse meg a csatornalistában. Az alapértelmezett érték: All (Mind).

Beep (Hangjelzés)

Ezt a funkciót az antenna felszerelésekkel használhatja a jelerősség meghatározására. Ha ez a funkció aktív, és kétszer megnyomja a távirányító INFO (INFORMÁCIÓ) gombját a jelerősség és -minőség megjelenítéséhez, a jelerősséggel szembenhangolás elindul. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

AD Service (Audió leírási szolgáltatás)

Az események audió leírása látásérülteknek. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Use AD as Default (Audió leírás használata alapértelmezésként)

Ha az audió leírás be van kapcsolva, az azt tartalmazó hangsáv alapértelmezés szerint ki lesz választva.

AD Volume Offset (Audió leírás hangerejének egyensúlyba hozása)

Aktiválódik, ha az audió leírási szolgáltatás be van kapcsolva.

After Power Loss (Áramkimaradás után)

Kiválaszthatja, hogy a vevőkészülék hogyan reagáljon a hirtelen áramkimaradásra. Az alapértelmezett érték: „previous state” (előző állapot).

Loopthrough in Standby (Hurok átengedő készenléti üzemmódban)

Ha aktív, az RF hurok készenléti üzemmódban is átengedő.

Media Player (Médialejátszó) (11. ábra)

Records (Felvételek)

Player Mode Switch (Lejátszási mód váltása)

A távirányító 1-es gombjának megnyomásával válthat a Records (Felvételek), Music (Zene), Images (Képek) és Video (Videó) között.

Sort (Rendezés)

A távirányító 2-es gombjának megnyomásával a fájlokat név, idő, méret és kedvencek szerint rendezheti. A „Sort” beállítás a Music (Zene), az Images (Képek) és a Video (Videó) pontban használható.

Repetition (Ismétlés)

A távirányító 3-as gombjának megnyomásával kiválaszthatja az ismétlődési beállításokat. Ez a beállítás a Music (Zene) és a Video (Videó) pontban használható.

Setup (Beállítás)

A távirányító 4-es gombjának megnyomásával beállíthatja a képek megjelenítési időtartamát és az ismétlést. Ez a beállítás az Images (Képek) pontban használható.

MultiView (Több kép megtekintése)

A távirányító 4-es gombjának megnyomásával a kijelzőn megtekintheti a képek előnézetét együtt, rácsos nézetben. Ez a beállítás az Images (Képek) pontban használható.

Song List (Dallista)

Nyomja meg távirányító PIROS gombját. A kép- és hangfelvétel a dallistában fog megjelenni. Ez a beállítás a Music (Zene) és a Video (Videó) pontban használható.

Favourites (Kedvencek)

Nyomja meg az OK gombot a kedvenc médiafájlok kiválasztásához. Ez a beállítás az Images (Képek) és a Music (Zene) pontban használható.

FAV All (Összes kedvenc)

Megjeleníti az összes kedvenc média listáját. Ez a beállítás az Images (Képek) és a Music (Zene) pontban használható.

Edit (Szerkesztés)

Szerkesztheti a média nevét a kék gomb megnyomásával.

Megjegyzés: Ha USB-meghajtóról felirattal tekint meg egy videót, beállíthatja a felirat színét és méretét, a háttér színét és a felirat pozícióját a képernyón. Ha megnyomja a távirányító zöld gombját, megjelennek a felirat beállításai.

Information about USB Storage (Az USB-meghajtó adatai)

Megjeleníti az USB-meghajtó adatait.

DVR Configuration (Digitális videórögzítés konfigurálása)

TimeShift (Időeltolás)

Az aktuális csatornát folyamatosan az USB-eszközre rögzítheti. Ha ez a funkció aktív, szünetelheti, illetve visszatekerheti/gyorsan előretekercsíti az aktuális műsort. Az alapértelmezett beállítás „Off” (Ki).

Skip (Kihagyás)

A lehetséges beállítások: 30 másodperc, 1 perc, 5 perc, 10 perc és 30 perc. Az alapértelmezett érték 30 másodperc.

Timeshift to Record (Rögzítés időeltolása)

Ha be van kapcsolva, a videót időeltolással rögzítheti az USB-eszközre későbbi lejátszás céljából. Az alapértelmezett beállítás: „ON” (BE). Ez a funkció csak akkor aktív, ha a Timeshift (Időeltolás) beállítás be van kapcsolva.

Remove USB Device Safely (USB-eszköz biztonságos eltávolítása)

Kiválaszthat egy csatlakoztatott USB-eszközöt, és biztonságosan eltávolíthatja azt az OK gomb megnyomásával.

Timeshift (Időeltolás)

Az időeltolási funkció használatával szünetelheti a TV-adást, amelyet jelenleg az USB-eszközre rögzít. Ellenörrizze, hogy a vevőkészülékhez van-e csatlakoztatva USB-eszköz. Lépjen a „DVR Configuration” (Digitális videórögzítés konfigurálása) menübe, és aktiválja a Timeshift (Időeltolás) funkciót. Ha a távirányítón megnyomja a PAUSE (SZÜNET) gombot, azzal szünetelte a műsort. A távirányító gombjaival szabályozhatja a lejátszást és navigálhat a videóban.

Ha megnyomja a bal/jobb gombot, kiválaszthatja a lejátszás kezdőpontját. Erősítse meg az OK gombbal. Ha megnyomja a PAUSE (SZÜNET) gombot, azzal szünetelte a lejátszást.

Nyomja meg a visszatekerés vagy a gyors előretekercsík gombot a visszatekeréshez vagy a gyors előretekercsíkhez. Nyomja meg a leállítógombot az időeltolásos felvétel megtektésekének leállításához és az élő műsor megtektésekének folytatásához.

Immediate Recording (Azonnali rögzítés)

Ellenőrizze, hogy a vevőkészülékhez van-e csatlakoztatva USB-eszköz. Műsor megtektése közben a távirányító REC (RÖGZÍTÉS) gombjával indíthatja a rögzítést (a rögzítés időtartamának megadásához nyomja meg gyors kétzszer a REC (RÖGZÍTÉS) gombot). Nyomja meg a távirányító STOP gombját a rögzítés leállításához. Megjelenik egy információs ablak, amelyen megerősítheti a rögzítés leállítását. Válassza a [Yes] (Igen) lehetőséget a rögzítés leállításához vagy a [No] (Nem) lehetőséget a rögzítés folytatásához. A készülék a felvételket USB-meghajtón tárolja, és azok a Media Player (Médialejátszó) / Records (Felvétel) menüpontban találhatók.

Megjegyzés: a rögzítés ütemezéséhez használja az időzítőt vagy az EPG (Elektronikus műsorújság) funkciót.

EPG (Elektronikus műsorújság)

Az EPG funkcióval a TV-műsorokkal és az egyes műsorok rögzítési időzítőjének ütemezésével kapcsolatos további információt tekinthet meg. Nyomja meg a távirányító EPG gombját az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez. A menüben a távirányító iránygombjaival navigálhat. A digitális videórögzítés ütemezésének megtektéséhez válassza a „Timer” (Időzítő) lehetőséget.

Műszaki jellemzők

Vevőegység bemeneti frekvenciája: 177,5–858 MHz

Bemeneti ellenállás: 75 Ω

Bemeneti jelszint: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75,2 dBm; c/n <23,9 dB

AV-kimenet: Scart (CVBS)

S/PDIF audio: Koax (opcionális)

HDMI: HDMI-kimenet

Üzemi hőmérséklet: +0 °C–70 °C

Tárolási hőmérséklet: -40 °C–+65 °C

Mpeg audió/videó dekódér

Videó: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC fő profil a 4.1 szinten, magas szint

Proflfszint: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP, L5 HD; H.264HP, L4.1; HEVC (max. 10 bit) fő profil a 4.1 szinten; 10 fő profil a 4.1 szinten, magas szint

Bemeneti adatsebesség: Max. 60 Mb

Képarány: 4:3, 16:9, szélesvásznú

Videofelbontás: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audió dekódér: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Hangmódok: Mono/álsztereó/sztereó

Mintavételezési frekvencia: 32, 44,1 és 48 MHz

Tápellátás: AC 100–240 V, 50/60 Hz vagy 12 V/1 A



A Dolby Laboratories licence alatt gyártva. Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



A DVB és a DVB logik a DVB Project védjegyei.

A hibaelhárítással kapcsolatos gyakori kérdések

Ha bármilyen hibát vagy hibás működést észlel, ellenőrizze, hogy szerepel-e a leggyakoribb problémák lenti táblázatában, így gyors megoldást találhat. Ha nem találja a választ, vagy bármilyen más kérdése van, lépjen kapcsolatba a szállító vevőszolgálatával.

Hiba	Lehetséges okok	Megoldás
Készenléti módban a piros jelzőfény nem világít.	Ki van húzva a kábel. Kiégett az eszköz biztosítéka.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva. Ellenőrizze a biztosítéket.
Nem fogható jel.	Nincs csatlakoztatva az antenna. Az antenna beállításai helytelenek. Olyan helyen van, ahol nincs jel.	Ellenőrizze az antennát csatlakoztatását. Helyezze át az antennát. Forduljon egy helyi speciálista cégehez.
Nincs kép vagy hang.	A Scart/AV/HDMI nincs kiválasztva a TV bemenetének kiválasztásakor.	Váltson a megfelelő bemenetre a TV távirányítóján.

Hiba	Lehetőséges okok	Megoldás
A képernyőn az „Encoded channel” (Kódolt csatorna) felirat jelenik meg.	A csatorna kódolt.	Válasszon másik csatornát.
A távirányító nem működik.	A vevőegység ki van kapcsolva. A távirányítót nem közvetlenül az eszközre irányítja. Az elülső panelen egy tárgy eltakarja. A távirányítóban lévő elemek lemerültek.	Kapcsolja be a vevőkészüléket. Irányítsa a távirányítót közvetlenül az eszköz elülső paneljére. Távolítsa el az elülső panel előtt lévő tárgyat. Cserélje ki az elemeket.
Nem lehet USB-eszközre rögzíteni.	Az USB-eszköz fájlformátuma helytelen. Az USB-eszköz írási sebessége alacsony.	Formázza meg az USB-eszközt NTFS vagy FAT32 fájlrendszerre. Válasszon másik, magas írási sebességű, minőségi USB-eszközt.
A készülék nem fogad csatornákat annak másik helyiségebe helyezése után.	Az antenna tápkábelének meghosszabbítása miatt a jel minősége a funkcionális szint alá esett.	Kapcsolaterősítő segítségével kompenzálnia a kábel jelvezetéséget. Kérjen segítséget egy helyi cégtől az antennarendszer precíz elrendezéséhez.

SI | Digitalni terestrialni sprejemnik

 Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktuelle informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajne vrade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

Emos spol. s r.o. izjavlja, da je tip radijske naprave J6015 je v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

Vsebina pakiranja

EM190-L

Univerzalni daljinski upravljalnik

Uporabniški priročnik

2x AAA baterija

Zunanji IR senzor

Opis naprave

Upravljalni elementi in priključki

Prednji panel (Slika1)

Power – Tipka ON / OFF

CH+/- – Tipka za preklapljanje kanalov

Zaslon – podatki o trenutnem kanalu / ura

Prikluček zunanjega IR senzorja

Zadnji panel (Slika 2)

ANT IN – vhod antene

USB – priključek za priključitev podatkovnega odložišča

HD-OUT – HDMI video izhod

SCART – analogni video/avdio izhod

Vhod napajalnega vira 12 V

Univerzalni daljinski upravljalnik (Slika 3)

Daljinski upravljalnik EM190 ima 4 programske tipke za upravljanje TV: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. Po programiraju teh funkcij iz prvotnega TV daljinskega upravljalnika lahko osnovne funkcije upravljate neposredno z daljinskim upravljalnikom EM190. Naučene kode ostanejo v pomnilniku do in po odstranitvi baterij.

Programiranje tipk

S pritiskom na tipko SET za 5 sekund se daljinski upravljalnik preklopi v način učenja (LED dioda neha utripati in začne trajno svetiti).

Dokler LED dioda trajno sveti, namestite prvotni daljinski upravljalnik in daljinski upravljalnik EM190-L proti sebi v razdalji 3-5 cm.

Na daljinskem upravljalniku EM190-L na kratko pritisnite in sprostite tipko, ki jo želite programirati. Pritisnite tipko na prvotnem daljinskem upravljalniku, dokler LED dioda na daljinskem upravljalniku EM190-L dvakrat utrije in začne spet trajno svetiti, nato tipko sprostite.

Na enak način nadaljujte z ostalimi tipkami. Po končanem učenju pritisnite na tipko Set, LED dioda ugasne.

Opis tipk daljinskega upravljalnika

- 1 – **STANDBY:** za vklop/izklop sprejemnika
- 2 – **Next:** Naslednji
- 3 – **Fast forward:** Hiter premik naprej
- 4 – **Back:** Hiter premik nazaj
- 5 – **Last:** Prejšnji
- 6 – **Play:** Predvajaj
- 7 – **Pause:** Začasno zaustavi predvajanje
- 8 – **STOP:** Ustavi predvajanje
- 9 – **REC:** Start nalaganje
- 10 – **USB:** Vstop v meni multimedijaškega predvajalnika
- 11 – **SUB:** Upravljanje podnapisov na posameznih kanalih / datotekah (v odvisnosti od dostopnosti)
- 12 – **TTX:** Teletekst
- 13 – **AUDIO:** Izvira avdio sledi/ nastavitev zvoka
- 14 – **EPG:** Elektronski programski vodič
- 15 – **INFO:** Prikaz informacij o oddajanem kanalu / prikaz moči in kakovosti signala
- 16 – **Navigacijske tipke:** Premik v MENIJO / Sprememba kanala / glasnosti
- 17 – **OK:** Potrditev izbire
- 18 – **MENU:** Vstop v OSD MENI aparata
- 19 – **Exit:** Odhod iz trenutnega MENIJA
- 20 – **V+/-:** Sprememba glasnosti
- 21 – **FAV:** Prikaz seznama priljubljenih kanalov
- 22 – **MUTE:** Utisnjene zvoka
- 23 – **CH+:** Sprememba kanala
- 24 – **Number(0-9):** Številčna tipkovnica za neposredno izbiro prednastavljenega kanala
- 25 – **TV/RADIO:** Preklapljanje med TV in RADIO kanali
- 26 – **RECALL:** Hitra izbiro prejšnjega kanala

Opozorilo

Za polnovredno uporabo USB priključka mora pomnilnik, ki je k njemu priključen, podpirati standard USB 2.0. Za brezhibno, stabilno nalaganje in predvajanje se zahtevajo USB naprave s hitrostjo prenosa 9.0 MB/s ali hitrejšo. Počasnejši trdi disk in flash pomnilniki lahko imajo težave z nalaganjem, ki se pojavitjo z zamrzovanjem slike ali sploh ne delajo. Pravilno delujejo samo disk i z eno osnovno particijo z datotečnim sistemom NTFS ali FAT32. Če se na disku nahaja drug datotečni sistem, formatirajte ta disk na osebnem računalniku z nastavljivo priporočenega datotečnega sistema še preden ga priključite v sprejemnik. Močno fragmentirani ali prepričljeno pomnilniki morda ne bodo delovali pravilno in tekoče. Zunanji trdi diskovi HDD morajo imeti lastno napajanje, vgrajeni USB-vhod v sprejemniku ni sposoben zagotoviti zadostne napetosti za napajanje prenosnega trdega diska USB. Med zapisovanjem ali predvajanjem USB-naprave v nobenem primeru ni mogoče odklapljati iz sprejemnika. Njen odklop med delom sprejemnika lahko povzroči poškodbo sprejemnika ali flash pomnilnika in tudi poškoduje podatke, ki se na mediju nahajajo.

Namestitev in montaža

vstavitev baterij v daljinski upravljalnik

Pred prvim vklopom sprejemnika v daljinski upravljalnik vstavite dve bateriji AAA po Sliki 4.

Priključitev sprejemnika k viru signala

Sprejemnik priključite k viru signala in drugim napravam po Sliki 5.

Aktiviranje sprejemnika

Pri prvem aktivirjanju sprejemnika ali po ponastavitevi sprejemnika v tovorniške nastavitev se na zaslonu prikaže vodnik za namestitev.

V odvisnosti od osebnih preferenc izberite iz menija Slika 6

1. Državo uporabe
2. Jezik menija OSD
3. Ločljivost slike (tovarniško nastavljeno je 720 p/50 Hz)
4. Razmerje stranic slike
5. Napajanje antene (vklopite le, če uporabljate aktivno anteno, ki se napaja neposredno iz sprejemnika). Z vklopom te funkcije pride do znižanja občutljivosti vhodnega ugaševalnika, zato svetujemo, da primarno uporabljate zunanjé napajalne vire, namenjene za napajanje antenskih predajačevalnikov.

Vašo izbiro potrdite s pritiskom na tipko OK na daljinskem upravljalniku, po katerem sprejemnik začne avtomatsko iskati in shranjevati vse dostopne kanale.

Upravljanje menija OSD in funkcije

Namestitev (Slika 7)

Avtomatsko iskanje

Avtomatsko iskanje in shranjevanje dostopnih televizijskih kanalov.

a. Država – vnesite državo uporabe

- b. Samo FTA – omejitev iskanja na proste kanale
- c. Samo signal T2 – omejitev iskanja samo na kanale, oddajane v DVB-T2
- d. Podpora T2-Lite
- e. Išči – po pritisku na tipko OK se zažene avtomatsko ugaševanje in shranjevanje kanalov

Ročno iskanje

Ročno iskanje televizijskih kanalov. Kanal lahko poiščete po številki ali frekvenci. Ko izberete želene možnosti, s pritiskom na tipko Išči iskanje zaženete. Vnesite parametre iskanega kanala in s pritiskom na tipko OK iskanje zaženete.

LCN (Logical Channel Numbering)

Izberite, ali želite kanale razvrščati glede na njihovo logično številko kanala. Privzeta vrednost je „Izklopljeno“. V Sloveniji ta funkcija trenutno ne deluje.

Urejanje ugašenih kanalov (Slika 8)

Seznam TV kanalov

Ta ponudba omogoča urejati sezname kanalov z zaklepanjem, brisanjem, izpustitvijo, premeščanjem kanalov in ustvarjanjem seznamov priljubljenih kanalov. Če želite prikazati predogled kanala, ga izberite z navigacijskimi tipkami navzgor/navzdol in pritisnite OK.

FAV

Priljubljeni kanali. Poleg glavnega seznama kanalov lahko uporabite več dodatnih seznamov t.i. Priljubljenih kanalov. V njih lahko uvrstite programe glede na zvrst, jezik ipd. Kanal izberite in pritisnite na tipko FAV na daljinskem upravljalniku, nato pritisnite na OK. Prikaže se seznam priljubljenih kanalov.

Izberite enega od programov in pritisnite na OK. Nato pritisnite na tipko EXIT za potrditev sprememb. Izbrani kanal bo shranjen na ta seznam (zdaj je označen z ikono). S pomočjo tipk levo in desno na daljinskem upravljalniku med seznammi kanalov lahko preklapljujte. Če želite kanal s seznama priljubljenih odstraniti, kanal izberite, pritisnite na tipko FAV, nato pa na tipko OK. Prikaže se seznam priljubljenih kanalov. Pritisnite ponovno na tipko OK. Potem ponudbo lahko zapustite in spremembe potrdite. Kanal se s seznama priljubljenih izbriše.

Ključavnica

Služi za zaklepanje s pomočjo gesla PIN. Izberite kanal in na daljinskem upravljalniku pritisnite na rdečo tipko. Potem pritisnite OK in vnesite privzeto geslo 0000. Kanal bo označen z ikono. S pritiskom na tipko EXIT spremembe potrdite. Izbrani kanal bo zaklenjen. Če ga želite odkleniti, izberite ta kanal, pritisnite na rdečo tipko in s pritiskom na OK vnesite geslo.

Preskoči

Tako označeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov in med brskanjem so kanali preskočeni. Izberite kanal in pritisnite na zeleno tipko. Potem pritisnite na OK. Kanal bo označen z ikono. S pritiskom na tipko EXIT spremembe potrdite. Izbrani kanal bo zaklenjen. Če ga želite odkleniti, izberite ta kanal, pritisnite na rdečo tipko in s pritiskom na OK potrdite.

Premik

Služi za spremembo zaporedja kanalov. Kanal izberite in pritisnite na rumeno tipko. Potem pritisnite na OK. Kanal bo označen z ikono. S pomočjo tipk navzgor in navzdol na daljinskem upravljalniku izberite novo pozicijo za ta kanal in pritisnite na tipko OK. Kanal se premakne na izbrano pozicijo. Opomba! Če želite kanale premakniti na novo mesto, mora biti izbira LCN izklopljena.

Uredi

V tem meniju lahko izvajate napredno urejanje kanalov. Kanal izberite in pritisnite na modro tipko. Prikažejo se nove možnosti:

a. Razporedi

Na daljinskem upravljalniku pritisnite na rdečo tipko. Zdaj kanale lahko razporejate po imenu (A-Z), imenu (Z-A), brezplačni / kodirani, zakleniti.

b. Uredi

Na daljinskem upravljalniku pritisnite na zeleno tipko, potem pa pritisnite na OK. Zdaj lahko spreminjate ime kanala.

c. Izbriši

Na daljinskem upravljalniku pritisnite na modro tipko, potem pa pritisnite na OK. Kanal bo označen z ikono. S pritiskom na tipko EXIT spremembe potrdite.

Seznam radijskih postaj

Vstop v meni za urejanje seznama radijskih postaj.

Izbriši vse

Odpre opozorilno okno. Če izberete DA, vsi kanali se izbrišejo.

Orodja (Slika 9)

Podatki

Prikažejo se podatki o modelu, video dekoderju in datumu nameščene sistemske programske opreme. Pri preverjanju posodobitev sistemske programske opreme vedno upoštevajte datum izdaje posodobitve.

Tovarniške nastavitev

Če se odločite obnoviti tovarniške nastavitev, izbrišejo se vse sezname kanalov in celotna nastavitev sprejemnika.

Posodobitev preko USB

Sprejemnik pustite priključen k televizorju, ampak izklopite ga iz načina pripravljenosti. Najnovejš sistemsko programsko opremo kopirajte na USB ključ (datoteka bo imela končnico .abs). Imena datoteke sistemске programske opreme ne menjajte in ne shranjujte v podmape. USB ključ vstavite v USB priključek sprejemnika in na daljinskom upravljalniku pritisnite na tipko Stand-by. Na zaslonu televizorja se prikaže obvestilo „USB ključ priključen“. Pojdite v MENI/Orodja/Posodobitev preko USB in pritisnite na tipko OK. V naslednjem oknu izberite Način posodobitve: „AllCode“. Iz možnosti v „Upgrade File“ izberite datoteko s sistemsko programsko opremo. Označite Start in pritisnite na tipko OK za zagon posodobitve. Postopek se čez nekaj sekund konča in sprejemnik se avtomatsko vnovično zažene.

Po posodobitvi preverite datum nove sistemске programske opreme s pritiskom na: MENI/Orodja/Podatki. *Opomba! Če se postopek posodobitve ne zažene, uporabite drugi USB ključ v formatu FAT32.*

Varnostna kopija in obnova seznamu kanalov na USB

Seznam uglasenih in razporejenih kanalov lahko enostavno shranite na USB napravo za poznejsjo uporabo, npr. po ponastaviti sprejemnika v tovarniške nastavitev. Pojdite v MENI/Orodja/Posodobitev preko USB in pritisnite na tipko OK. V naslednjem oknu izberite Način posodobitve: „Save Channels to USB“. Označite Start in pritisnite na tipko OK za shranitev datoteke na USB. Za obnovo seznama v istem meniju izberite postavko „Load Channels from USB“ in pritisnite na tipko start. Po končani posodobitvi se sprejemnik vnovično zažene.

Avtomatski izklop

Nastavite, kdaj naj se sprejemnik avtomatsko preklopi v način pripravljenosti. Izberete lahko med možnostmi: 1 ura, 2 uri, 3 ure, 4 ure ali 5 ur. Privzeta vrednost je 3 ure.

Ura

Nastavitev prikaza ure na prednjem zaslonu v stanju pripravljenosti. privzeta nastavitev je „Vklapljeno“.

Nastavitev sistema (Slika 10)

Jezik

Izberite jezik OSD menija, prve in druge zvočne sledi, podnapisov in teleteksta.

TV sistem

Ločljivost videa

Nastavite ločljivost video izhoda v odvisnosti od priključene naprave. Če uporabljate izhod HDMI, je privzeta nastavitev je 720 p/ 50 Hz. Če uporabljate izhodno priključitev SCART, je privzeta nastavitev 576i. Vsi TV-ji ne premrejte prikazati vseh ločljivosti.

Razmerje stranic

Razmerje stranic slike nastavite v odvisnosti od priključenega TV-ja. Dostopne možnosti Avto, 4: 3PS, 4: 3LB ali 16:9. Privzeta vrednost je Avto.

Digitalni zvočni izhod

Dostopne možnosti: BS Out ali LPCM Out. Privzeta vrednost je LPCM Out.

Nastavitev panela

Pri uporabi zunanjega IR sprejemnika omogoča izklopiti prednji zaslon.

Nastavitev zaslona

Omogoča podrobno nastavitev slike.

Svetlost (privzeta vrednost je 50)

Kontrast (privzeta vrednost je 50)

Nasičenost (privzeta vrednost je 50)

Odtenek (privzeta vrednost je 50)

Ostrina (privzeta vrednost je 5)

Nastavitev lokalnega časa

Regija

Izberite državo, v kateri sprejemnik uporabljujate. Če države ni na seznamu, izberite drugo državo iz regije.

Uporaba GMT

Če želite uporabiti avtomatsko nastavitev časa glede na GMT, nastavite čas na „Glede na regijo“ (priporočena izbira). Če želite časovni pas nastaviti ročno, nastavite „Določeno s strani uporabnika“ ali nastavite na „Izklopljeno“, če želite datum in čas nastaviti ročno. Privzeta vrednost je „Glede na regijo“.

Pas GMT

Nastavite časovni pas (samo če je „Uporaba GMT“ nastavljena na „Določeno s strani uporabnika“).

Datum

Nastavite datum (samo če je „Uporaba GMT“ nastavljena na „Izklop“).

Time

Nastavite čas (samo če je „Uporaba GMT“ nastavljena na „Izklop“).

Nastavitev časovnika

Funkcija omogoča ročno vnesti ukaz zapisovanje ali preklop ob določenem času.

Opomba: Časovni se lahko nastavi tudi iz menija EPG (glej poglavje EPG).

Način časovnika

Nastavitev ponavljanja ukaza časovnika: Enkrat, Dnevno ali Izklopljeno.

Storitev časovnika

Izberite želen tip ukaza. Če je nastavljeno „Zapisovanje“, sprejemnik se preklopi na prednastavljeni kanal na prednastavljeni dan in čas ter začne zapisovati oddajani program. Ko je nastavljeno „Kanal“, sprejemnik se preklopi na prednastavljeni kanal na prednastavljeni dan in čas.

Kanal pri vklopu

Nastavitev kanala, na katerem se ukaz izvede.

Datum vklopa

Nastavite datum ukaza.

Začetek, ali Start

Nastavite začetni čas ukaza

Trajanje

Nastavite trajanje ukaza. Po končanem ukazu se sprejemnik preklopi v stanje pred začetkom ukaza.

Starševski nadzor (Določene razlike sistemske programske opreme te funkcije ne podpirajo)

Ključavnica menija

Če je aktivirana, bo dostop do urejanja kanalov in ponudbe iskanja zavarovan z gesлом. Privzeta vrednost je Izklopljeno.

Starševski nadzor

Oddajane znake uporablja za omejevanje spremeljanja neprimernih vsebin za otroke in mladoletnike. Vnesite starost omejitve.

Novo geslo

pri spremembi privzetega gesla v drugo geslo.

Potrdi geslo

Potrditev novega gesla.

Opomba: Privzeto geslo je 0000. na voljo je tudi Master PIN, v primeru pozabljjenega gesla, ki ste ga nastavili. Master PIN je 1006.

Nastavitev Menija OSD

Čas prikaza OSD

Izberite čas prikaza informacijske vrstice od 1 do 10 sekund. Privzeta vrednost je 5.

Prozornost Menija OSD

Prozornost OSD nastavite na „Izklopljeno“ ali 10 % do 40 %. Privzeta vrednost je „Izklopljeno“.

Priljubljeni

Za preimenovanje skupin priljubljenih kanalov izberite skupino in pritisnite na OK. Zdaj seznam priljubljenih kanalov lahko preimenujete.

Drugo

Napajanje antene

Če uporabljate aktivno anteno brez napajjalnega adapterja, nastavite funkcijo na „Vklapljeno“. Če uporabljate pasivno anteno ali aktivno anteno s samostojnim napajjalnim adapterjem nastavite „Izklopljeno“. Privzeta vrednost je „Izklopljeno“. Z vklopm te funkcije pride do znižanja občutljivosti vhodnega uglaševalnika, zato svetujemo, da uporabljate zunanjé napajalne vire, namenjene za napajanje antenskih predajačevalnikov.

Tip kanala

Določa, kakšne kanale sprejemnik uglaševal in prikazoval na seznamu kanalov. Privzeta vrednost je Vse.

Signalizacija signala

Pri namestitvi antene lahko koristite funkcijo zvočne signalizacije moči signala. Če funkcijo vklopite, se bo po dvojnem pritisku na tipko INFO na daljinskem upravljalniku in prikazu moči in kakovosti signala oddajal zvočni signal, ki obvešča o moči signala. Privzeta vrednost je Off.

Storitev AD

Funkcija opisa dogajanja za slabovidne. Privzeta vrednost je Izklopljeno.

Uporabi AD kot privzeto

Če je storitev AD vklapljena, bo avdio sled, ki vsebuje AD, izbrana kot privzeta.

AD Volume Offset

Aktiviran je, kadar je storitev AD vklapljena.

Po izključitvi napajanja

omogoča, da izberete akcijo sprejemnika pri nenadni ustavitev napajanja. Privzeta vrednost je „prvotno stanje“.

RF zanka v Standby

Če je aktivno, je RF zanka prehodna za signal tudi v stanju pripravljenosti.

Medija predvajalnik (Slika 11)

Zapis

Večpredstavnost

S pritiskom na tipko 1 na daljinskem upravljalniku lahko preklapljate med kartami Zapis, Glasba, Slike in Video.

Razporedi

S pritiskom na tipko 2 na daljinskem upravljalniku datoteke razporedite po imenu, času, velikosti in priljubljenih postavkah. Možnost „Razporedi“ je aktivirana v zavihkih Glasba, Slike in Video.

Ponovitev

S pritiskom na 3 na daljinskem upravljalniku izberite možnosti ponovitve. Tato možnost je aktivirana v Glasbi in videu.

Nastavitev

Na daljinskem upravljalniku pritisnite na 3. Za nastavitev slik na osnovi predstavitev in ponovitve predstavitev. Izbera je aktivirana pri slikah.

MultiView

S pritiskom na 4 na daljinskem upravljalniku prikažete skupaj Multi slike na televizorju. Izbera je aktivirana pri slikah.

Seznam skladb

Na daljinskem upravljalniku pritisnite na RDEČO tipko. Slika in video zapis bosta uvrščena na seznam skladb. Izbera je aktivirana v meniju Slika in Glasba.

Priljubljene

S pritiskom na tipko OK nastavite priljubljene medialne datoteke. Izbera je aktivirana pri slikah in glasbi.

FAV Vse

Prikaže vseh priljubljenih medijev. Izbera je aktivirana pri slikah in glasbi.

Uredi

S pritiskom na modro tipko ime medija lahko uredite.

Opomba: Med spremščanjem videa s podnapisi z enote USB, je možno nastaviti barvo, velikost podnapisov, barvo ozadja in mesto podnapisov na zaslonu. S pritiskom na zeleno tipko na daljinskem upravljalniku prikažete nastavitev podnapisov.

Podatki o odložišču USB

Prikazuje podatke o enoti USB.

Nastavitev PVR

Timeshift

Časovni zamik. Omogoča trajno zapisovanje prikazanega kanala na napravo USB. Če je funkcija aktivna, je možno prikazati oddajani TV program zaustaviti, hitro previjati nazaj, naprej. Privzeta vrednost je „Izklopjeno“.

Preskoči

Dostopne možnosti so: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min ali 30 min. Privzeta vrednost je 30 sekund.

Shrani Timeshift

Če je vklopljen, omogoča zapis videa s časovnim zamikom na napravo USB za poznejše predvajanje. Privzeta vrednost je VKLOPLJENO. Funkcija je aktivna le, če je vklopljena možnost Časovni premik.

Varna odstranitev naprave USB

Izberite priključeno napravo USB in v varnem pritiskom na tipko OK napravo USB odstranite.

Časovni premik (Timeshift)

Funkcija Timeshift omogoča, da se oddajan TV program, ki se zapisuje na USB napravo, zaustavi. Preverite, ali je naprava USB k sprejemniku priključena. V MENIJO „Nastavitev PVR“ vklopite funkcijo Timeshift. S pritiskom na tipko PAUSE na daljinskem upravljalniku program zaustavite. Predvajanje in premik v videu upravljajte s pomočjo tipk na daljinskem upravljalniku.

S pritiskom na puščici levo in desno izberete začetno točko predvajanja, potrdite pa s pritiskom na tipko OK. S pritiskom na PAUSE predvajanje začasno zaustavite.

Za premik naprej ali nazaj pritisnite na REV in FWD. Za ustavitev časovnega premika pritisnite na STOP in nadaljujte s spremščanjem programa.

Takojšnji zapis

Preverite, ali je k napravi priključena naprava USB. Med spremščanjem programa zaženite s pritiskom na tipko REC na daljinskem upravljalniku zapis (tipko REC 2x hitro pritisnite za vnos dolžine zapisa). Za zaustavitev zapisu pritisnite na tipko STOP na daljinskem upravljalniku. V potrditev zaustavitve zapisa se prikaže informacije.

macijsko okno. Za zaustavitev zapisa izberite [DA] ali [Ne] za nadaljevanje z zapisom. Zapisi se shranjujejo na enoto USB, so pa na voljo v programu Media Player / Zapis.

Opomba: Za programiranje zapisa uporabite funkcijo časovnik ali EPG.

EPG (elektronski programski vodič)

EPG omogoča prikaz dopolnilnih podatkov TV oddajanja in programiranje časovnikov zapisovanja posameznih programov. S pritiskom na tipk EPG na daljinskem upravljalniku pojrite v elektronski vodič skozi program EPG. Za navigacijo v meniju uporabite smerne tipke na daljinskem upravljalniku. Pritisnite na tipko „Časovnik“, ponudba prikaže načrt PVR.

Tehnična specifikacija

Vhodna frekvencna ugaševalnika: 177.5–858 MHz

Vhodna impedanca: 75 Ω

Občutljivost vhodnega signala: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9dB

AV izhod: Scart (CVBS)

S/PDIF Avdio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Delovna temperatura: +0 °C–70 °C

Temperatura skladiščenja: -40 °C–+65 °C

Mpeg Avdio/Video dekoder

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Hitrost vstopnih podatkov: Max. 60 Mb

Razmerje stranic: 4:3, 16:9, letter box

Video ločljivost: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Avdio dekoder: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Avdio načini: Mono/Joint Stereo/Stereo

Frekvenca vzorčenja: 32, 44.1 & 48 MHz

Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz, ali 12 V/1 A



Narejeno po licenci družbe Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta zaščiteni znamki družbe Dolby Laboratories.



Logotipa DVB in T2 sta zaščiteni znamki družbe DVB Project

Reševanje pogostih težav FAQ

Če opazite kakršnokoli napako, preverite, ali je navedena v spodaj priloženi tabeli najpogostejših napak za hitro reševanje težav. Če ne najdete odgovora ali imate kakršnekoli druge nejasnosti, se obrnite na podporo strankam dobavitelja.

Težava	Možen vzrok	Řešitev
V stanju pripravljenosti ne sveti rdeča kontrolna lučka.	Izvlečen kabel iz vtičnice. Prekinjena varovalka v napravi.	Preverite vključenost napajalnega kabla. Kontrola varovalke.
Ni signala.	Antena ni priključena.Slabo nastavljena antena.Nahajate se na mestu, ki ni pokrito s signalom.	Preverite vključenost antene. Prestavite anteno. Obrnite se na lokalno strokovno podjetje.
Ni slike ali zvoka.	Scart/AV/HDMI ni izbran na stikaluhvodov vaše TV.	Na upravljalniku TV preklopite na pravi vhod.
Prikazano sporočilo »Kodiran kanal«.	Kanal je kodiran.	Izberite drug kanal za spremljanje.
Daljinsko upravljanje ne deluje.	Sprejemnik je izklopljen. Daljinski upravljalnik ni usmerjen točno v napravo. Prednji panel je prekrit z oviro. Baterije v daljinskem upravljalniku so prazne.	Vklopite sprejemnik. Usmerite daljinski upravljalnik točno v sprednjo ploščo naprave. Odstranite oviro pred prednjim panelom. Zamenjajte baterije.

Težava	Možen vzrok	Število rešitev
Ni mogoče zapisovati na USB-napravo.	USB-naprava ima napačen format. USB-naprava ima nizko hitrost zapisa.	Formatirajte napravo USB v datotečni format NTFS ali FAT32. Preizkusite druge kakovostne USB-naprave z višjo hitrostjo zapisa.
Po prestaviti naprave v drug prostor je box prenehal sprejemati kanale.	S podaljšanjem antenskega voda je prišlo do padca kakovosti signala pod deluječo raven.	Uporabite linijski ojačevalnik, ki bo pokrival izgube signala v napeljavi. Obrnite se na lokalno strokovno podjetje za natančen načrt antenskega sistema.

RS|HR|BA|ME | Digitalni zemaljski prijemnik

 Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanih otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti.
 Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i uči u lanac ishrane i oštetičiti vaše zdravlje.

EMOS spol. s r.o. ovime izjavljuje da je radiouređaj tipa J6015 sukladan direktivi 2014/53/EU. Puni tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na adresi <http://www.emos.eu/download>.

Sadržaj pakiranja

EM190-L

Univerzalni daljinski upravljač

Korisnički priručnik

2 baterije AAA

Vanjski IR senzor

Opis uređaja

Kontrolni elementi i priključci

Prednja strana (Sl.1)

Power – gumb za uključivanje/isključivanje

CH+/- – gumb za promjenu kanala

Zaslон – informacije o aktivnom kanalu / sat

Priklučnica za vanjski IR senzor

Stražnja strana (sl. 2)

ANT IN – ulazni signal

USB – priključnica za priključivanje uređaja za pohranu podataka

HD-OUT – HDMI video izlaz

SCART – analogni video/audio izlaz

Priklučak za 12 V napajanje

Univerzalni daljinski upravljač (sl. 3)

EM190 daljinski upravljač ima 4 gumba s mogućnošću programiranja za upravljanje TV-om: TV Uk./isk., Vol +, Vol -, TV/AV. Nakon programiranja tih funkcija kopiranjem s originalnog daljinskog upravljača za TV, možete izravno upravljati osnovnim funkcijama koristeći daljinski upravljač za EM190. Naučeni kodovi ostaju u memoriji čak i nakon vađenja baterije.

Programiranje gumba

Pritiskom gumba SET u trajanju od 5 sekundi daljinski upravljač prebacuje se u način rada učenja (LED lampica prestaje treperiti i ostaje trajno uključena).

Dok je LED lampica uključena, postavite originalni daljinski i EM190-L daljinski nasuprotni jedan drugome na udaljenosti od 3 do 5 cm.

Gumb na EM190-L daljinskom kojeg želite programirati najprije kratko pritisnite i otpustite.

Pritisnite i držite gumb na originalnom daljinskom upravljaču; nakon što LED lampica na EM190-L daljinskom dvaput zatreperi i nakon toga ostane uključena, otpustite taj gumb.

Nastavite koristiti isti postupak i za druge gume. Nakon završetka učenja guma, još jednom pritisnite gumb Set; LED lampica će se isključiti.

Opis gumba na daljinskom upravljaču

1 – UKLJ./ISKLJ.: uključivanje/isključivanje

prijemnika

2 – Sljedeće

3 – Premotavanje prema naprijed

4 – Premotavanje prema natrag

5 – Prethodno

- 6 – **Pokreni**
 7 – **Pauza:** Pauziranje reprodukcije
 8 – **STOP:** Zaustavljanje reprodukcije
 9 – **REC:** Početak snimanja
 10 – **USB:** Pristup izborniku multimedijiskog uređaja sa reprodukciju
 11 – **SUB:** Kontrola titlova na pojedinim kanalima / datotekama (ovisno o dostupnosti)
 12 – **TTX:** Teletekst
 13 – **AUDIO:** Odabir audio zapisa / postavki zvuka
 14 – **EPG:** Elektronički programski vodič
 15 – **INFO:** Prikaz informacija o trenutnom programu / prikaz jačine i kvalitete signala
 16 – **Navigacijski gumbi:** Navigacija izbornicima / promjena kanala / glasnoća
 17 – **OK:** Potvrda odabira
 18 – **MENU:** Pristup OSD izborniku uređaja
 19 – **Exit:** Izlaz iz trenutnog izbornika
 20 – **V+/-:** Promjena glasnoće
 21 – **FAV:** Prikaz omiljenih kanala
 22 – **MUTE:** Isključivanje zvuka
 23 – **CH+:** Promjena kanala
 24 – **Brojevi (0-9):** Brojčana tipkovnica za izravan odabir kanala
 25 – **TV/RADIO:** Prebacivanje između TV i RADIO kanala
 26 – **RECALL:** Brzi odabir prethodnog kanala

Pozor

Da bi se USB priključnica iskoristila do kraja, priključeni uređaj za pohranu mora podržavati standard USB 2.0. Potreblja brzina pisanja USB uređaja mora biti 9.0 MB/s ili veća da bi se postigla stabilna reprodukcija i snimanje bez zastajkivanja i pogrešaka u prijenosu. Sporiji tvrdi diskovi i USB diskovi mogu imati problema kod snimanja, što za rezultat može imati zastajkivanje ili općenito nepouzdani rad. Da bi priključeni uređaj radio kako valja, mora imati samo jednu particiju, formatišući u datotečnom sustavu NTFS ili FAT32. Ako priključeni uređaj koristi neki drugi datotečni sustav, formatirajte ga na PC računalu u preporučenom datotečnom sustavu prije njegovog priključivanja na prijemnik. Fragmentirani diskovi ili diskovi koji su do kraja popunjeni mogu također imati problema u radu. Vanjski tvrdi diskovi moraju imati vlastito strujno napajanje; USB priključnica ugrađena u prijemnik ne može osigurati dovoljno struje za napajanje prijenosnog tvrdog diska. Ni u kojem slučaju ne smijete iskopčavati priključeni USB disk tijekom snimanja ili reprodukcije. Time možete oštetići prijemnik ili priključeni disk, a također može doći do gubitka podataka na disku.

Instalacija i sastavljanje

Umetanje baterija u daljinski upravljač

Prije prvog uključivanja prijemnika, umetnите dvije AAA baterije u daljinski upravljač, kako se vidi na sl. 4.

Prikључivanje prijemnika na izvor signala

Priklučite prijemnik na izvor signala i druge uređaje, kako se vidi na sl. 5

Uključivanje prijemnika

Prilikom prvog uključivanja prijemnika ili nakon resetiranja prijemnika na tvorničke postavke, na zaslonu će se pojaviti vodič za instalaciju.

Odaberite neku od naredbi s izbornika kako se vidi na sl. 6

1. Regija
2. Jezik OSD izbornika
3. Način prikaza (tvornička postavka je 720 p/50 Hz)
4. Omjer slike
5. Napajana antena (uključite samo ako koristite aktivnu antenu, koja se napaja izravno iz prijemnika). Uključivanje ove funkcije smanjuje osjetljivost ulaznog tunera. Stoga se preporučuje koristiti ponajprije vanjske izvore napajanja, namijenjene za antensku prepojačalu.

Potvrđite svoj odabir pritisakom na gumb OK na daljinskom upravljaču, nakon čega prijemnik počinje automatsko pretraživanje i spremanje svih dostupnih kanala.

Funkcije i kontrole OSD izbornika

Instalacija (sl. 7)

Automatsko pretraživanje kanala

Automatsko traženje i spremanje dostupnih TV kanala.

- a. Država – upišite državu korištenja
- b. Samo FTA – ograničava pretraživanje samo na besplatne kanale
- c. Samo T2 signal – ograničava pretraživanje samo na kanale koji se emitiraju u standardu DVB-T2
- d. T2-Lite podrška
- e. Traži – započinje traženje i spremanje kanala nakon pritiska na OK

Ručno pretraživanje kanala

Ručno traženje TV kanala. Kanale možete tražiti po broju ili frekvenciji. Nakon što odaberete opcije, pritisnite Traži za početak traženja. Upišite parametre kanala i počnite traženje pritisakom na OK

LCN (logička numeracija kanala)

Odaberite želite li poredati kanale po logičkom broju kanala. Zadana postavka je „Isključeno“. Ova funkcija trenutno ne radi u Republici Češkoj.

Uređivanje kanala (sl. 8)

Popis TV kanala

Ova opcija omogućuje vam uređivanje popisa kanala zaključavanjem, brisanjem, preskakanjem ili premještanjem kanala i izradom popisa omiljenih kanala. Ako želite prikazati pregled nekog kanala, odaberite ga koristeći se navigacijskim gumbima gore/dolje i pritisnite OK.

FAV

Omiljeni kanali. Osim glavnog popisa kanala, možete koristiti i nekoliko dodatnih popisa omiljenih kanala. Na njima možete razvrstavati kanale po žanru, jeziku, itd. Odaberite kanal i pritisnite gumb FAV na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite OK. Vidjet ćete popis omiljenih kanala.

Odaberite jedan od popisa i pritisnite OK. Nakon toga pritisnite EXIT za potvrdu izmjena. Kanal koji ste odabrali sprema se na taj popis (sada je označen ikonom). Koristite gume lijevo i desno na daljinskom upravljaču za prebacivanje između popisa kanala. Ako želite ukloniti kanal s popisa omiljenih kanala, odaberite taj kanal, pritisnite gumb FAV, a zatim pritisnite OK. Vidjet ćete popis omiljenih kanala. Ponovno pritisnite tipku OK. Nakon toga možete zatvoriti izbornik i potvrditi izmjene. Kanal će se izbrisati iz popisa omiljenih kanala.

Zaključavanje

Koristiti se za zaključavanje kanala koristeći PIN. Odaberite kanal i pritisnite crveni gumb na daljinskom upravljaču. Zatim pritisnite OK i upišite zadani lozinku, tj. 0000. Kanal će biti označen ikonom. Pritisnite gumb EXIT za potvrdu izmjena. Kanal koji ste odabrali zaključava se. Ako želite otključati kanal, odaberite ga, pritisnite crveni gumb, upišite lozinku i potvrdite pritiskom na OK.

Preskoči

Kanal označeni za preskakanje ne prikazuju se na popisu kanala i preskaču se prilikom kretanja po kanalima. Odaberite kanal i pritisnite zeleni gumb. Zatim pritisnite OK. Kanal će biti označen ikonom. Pritisnite gumb EXIT za potvrdu izmjena. Kanal koji ste odabrali preskakat će se prilikom kretanja po kanalima. Za deblokiranje kanala, ponovno ga odaberite, pritisnite zelenu tipku i potvrdite pritiskom na OK.

Premjesti

Koristiti se za promjenu redoslijeda kalana. Odaberite kanal i pritisnite žuti gumb. Zatim pritisnite OK. Kanal će biti označen ikonom. Koristite gume prema gore i dolje na daljinskom upravljaču za odabir novog mjesto za kanal i pritisnite OK. Kanal će premjestiti na mjesto koje ste odabrali. Pažnja! Ako želite premještati kanale na drugo mjesto, funkcija LCN mora biti isključena.

Uredi

Ovdje možete uređivati napredne postavke kanala. Odaberite kanal i pritisnite plavi gumb. Pojavljuju se nove opcije:

a. Sortiraj

Pritisnite crveni gumb na daljinskom upravljaču. Sada možete sortirati kanale po nazivu (A-Z), po nazivu (Z-A), po tome jesu li besplatni ili kriptirani, zaključati.

b. Uredi

Pritisnite zeleni gumb na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite OK. Sada možete promijeniti naziv kanala.

c. Izbriši

Pritisnite plavi gumb na daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite OK. Kanal će biti označen ikonom. Pritisnite gumb EXIT za potvrdu izmjena.

Popis radijskih kanala

Pristup izborniku za uređivanje popisa radijskih kanala.

Izbriši sve

Otvara prozor s upozorenjem. Ako odaberete Da, svi kanali se brišu.

Alati (sl. 9)

Informacije

Prikazuje informacije o modelu, video dekoderu i datumu instaliranog firmvera. Prilikom provjere ažurnosti firmvera, imajte na umu datum nadogradnje.

Tvorničke postavke

Ako odaberete vraćanje na tvorničke postavke, popis kanala i sve postavke prijemnika se brišu.

Nadogradnja softvera koristeći USB

Ostavite prijemnik priključen na TV, ali ga isključite u stanje mirovanja. Kopirajte najnoviji firmver na USB pogon (datotečni nastavak je .abs). Nemojte mijenjati naziv firmvera niti ga spremati u bilo koju podmapu. USB uređaj priključite u USB ulaz prijemnika i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču. Na TV uredaju će se prikazati poruka: "USB pogon priključen". Otvorite IZBORNIK/Alati/Nadogradnja softvera putem USB i pritisnite OK. Na sljedećem zaslonu odaberite način nadogradnje: "AllCode". Odaberite datoteku s firmverom koristeći opciju "Datoteka nadogradnje". Odaberite Start i pritisnite gumb OK za početak nadogradnje. Postupak se dovršava za nekoliko sekundi, a prijemnik se automatski isključuje i ponovno uključuje. Po dovršetku nadogradnje provjerite datum novog firmvera pritiskom na: IZBORNIK/Alati/Informacije.

Pažnja! Ako postupak nadogradnje ne započne, pokušajte koristiti drugi USB pogon, formatiran na FAT32 datotečni format.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje kanala koristeći USB

Popis ugodenih i razvrstanih kanala može se spremi na vanjski USB uređaj za kasnije korištenje, npr. nakon vraćanja prijemnika na tvorničke postavke. Otvorite IZBORNIK/Alati/Nadogradnja softvera putem USB i pritisnite OK. Na sljedećem zaslonu odaberite način nadogradnje: "Spremi kanale na USB". Odaberite Start i pritisnite gumb OK za spremanje datoteke na USB uređaj. Za vraćanje popisa, odaberite "Učitaj kanale s USB-a" na istom izborniku i pritisnite Start. Nakon dovršetka nadogradnje, prijemnik će se isključiti i ponovno uključiti.

Automatsko stanje mirovanja

Odaberite želite li da se prijemnik automatski isključuje u stanju mirovanja. Možete odabrati sljedeće: 1 sat, 2 sata, 3 sata, 4 sata ili 5 sati. Zadana vrijednost je 3 sata.

Sat

Uključivanje/isključivanje sata na prednjem zaslonu u stanju mirovanja. Zadana postavka je „Uključeno”.

Podešavanje sustava (sl. 10)

Jezik

Odaberite jezik za OSD izbornik, prvi i drugi audiozapis, titlove i teletekst.

TV sustav

Razlučivost videa

Odredite razlučivost video izlaza prema priključenom uređaju. Ako koristite HDMI izlaz, zadana postavka je 720 p/50 Hz. Ako koristite SCART izlaz, zadana postavka je 576i. Neki TV uređaji ne mogu prikazati sve razlučivosti.

Omjer slike

Odredite omjer slike ovisno o priključenom TV uređaju. Dostupne opcije su: Auto, 4: 3PS, 4: 3LB ili 16:9. Zadana vrijednost je Auto.

Digitalni audio izlaz

Dostupne opcije: BS Out ili LPCM Out. Zadana vrijednost je LPCM Out.

Postavke panela

Omogućuje prilagodbu prednjeg zaslona prilikom korištenja vanjskog IR prijemnika.

Postavke zaslona

Omogućuje detaljne postavke slike.

Svjetlina (zadana vrijednost je 50)

Kontrast (zadana vrijednost je 50)

Zasićenje boje (zadana vrijednost je 50)

Nijanse (zadana vrijednost je 50)

Oština (zadana vrijednost je 5)

Postavke lokalnog vremena

Regija

Odaberite državu u kojoj koristite prijemnik. Ako vaša država nije na popisu, odaberite neku drugu državu u istoj regiji.

GMT postavke

Ako želite koristiti automatske postavke vremena prema GMT-u, postavite vrijeme na "Prema regiji" (preporučeno). Ako želite ručno namjestiti svoju vremensku zonu (datum i vrijeme), odaberite "Korisnički definirano" ili "Isključeno". Zadana postavka je „Prema regiji”.

GMT Zona

Postavite vremensku zonu (samo ako su "GMT postavke" postavljene na "Korisnički definirano").

Datum

Postavite datum (samo ako su "GMT postavke" postavljene na "Isključeno").

Vrijeme

Postavite vrijeme (samo ako su "GMT postavke" postavljene na "Isključeno").

Postavke tajmera

Ova funkcija omogućuje korisniku ručno namještanje snimanja ili prebacivanja kanala u zadano vrijeme.

Napomena: Tajmer se može namjestiti i na izborniku EPG (pogledajte odjeljak za EPG).

Tajmer način rada

Omogućuje namještanje tajmera na ponavljanje: Jednom, Svaki dan ili Isključeno.

Tajmer usluga

Odaberite funkciju po izboru. Ako je odabранo "Snimanje", prijemnik se prebacuje na zadani kanal na zadani dan i u zadano vrijeme i počinje snimati program. Ako je odabran "Kanal", prijemnik se prebacuje na zadani kanal na zadani dan i u zadano vrijeme.

Kanal za budeњe

Određuje kanal na kojem se funkcija izvršava.

Datum buđenja

Određuje datum za funkciju.

Pokreni

Određuje vrijeme pokretanja funkcije

Trajanje

Određuje trajanje funkcije. Nakon dovršetka funkcije, prijemnik se prebacuje u način rada u kojem je bio prije izvršavanja funkcije.

Blokada za djecu (neke verzije firmvera ne podržavaju ovu funkciju)

Blokada izbornika

Ako je aktivirana, pristup uređivanju kanala i izvorniku traženja zaštićuje se lozinkom. Zadana postavka je "Isključeno".

Blokada za djecu

Koristi označu emisija da bi se djeci onemogućilo gledanje ograničenih sadržaja. Upišite starosno ograničenje.

Nova lozinka

Prilikom promjene standardne lozinke u novu lozinku.

Potpovrite lozinku

Potpovrite novu lozinku.

Napomena: Standardna lozinka je 0000. Uredaj također koristi Master PIN, koji se koristi u slučaju da zaboravite lozinku koju ste zadali. Master PIN je 1006.

OSD postavke

OSD trajanje

Odaberite trajanje prikaza informacijske trake, od 1 do 10 sekundi. Zadana vrijednost je 5.

OSD prozirnost

Podesite prozirnost OSD izbornika na "Isključeno" ili od 10 % do 40 %. Zadana postavka je "Isključeno".

Omiljeno

Za preimenovanje grupe omiljenih kanala odaberite grupu i pritisnite OK. Sada možete preimenovati popis omiljenih kanala.

Drugo

Napajanje antene

Ako koristite aktivnu antenu bez vanjskog napajanja, ovu postavku namjestite na "Uključeno". Ako koristite pasivnu antenu ili antenu sa zasebnim vlastitim napajanjem, ovu postavku namjestite na "Isključeno". Zadana postavka je "Isključeno". Uključivanje ove funkcije smanjuje osjetljivost ulaznog tunera. Stoga se preporučuje koristiti vanjski izvor napajanja namijenjen za napajanje antenskih prepojačala.

Vrsta kanala

Određuje koje kanale prijemnik ugda i prikazuje na popisu kanala. Zadana postavka je Sve.

Zvučni signal

Tu funkciju možete koristiti prilikom ugradnje antene za određivanje jačine signala. Kada je ova funkcija uključena, dvostruki pritisak na gumb INFO na daljinskom upravljaču prikazuje jačinu i kvalitetu signala, te se oglašava zvučnim signalom koji označava jačinu signala. Zadana postavka je Isključeno.

AD Usluge

Zvučni opis događaja za slabovidne osobe. Zadana postavka je Isključeno.

Koristi AD kao zadano

Ako je AD usluga uključena, kao zadani se odabire kanal s AD funkcijom

AD glasnoća

Uključuje se kada je uključena AD usluga.

Nakon nestanka struje

Omogućuje vam da odaberete kako prijemnik reagira nakon nestanka struje. Zadana vrijednost je "prethodno stanje".

Prolaz signala u stanju mirovanja

Ako je uključeno, RF signal je prolazan čak i u stanju mirovanja.

Medijski reproduktor (sl. 11)

Snimke

Prekidač za reprodukciju

Pritisom na gumb 1 na daljinskom upravljaču prebacujete se između Snimki, Glazbe, Slika i Videja.

Sortiranje

Pritisom na gumb 2 na daljinskom upravljaču datoteke se sortiraju prema nazivu, vremenu, veličini i favoritima. Opcija "Sortiranje" dostupna je za Glazbu, Slike i Video.

Ponavljanje

Pritisak na gumb 3 na daljinskom upravljaču omogućuje vam odabir opcija ponavljanja. Ta opcija dostupna je za Glazbu i Video.

Podešavanje

Pritisnite gumb 3 na daljinskom upravljaču za namještanje trajanja prikaza slika i opcije ponavljanja. Ta opcija dostupna je za Slike.

MultiView

Pritisnite gumb 4 na daljinskom upravljaču za istovremeni prikaz više slika na zaslonu u obliku rešetke. Ta opcija dostupna je za Slike.

Popis pjesama

Pritisnite crveni gumb na daljinskom upravljaču. Snimke slike i videozapisi bit će uključeni na popisu pjesama. Ta opcija dostupna je za Glazbu i Video.

Omiljeno

Pritisnite tipku OK za određivanje omiljenih medijskih datoteka. Ta opcija dostupna je za Slike i Glazbu.

FAV Sve

Prikazuje popis svih omiljenih medija. Ta opcija dostupna je za Slike i Glazbu.

Uredi

Možete urediti naziv medija pritiskom na plavi gumb.

Napomena: Prilikom gledanja titlova s USB pogona, možete odrediti boju i veličinu titlova, boju pozadine i položaj titlova na zaslonu. Pritisak na zeleni gumb na daljinskom upravljaču otvara postavke titlova.

Informacije o USB uređaju

Prikazuje informacije o USB pogonu.

DVR konfiguracija

Vremenski pomak

Omogućuje stalno snimanje aktivnog kanala na USB uređaj. Ako je ova funkcija uključena, aktivnu emisiju možete pauzirati i prematati naprijed/natrag. Zadana postavka je "Isključeno".

Preskoči

Dostupne opcije su: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min ili 30 min. Zadana vrijednost je 30 sekundi.

Vremenski pomak do snimanja

Ako je uključeno, omogućuje snimanje videozapisa s vremenskim pomakom na USB uređaj za kasnije gledanje. Zadana postavka je Uključeno. Ova funkcija je aktivna samo ako je uključena opcija Vremenski pomak.

Sigurno uklanjanje USB uređaja

Odaberite priključeni USB uređaj i sigurno ga iskopčajte pritiskom na OK.

Vremenski pomak

Funkcija vremenskog pomaka omogućuje pauziranje TV programa koji se trenutno snima na USB uređaj. Provjerite je li na prijemnik priključen USB uređaj. Otvorite izbornik "DVR konfiguracija" i uključite funkciju Vremenski pomak. Pritisak na gumb Pauza na daljinskom upravljaču pauzira program. Upravljaljite reprodukcijom i krećite se po izbornicima koristeći gume na daljinskom upravljaču

Pritisak na gumb desno ili lijevo omogućuje vam odabir početne točke za reprodukciju. Potvrdite pritiskom na OK.

Pritisakom na Pauziraj reprodukcija se pauzira.

Pritisnite REV ili FWD za prematanje prema natrag ili prema naprijed. Pritisnite STOP za prestanak gledanja snimke s vremenskim pomakom i nastavak gledanja živog programa.

Snimanje bez odgode

Provjerite je li na prijemnik priključen USB uređaj. Tijekom gledanja programa počnite snimati pritiskom na gumb REC na daljinskom upravljaču (pritisnite REC brzo 2 puta za unos trajanja snimanja). Za kraj snimanja pritisnite STOP na daljinskom upravljaču. Pojavit će se informacijski prozor koji od vas traži potvrdu da želite prestati snimati. Odaberite [Da] za kraj snimanja ili [Ne] za nastavak snimanja. Snimke se spremaju na USB pogon, a dostupne su pod Medijski reproduktor / Snimke.

Napomena: Za raspoređivanje snimanja koristite tajmer ili funkciju EPG.

EPG (Elektronički vodič za programe)

EPG vam omogućuje pregled dodatnih informacija o TV programu i raspoređivanje tajmera za snimanje za pojedinačne programe. Pritisnite gumb EPG na daljinskom upravljaču za otvaranje elektroničkog vodiča za programe. Krećite se po izbornicima koristeći gume sa strelicama na daljinskom upravljaču. Pritisnite gumb "Tajmer" z aprikaz DVR rasporeda.

Tehničke specifikacije

Uzalna frekvencija tunera: 177.5–858 MHz

Uzalna impedancija: 75 Ω

Razina uzaljnog signala: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9db

AV izlaz: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Koaksijalni (opcionalno)
 HDMI: HDMI izlaz
 Radna temperatura: +0 °C–70 °C
 Temperatura skladištenja: -40 °C–+65 °C
 Mpeg Audio/ Video dekoder
 Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier
 Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (maks. 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier
 Brzina ulaznih podataka: Maks. 60 Mb
 Omjer slike: 4:3, 16:9, letter box
 Razlučivost videa: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i
 Audio dekoder: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
 Audio načini rada: Mono/Joint Stereo/Stereo
 Frekvencija uzorkovanja: 32, 44,1 i 48 MHz
 Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz, ili 12 V/1 A



Proizvedeno prema licenciji Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.



Logotipi DVB i DVB zaštitni su znaci tvrtke DVB Project

Rješavanje problema i česta pitanja

Ako otkrijete ikakav kvar ili neispravnost, provjerite jesu li navedeni u donjoj tablici najčešćih problema za brzo pronađenje rješenja. Ako ne nadate odgovor na svoj problem ili imate bilo kakvih drugih pitanja, обратите se službi za korisnike svojeg dobavljača.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Crvena lampica se ne uključuje u stanju mirovanja.	Iskopčan kabel Pregorio osigurač u uređaju	Provjerite je li kabel napajanja valjano priključen. Provjerite osigurač
Signal nije pronađen.	Antena nije priključena. Nepravilne postavke antene. Nalazite se na položaju s lošim signalom.	Provjerite je li antena valjano priključena. Premjestite antenu. Obratite se lokalnoj stručnoj službi.
Nema slike ili zvuka.	Nije odabran Scart/AV/HDMI kao ulaz za vaš TV.	Odaberite odgovarajući ulaz na daljinskom upravljaču vašeg TV uređaja.
Na zaslonu se vidi „Kodirani kanal“.	Kanal je kodiran	Odaberite neki drugi kanal.
Daljinski upravljač ne radi.	Prijemnik je isključen. Daljinski upravljač niste usmjerili prema uređaju. Postoji prepreka ispred prednjeg panela prijemnika. Loše baterije u daljinskom upravljaču	Uključite prijemnik. Usmjerite daljinski upravljač izravno prema prednjem panelu prijemnika. Uklonite prepreku ispred prednjeg panela prijemnika. Promjenite baterije.
Ne mogu snimati na USB uređaj.	USB uređaj je u neodgovarajućem datotečnom formatu. USB uređaj je spore brzine pisanja.	Formatirajte USB uređaj u format NTFS ili FAT32. Odaberite neki drugi USB uređaje bolje kvalitete i veće brzine zapisivanja.
Uredaj je prestao primati kanale nakon premještanja u drugu prostoriju.	Ako ste produljili kabel antene, kvaliteta signala je pala ispod potrebnе razine.	Koristite pojačalo signala za kompenzaciju gubitka signala zbog duljine kabela. Obratite se lokalnom stručnjaku za točan raspored antenskog sustava.

DE | Digitaler terrestrischer Empfänger

 Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.

Die Gesellschaft EMOS spol. s.r.o. erklärt hiermit, dass die Funkanlage Typ J6015 mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Wortlaut der Konformitätserklärung ist der folgenden Internetseite zu entnehmen: <http://www.emos.eu/download>.

Verpackungsinhalt

EM190-L

Universal-Fernbedienung

Benutzerhandbuch

2x AAA-Batterie

Externer IR-Sensor

Gerätebeschreibung

Bedienelemente und Stecker

Frontpaneel (Abb. 1)

Power – ON/OFF-Taste

CH+/- – Kanalschaltertasten

Display – Informationen über den aktuellen Kanal / Stunden

Stecker des externen IR-Sensors

Hinteres Panel (Abb. 2)

ANT IN – Signaleingang

USB – Stecker zum Anschluss eines Datenspeichers

HD-OUT – HDMI-Video-Ausgang

SCART – Analoger Video-/Audioausgang

12 V-Netzteileingang

Universal-Fernbedienung (Abb. 3)

Die Fernbedienung EM190 verfügt über 4 programmierbare Tasten zur Bedienung des Fernsehgeräts: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV. Nachdem Sie diese Funktionen über die Originalfernbedienung des Fernsehgeräts programmiert haben, können Sie diese Grundfunktionen direkt mit der Fernbedienung EM190 bedienen. Gelernte Codes bleiben gespeichert, auch wenn Batterien entnommen werden.

Programmieren der Tasten

Halten Sie die SET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, wodurch die Fernbedienung in den Lernmodus gelangt (die LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft).

Positionieren Sie die Originalfernbedienung und die Fernbedienung EM190-L in einem Abstand von 3 bis 5 cm gegeneinander, während die LED leuchtet.

Drücken und lösen Sie kurz die freie Taste, die Sie auf der Fernbedienung EM190-L programmieren möchten. Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, bis die LED auf der Fernbedienung EM190-L zweimal blinkt und wieder dauerhaft leuchtet, und lassen Sie dann die Taste los.

Mit weiteren Tasten gleich fortfahren. Um den Lernvorgang abzuschließen, drücken Sie die Set-Taste, die LED erlischt.

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung

- | | |
|---|---|
| 1 – STANDBY: Empfänger ein-/ausschalten | 13 – AUDIO: Auswahl der Audiospur / Toneinstellungen |
| 2 – Next: Weiter | 14 – EPG: Elektronischer Programmführer |
| 3 – Fast forward: Schnell vorwärts | 15 – INFO: Anzeige von Informationen über das gesendete Programm / Anzeige der Signalsstärke und -qualität |
| 4 – Back: Schnell zurück | 16 – Navigationstasten: Im MENÜ navigieren / Kanal/Lautstärke ändern |
| 5 – Last: Zurück | 17 – OK: Wahl bestätigen |
| 6 – Play: Wiedergeben | 18 – MENU: Ins OSD MENU des Gerätes wechseln |
| 7 – Pause: Pause der Wiedergabe | 19 – Exit: Aktuelles MENU verlassen |
| 8 – STOP: Wiedergabe stoppen | 20 – V+/-: Lautstärke ändern |
| 9 – REC: Aufzeichnung starten | 21 – FAV: Lieblingskanäle anzeigen |
| 10 – USB: Ins Menü des Multimedia-Players wechseln | 22 – MUTE: Ton leise stellen |
| 11 – SUB: Steuerung der Untertitel für einzelne Kanäle / Dateien (je nach Verfügbarkeit) | |
| 12 – TTX: Teletext | |

- 23 – **CH+:** Kanal ändern
24 – **Number[0-9]:** Nummernblock zur direkten Kanalwahl

- 25 – **TV/RADIO:** Zwischen TV- und RADIO-Kanälen umschalten
26 – **RECALL:** Schnellwahl des vorherigen Kanals

Hinweis

Um den USB-Anschluss vollwertig nutzen zu können, muss der angeschlossene Speicher den Standard USB 2.0 unterstützen. Für eine fehlerfreie, stabile Aufnahme und Wiedergabe sind USB-Geräte mit einer Schreibgeschwindigkeit von 9,0 MB/s oder mehr erforderlich. Langsamere Festplatten und Flash-Speicher können Probleme mit der Aufzeichnung haben, die zum Hängenbleiben des Bilds führen oder überhaupt nicht funktionieren können. Richtig arbeiten nur Festplatten mit einer Grundpartition mit dem Dateisystem NTFS oder FAT32. Falls sich ein anderes Dateisystem auf der Festplatte befindet, formatieren Sie diese Festplatte im PC mit dem empfohlenen Dateisystem, bevor Sie diese an den Empfänger anschließen. Ein stark fragmentierter oder überlasteter Speicher funktioniert möglicherweise nicht richtig und fließend. Externe Festplatten müssen über eine eigene Stromversorgung verfügen. Der im Empfänger integrierte USB-Port kann nicht genügend Spannung liefern, um die tragbare USB-Festplatte zu versorgen. Während der Aufnahme oder der Wiedergabe darf das USB-Gerät auf keinen Fall vom Empfänger getrennt werden. Das Trennen des Empfängers kann zur Beschädigung des Empfängers oder des Flash-Speichers führen und es beschädigt ebenfalls die auf dem Medium enthaltenen Daten.

Installation und Montage

Batterien in die Fernbedienung einlegen

Legen Sie vor der ersten Einschaltung des Empfängers zwei AAA-Batterien in die Fernbedienung gem. Abb. 4 ein.

Verbindung des Empfängers mit der Signalquelle

Verbinden Sie den Empfänger mit der Signalquelle und weiteren Geräten gem. Abb. 5

Inbetriebnahme des Empfängers

Bei der ersten Inbetriebnahme des Empfängers oder nach dem Zurücksetzen der Werkseinstellungen des Empfängers wird der Installationsassistent auf dem Bildschirm angezeigt.

Wählen Sie je nach Ihren persönlichen Präferenzen im Menü Abb. 6 aus

1. Verwendungsland
2. Sprache des OSD-Menüs
3. Bildauflösung (standardmäßig 720 p/50 Hz)
4. Seitenverhältnis
5. Antennenversorgung (nur einschalten, wenn eine aktive Antenne verwendet wird, die direkt vom Empfänger gespeist wird). Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird die Empfindlichkeit des Eingangstellers verringert. Wir empfehlen daher, in erster Linie externe Netzteile für die Stromversorgung von Antennenvorverstärkern zu verwenden.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste auf der Fernbedienung. Danach sucht der Receiver automatisch nach allen verfügbaren Kanälen und speichert diese.

Bedienung des OSD-Menüs und Funktionen

Installation (Abb. 7)

Automatischer Suchlauf

Automatische Suche und Speicherung der verfügbaren TV-Sender.

- a. Land – Geben Sie das Verwendungsland ein
- b. Nur FTA – Suche auf freie Kanäle beschränken
- c. Nur T2-Signal – Begrenzung der Suche nur auf Kanäle, die in DVB-T2 ausgestrahlt werden
- d. Unterstützung T2-Lite
- e. Suchen – nach dem Betätigen der OK-Taste wird die automatische Suche und Speicherung der Kanäle gestartet

Manueller Suchlauf

Manuelle Suche der TV-Sender. Sie können den Kanal nach Nummer oder Frequenz durchsuchen. Wenn Sie die gewünschten Optionen ausgewählt haben, drücken Sie die Taste Suchen, um die Suche zu starten. Geben Sie die Parameter des gesuchten Kanals ein und drücken Sie OK, um die Suche zu starten

LCN (Logical Channel Numbering)

Wählen Sie aus, ob die Kanäle nach ihrer logischen Kanalnummer sortiert werden sollen. Der Ausgangswert ist „Aus“. In Tschechien funktioniert diese Funktion derzeit nicht.

Anpassung der gefundenen Kanäle (Abb. 8)

Verzeichnis der TV-Kanäle

In diesem Menü können Sie Senderlisten bearbeiten, indem Sie Sender sperren, löschen, überspringen, verschieben, und Favoritenlisten erstellen. Falls Sie die Vorschau eines Kanals anzeigen möchten, wählen Sie diese mit den Navigationstasten auf/ab und drücken Sie OK.

FAV

Favoriten. Zusätzlich zur Hauptkanalliste können Sie mehrere zusätzliche Favoritenlisten verwenden. Diese können nach Genre, Sprache usw. sortiert werden. Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie die FAV-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie dann OK. Die Liste der Lieblingskanäle wird angezeigt.

Wählen Sie eine der Listen aus und drücken Sie OK. Danach drücken Sie die EXIT-Taste um Änderungen zu bestätigen. Der ausgewählte Kanal wird in dieser Liste gespeichert (jetzt mit einem Symbol markiert). Verwenden Sie die Tasten links und rechts auf der Fernbedienung, um zwischen den Kanallisten zu wechseln. Um einen Kanal aus der Favoritenliste zu entfernen, wählen Sie den Kanal aus, drücken Sie FAV und dann OK. Die Liste der Lieblingskanäle wird angezeigt. Betätigen Sie die OK-Taste erneut. Sie können das Menü danach verlassen und Änderungen bestätigen. Der Kanal wird aus der Favoritenliste gelöscht.

Schloss

Dient zum Sperren von Kanälen mit einer PIN. Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie danach die OK-Taste und geben Sie das Ausgangspasswort 0000 ein. Der Kanal wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Bestätigen Sie Änderungen mit der EXIT-Taste. Der ausgewählte Kanal wird gesperrt. Falls Sie den Kanal entsperren wollen, wählen Sie diesen aus, drücken Sie die rote Taste und geben Sie durch Betätigen der OK-Taste das Passwort ein.

Überspringen

Die so markierten Kanäle werden nicht in der Kanalliste angezeigt und werden beim Blättern übersprungen. Wählen Sie einen Kanal aus und drücken Sie die grüne Taste. Drücken Sie dann OK. Der Kanal wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Bestätigen Sie Änderungen mit der EXIT-Taste. Der ausgewählte Kanal wird beim Umschalten der Kanäle übersprungen. Zum Ent sperren wählen Sie diesen Kanal wieder aus, drücken Sie die grüne Taste und bestätigen Sie mit OK.

Verschiebung

Dient zur Änderung der Reihenfolge der Kanäle. Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie die gelbe Taste. Drücken Sie dann OK. Der Kanal wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten auf der Fernbedienung, um die neue Position für diesen Kanal auszuwählen, und drücken Sie die OK-Taste. Der Kanal wird in die ausgewählte Position verschoben. Anmerkung! Wenn Sie Kanäle an einen neuen Ort verschieben möchten, muss die LCN-Option deaktiviert sein.

Anpassen

In diesem Menü können fortgeschrittene Anpassungen der Kanäle vorgenommen werden. Wählen Sie den Kanal aus und drücken Sie die blaue Taste. Es werden neue Optionen angezeigt:

a. Sortieren

Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung. Sie können die Kanäle jetzt nach Name (A-Z), Name (Z-A), frei/verschlüsselt sortieren, sperren.

b. Anpassen

Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung und drücken Sie danach OK. Sie können jetzt den Kanalnamen ändern.

c. Löschen

Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung und drücken Sie danach OK. Der Kanal wird mit einem Symbol gekennzeichnet. Bestätigen Sie Änderungen mit der EXIT-Taste.

Verzeichnis der Rundfunkkanäle

Ins Menü zur Anpassung der Liste der Rundfunkkanäle wechseln.

Alles löschen

Ein Warnfenster wird geöffnet. Wenn Sie Ja auswählen, werden alle Kanäle gelöscht.

Tools (Abb. 9)

Information

Angezeigt werden Informationen zum Modell, Videodecoder und dem Datum der installierten Firmware. Wenn Sie prüfen möchten, ob die Firmware aktuell ist, berücksichtigen Sie immer das Ausgabedatum der Aktualisierung.

Werkseinstellungen

Falls Sie sich entscheiden, die Werkseinstellungen wiederherzustellen, werden die Liste der Kanäle wie auch die kompletten Einstellungen des Empfängers gelöscht.

Aktualisierung über USB

Lassen Sie den Empfänger am Fernsehgerät angeschlossen, schalten Sie ihn jedoch in den Standby-Modus um. Kopieren Sie die neueste Firmware auf den USB-Stick (die Datei wird die Dateierweiterung .abs haben). Ändern Sie den Namen der Firmware-Datei nicht und speichern Sie diese nicht in Unterordnern ab. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Empfängers und drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung. Auf dem Fernsehbildschirm wird „USB-Stick angeschlossen“ angezeigt. Wechseln Sie ins MENÜ/Tools/Aktualisierungen über USB und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie im nächsten Schritt den Upgrade-Modus: „AllCode“. Aus der Option unter „Upgrade File“ wählen Sie die Firmware-Datei aus.

Markieren Sie Start und drücken Sie die OK-Taste, um die Aktualisierung zu starten. In wenigen Sekunden wird der Prozess abgeschlossen und der Empfänger wird automatisch neu gestartet.

Überprüfen Sie nach der Aktualisierung das Datum der neuen Firmware, indem Sie MENÜ/Tools/Informationen drücken.

Anmerkung! Falls der Aktualisierungsprozess nicht startet, verwenden Sie einen anderen USB-Stick mit dem FAT32-Format.

Sicherung und Wiederherstellung der Kanäle auf USB

Die Liste der eingestellten und sortierten Kanäle können Sie bequem auf einem USB-Gerät für spätere Verwendung speichern, z.B. um die Werkseinstellungen des Geräts zurückzusetzen. Wechseln Sie ins MENÜ/Tools/Aktualisierungen über USB und drücken Sie die OK-Taste. Wählen Sie im nächsten Schritt den Upgrade-Modus: „Save Channels to USB“. Markieren Sie Start und drücken Sie die OK-Taste, um die Datei auf USB zu speichern. Um die Liste im gleichen Menü wiederherzustellen, wählen Sie die Position „Load Channels from USB“ und drücken Sie die Start-Taste. Nach dem Abschluss der Aktualisierung wird der Empfänger neu gestartet.

Automatisches Ausschalten

Stellen Sie ein, wann der Empfänger automatisch in den Standby-Modus umschalten soll. Es kann aus den folgenden Möglichkeiten ausgewählt werden: 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder 5 Stunden. Der Ausgangswert sind 3 Stunden.

Uhren

Die Stundeneinstellung im vorderen Display im Standby-Modus. Die Ausgangseinstellung ist „Eingeschaltet“.

Systemeinstellung (Abb. 10)

Sprache

Wählen Sie die Sprache des OSD-Menüs, der ersten und zweiten Audiospur, der Untertitel und des Teletexts.

TV-System

Videoauflösung

Stellen Sie die Auflösung des Videoausgangs in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät ein. Falls Sie den HDMI-Ausgang verwenden, ist die Ausgangseinstellung 720p/50Hz. Falls Sie eine SCART-Ausgangsverbindung verwenden, ist der Standardwert 576i. Nicht alle Fernsehgeräte können alle Auflösungen anzeigen.

Seitenverhältnis

Stellen Sie das Seitenverhältnis in Abhängigkeit vom angeschlossenen Gerät ein. Verfügbare Optionen Auto, 4: 3PS, 4: 3LB oder 16:9. Der Ausgangswert ist Auto.

Digitaler Audioausgang

Verfügbare Optionen: BS Out oder LPCM Out. Der Ausgangswert ist LPCM Out.

Paneleinstellungen

Ermöglicht das Ausschalten des Frontdisplays bei Verwendung eines externen IR-Empfängers.

Displayeinstellungen

Ermöglicht detaillierte Bildeinstellungen.

Helligkeit (der Ausgangswert ist 50)

Kontrast (der Ausgangswert ist 50)

Sättigung (der Ausgangswert ist 50)

Farbtön (der Ausgangswert ist 50)

Schärfe (der Ausgangswert ist 5)

Einstellung der lokalen Zeit

Region

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie den Empfänger betreiben. Falls das Land nicht in der Liste enthalten ist, wählen Sie ein anderes Land aus der Region aus.

Verwendung von GMT

Falls Sie die automatische Zeiteinstellung nach GMT verwenden möchten, stellen Sie die Zeit auf „Nach Region“ ein (empfohlene Wahl). Falls Sie die Zeitzone manuell einstellen möchten, stellen Sie „Benutzerdefiniert“ ein. Oder schalten Sie auf „Aus“ um, falls Sie das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen möchten. Der Ausgangswert ist „Gemäß Region“.

GMT-Zone

Stellen Sie Ihre Zeitzone ein (nur wenn „Verwendung von GMT“ auf „Benutzerdefiniert“ eingestellt ist).

Datum

Stellen Sie das Datum ein (nur wenn „Verwendung von GMT“ auf „Aus“ eingestellt ist).

Time

Stellen Sie die Zeit ein (nur falls „Verwendung von GMT“ auf „Aus“ eingestellt ist).

Einstellung der Zeitschaltuhr

Mit dieser Funktion können Sie manuell eine Aufzeichnungsaufgabe eingeben oder zu einem gewünschten Zeitpunkt umschalten.

Anmerkung: Der Timer kann auch über das EPG-Menü eingestellt werden (siehe Abschnitt EPG).

Timer-Modus

Einstellung der Wiederholung der Timer-Aufgabe: Einmal, Täglich oder Aus.

Timer-Dienst

Wählen Sie den gewünschten Aufgabentyp aus. Falls „Aufnahme“ eingeschaltet ist, wird der Empfänger am voreingestellten Tag und zur voreingestellten Uhrzeit auf den voreingestellten Kanal umgeschaltet und beginnt mit der Aufnahme der Sendung. Falls „Kanal“ eingestellt ist, schaltet der Empfänger am voreingestellten Tag und zur voreingestellten Uhrzeit auf den voreingestellten Kanal um.

Kanal beim Einschalten

Einstellung des Kanals, auf dem die Aufgabe ausgeführt werden soll.

Einschaltdatum

Stellen Sie das Datum der Aufgabe ein.

Anfang oder Start

Stellen Sie die Anfangszeit der Aufgabe ein

Länge

Stellen Sie die Länge der Aufgabe ein. Nach Abschluss der Aufgabe wird der Empfänger in den Zustand vor dem Beginn der Aufgabe zurückgesetzt.

Elternschloss (Diese Funktion wird durch einige Firmware-Versionen nicht unterstützt)

Menü-Sperrfunktion

Wenn diese Option aktiviert ist, ist der Zugriff auf die Anpassung der Kanäle und das Suchmenü durch ein Passwort geschützt. Der Ausgangswert ist Aus.

Elternschloss

Verwendet Senderflags um die Möglichkeit einzuschränken, dass Kinder und Jugendliche schädliche Inhalte sehen können. Das Alter eingeben.

Neues Passwort

Bei Änderung des Ausgangspassworts in ein anderes Passwort.

Passwort bestätigen

Neues Passwort bestätigen.

Anmerkung: Das Ausgangspasswort lautet 0000. Zur Verfügung steht ebenfalls die Master-PIN für den Fall, dass Sie das von Ihnen eingestellte Passwort vergessen haben. Die Master-PIN lautet 1006.

Einstellung des OSD-Menüs

OSD-Anzeigezeit

Wählen Sie die Anzeigedauer der Informationsleiste zwischen 1 und 10 Sekunden aus. Der Ausgangswert ist 5.

Transparenz des OSD-Menüs

Stellen Sie die OSD-Transparenz auf „Aus“ oder 10 % bis 40 % ein. Der Ausgangswert ist „Aus“.

Favoriten

Um eine Favoritengruppe umzubenennen wählen Sie die Gruppe aus und drücken Sie OK. Jetzt können Sie die Favoritenliste umbenennen.

Weiter

Versorgungsantennen

Falls Sie eine aktive Antenne ohne Netzteil verwenden, stellen Sie diese Funktion auf „Ein“ ein. Falls Sie eine passive Antenne oder eine aktive Antenne mit einem separaten Netzteil verwenden, stellen Sie „Aus“ ein. Der Ausgangswert ist „Aus“. Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird die Empfindlichkeit des Eingangstuners verringert. Wir empfehlen daher, externe Netzteile für die Stromversorgung von Antennenvorverstärkern zu verwenden.

Kanaltyp

Legt fest, welche Kanäle der Empfänger finden und in der Kanalliste anzeigen wird. Der Ausgangswert ist Alle.

Signalsignalisierung

Bei der Installation der Antenne können Sie die Funktion der Tonsignalisierung der Signalstärke verwenden. Wenn Sie diese Funktion einschalten und die INFO-Taste auf der Fernbedienung zweimal drücken und die Signalqualität und -stärke angezeigt wird, ertönt ein akustisches Signal, das über die Signalstärke informiert. Der Ausgangswert ist Off.

AD-Dienst

Funktion der Handlungsbeschreibung für Sehbehinderte. Der Ausgangswert ist Aus.

AD als Ausgangsdienst verwenden

Falls der AD-Dienst eingeschaltet ist, wird die Audiospur, die AD enthält, als Ausgangsdienst ausgewählt

AD Volume Offset

Ist aktiviert, wenn der AD-Dienst eingeschaltet ist.

Wenn die Versorgung getrennt wurde

Ermöglicht die Auswahl der Aktion des Empfängers, wenn die Stromversorgung plötzlich unterbrochen wird. Der Ausgangswert ist „ursprünglicher Stand“.

RF-Schleife im Standby-Modus

Falls aktiv, ist die RF-Schleife auch im Standby-Modus für das Signal durchgängig.

Medienspieler (Abb. 11)

Aufnahme

Umschaltung der Spieler-Modi

Wenn Sie 1 auf der Fernbedienung drücken, können Sie zwischen den Menüs Aufnahme, Musik, Bilder und Video wechseln.

Sortieren

Drücken Sie 2 auf der Fernbedienung, um die Dateien nach Name, Zeit, Größe und Favoriten zu sortieren. Die Option „Sortieren“ ist in den Reitern Musik, Bilder und Video verfügbar.

Wiederholung

Durch Betätigen von 3 auf der Fernbedienung wählen Sie die Optionen wiederholen. Diese Option ist unter Musik und Video verfügbar.

Einstellungen

Drücken Sie 3 auf der Fernbedienung. Um Bilder aufgrund der Dauer der Diashow und der Wiederholung der Diashow einzustellen. Diese Auswahl im Bild verfügbar.

MultiView

Durch Betätigen von 4 auf der Fernbedienung werden Multibilder auf dem Fernseher angezeigt. Diese Auswahl im Bild verfügbar.

Titelliste

Drücken Sie die ROTE Taste auf der Fernbedienung. Das Bild und die Videoaufzeichnung werden in die Wiedergabeliste hinzugefügt. Diese Wahl ist im Menü Bild und Musik verfügbar.

Favoriten

Drücken Sie die GRÜNE Taste auf einzelnen Dateien, um diese der Favoritenliste hinzuzufügen. Diese Auswahl ist im Menü Bilder und Musik verfügbar.

FAV Alles

Zeigt eine Liste aller Lieblingsmedien an. Diese Auswahl ist im Menü Bilder und Musik verfügbar.

Anpassen

Drücken Sie die blaue Taste, um den Namen des Mediums anzupassen.

Anmerkung: Wenn Sie sich ein Video mit Untertiteln von einem USB-Laufwerk ansehen, können Sie die Farbe, die Größe, die Hintergrundfarbe und die Position der Untertitel auf dem Bildschirm einstellen. Durch Betätigung der grünen Taste auf der Fernbedienung zeigen Sie die Einstellung der Untertitel an.

Informationen über das USB-Speichermedium

Zeigt Informationen über das USB-Gerät an.

PVR-Einstellungen

Timeshift

Zeitverschiebung. Ermöglicht eine kontinuierliche Aufnahme des angezeigten Kanals auf ein USB-Gerät. Falls diese Funktion aktiv ist, kann die angezeigte Fernsehsendung angehalten, vor- und zurückgespult werden. Der Ausgangswert ist „Aus“.

Überspringen

Verfügbare Optionen sind: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min oder 30 min. Der Ausgangswert sind 30 Sekunden.

Timeshift speichern

Falls eingeschaltet, ermöglicht er eine zeitversetzte Videoaufnahme auf ein USB-Gerät für spätere Wiedergabe. Der Ausgangswert ist EIN. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Option Timeshift eingeschaltet ist.

USB-Gerät sicher entfernen

Wählen Sie das angeschlossene USB-Laufwerk aus und drücken Sie die OK-Taste, um das USB-Laufwerk sicher zu entfernen.

Zeitverschiebung (Timeshift)

Mit der Timeshift-Funktion kann die auf ein USB-Gerät aufgezeichnete Fernsehsendung angehalten werden. Kontrollieren Sie, ob das USB-Gerät am Empfänger angeschlossen ist. Schalten Sie die Timeshift-Funktion im Menü „PVR-Einstellungen“ ein. Stoppen Sie das Programm, indem Sie die PAUSE-Taste auf der Fernbedienung betätigen. Verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, um Video zu wiedergeben oder vor- und zurückzuspulen

Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste, um den Startpunkt der Wiedergabe auszuwählen, und bestätigen Sie mit OK.

Drücken Sie PAUSE, um die Wiedergabe anzuhalten.

Drücken Sie REV und FWD, um vor- oder zurückzuspalten. Drücken Sie STOP, um die Zeitverschiebung zu stoppen und das Programm weiter zu schauen.

Sofortige Aufzeichnung

Kontrollieren Sie, ob ein USB-Gerät am Empfänger angeschlossen ist. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Sendung die REC-Taste auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten (drücken Sie 2x kurz die REC-Taste, um die Aufnahmedauer einzugeben). Um die Aufzeichnung zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste auf der Fernbedienung. Ein Informationsfenster wird angezeigt, um das Einstellen der Stoppen zu bestätigen. Wählen Sie [Ja], um die Aufnahme zu stoppen, oder [Nein], um die Aufnahme fortzusetzen. Die Aufnahmen werden auf ein USB-Gerät gespeichert und stehen im Programm Media Player / Aufzeichnung zur Verfügung.
Anmerkung: Nutzen Sie die Timer- oder EPG-Funktion, um die Aufnahme zu planen.

EPG (Elektronischer Programmführer)

Mit EPG können Sie zusätzliche Informationen zu Fernsehsendungen anzeigen und die Aufnahme-Timer für jede Sendung planen. Durch Betätigung der EPG-Taste auf der Fernbedienung wechseln Sie zum elektronischen Begleiter durch das EPG-Programm. Nutzen Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung zur Navigation. Drücken Sie die „Timer“-Taste. Im Menü wird der PVR-Zeitplan angezeigt.

Technische Spezifikation

Tuner-Eingangsfrequenz: 177.5–858 MHz

Elektrischer Eingangsscheinwiderstand: 75 Ω

Eingangssignalpegel: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9 dB

AV-Ausgang: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Betriebstemperatur: +0 °C–70 °C

Lagerungstemperatur: -40 °C→+65 °C

Mpeg Audio-/Video-Dekoder

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Eingangsdatengeschwindigkeit: Max. 60 Mb

Seitenverhältnis: 4:3, 16:9, letter box

Videoeinstellung: 1920 × 1080p; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audioekoder: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Audiomodi: Mono/Joint Stereo/Stereo

Abtastgerätfrequenz: 32, 44.1 & 48 MHz

Stromversorgung: AC 100–240 V, 50/60 Hz, oder 12 V/1 A



Hergestellt mit der Lizenz der Gesellschaft Dolby Laboratories. Dolby und das Symbol des doppelten D sind geschützte Marken der Gesellschaft Dolby Laboratories.



DVB und das DVB Logo sind geschützte Marken der Gesellschaft DVB Project

Problemlösung FAQ

Wenn Sie eine Störung feststellen, überprüfen Sie, ob diese in der folgenden Tabelle der häufigsten Störungen aufgeführt ist, um eine schnelle Fehlerbehebung zu ermöglichen. Falls Sie die Antwort nicht finden oder falls sonstige Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte an die Hotline des Lieferanten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Rote Kontrollleuchte im Standby-Modus leuchtet nicht.	Netzkabel aus der Steckdose gezogen Sicherung im Gerät unterbrochen	Anschluss des Versorgungskabels prüfen. Sicherung kontrollieren
Kein Signal gefunden.	Antenne nicht angeschlossen. Falsch eingestellte Antenne. Sie befinden sich an einem Ort ohne Signalabdeckung.	Anschluss der Antenne prüfen. Den Standort der Antenne ändern. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Fachfirma.

Kein Bild oder Ton.	Scart/AV/HDMI ist am Umschalter der Eingänge Ihres Fernsehgeräts nicht ausgewählt.	Schalten Sie auf den richtigen Eingang auf der Fernbedienung des Fernsehers um.
Die Meldung „Verschlüsselter Kanal“ wird angezeigt.	Der Kanal ist verschlüsselt	Wählen Sie einen anderen Kanal.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Der Empfänger ist ausgeschaltet. Die Fernbedienung ist nicht genau gegen das Gerät gerichtet. Das Frontpaneel ist durch ein Hindernis abgeschirmt. Defekte Batterien in der Fernbedienung	Empfänger einschalten. Richten Sie die Fernbedienung genau auf das Frontpaneel des Geräts. Entfernen Sie das Hindernis vor dem Frontpaneel. Ersetzen Sie die Batterien.
Die Aufnahme auf das USB-Gerät ist nicht möglich.	Das USB-Gerät hat ein falsches Format. Das USB-Gerät hat eine niedrige Schreibgeschwindigkeit.	Formatieren Sie das USB-Gerät auf das NTFS- oder FAT32-Dateiformat. Probieren Sie ein anderes hochwertiges USB-Gerät mit höheren Schreibgeschwindigkeiten aus.
Nachdem Sie das Gerät in einen anderen Raum verlegt haben, werden keine Kanäle mehr von der Box empfangen.	Durch die Verlängerung der Antennenleitung kam es zur Senkung der Signalqualität unter das funktionelle Niveau.	Verwenden Sie einen Leistungsverstärker, um Signalverluste in der Verkabelung abzudecken. Wenden Sie sich an eine Fachfirma zwecks eines genauen Entwurfs des Antennensystems.

UA | Правила техніки безпеки і попередження

 Не викидайте електричні пристрій як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальнуою інформацією про місця збору звертайтесь до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрій розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дистильсь до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я. EMOS spol. s r.o. заявляє, що вид радіо виробу J6015 відповідає основним директивам 2014/53/ЄС. Повний зміст декларації ЄС про відповідність можливо знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

Зміст упаковки

EM190-L

Універсальний пульт дистанційного керування

Посібник користувача

2x AAA батарейки

Зовнішній IR датчик

Опис пристрою

Керуючі елементи та конектори

Передня панелька (мал. 1)

Power – Кнопка ON / OFF

CH+/- – Кнопка перемикання каналу

Дисплей – інформація про даний канал / годину

Конектор зовнішнього IR датчика

Задня панелька (Мал. 2)

ANT IN – вхід сигналу

USB – конектор для підключення зберігання даних

HD-OUT – HDMI відео вихід

SCART – аналогове відео / аудіо вихід

Вхід джерела живлення 12 В

Універсальний пульт дистанційного управління (Мал. 3)

Пульт дистанційного управління EM190 має 4 кнопки програмування до телевізора: TV Power, Vol +, Vol -, TV/AV. Після програмування цих функцій з оригінальним пультом дистанційного керування для телевізора,

ви можете основні функції управляти безпосередньо пультом дистанційного управління EM19. Вивчені коди залишаться в пам'яті навіть після вилучення батарейок.

Програмування кнопок

Натисніть і притримайте кнопку SET протягом 5 секунд, щоб увійти в режим навчання (світлодіод перестає мигати а почне постійно світити).

До тих пір поки світлодіод постійно світить, помістіть оригінальний пульт дистанційного управління і пульт дистанційного управління EM190-L один проти одного на відстані 3-5 см

Коротко натисніть та відпустіть кнопку, яку потрібно запрограмувати на пульті дистанційного керування EM190-L.

Натискайте кнопку на оригінальному пульті дистанційного керування, поки світлодіод на пульті дистанційного керування EM190-L не блімас дії та не вмикається знову, потім відпустіть кнопку.

Продовжуйте з іншими кнопками. Після закінчення навчання натисніть кнопку Set, світлодіод згасне.

Опис кнопок пульта дистанційного керування.

- | | |
|---|---|
| 1 – STANDBY: увімкнення / вимкнення приймача | 15 – INFO: Зображення інформації про дану програму / зображення сили та якості сигналу |
| 2 – Next: Далі | 16 – Кнопки навігації: Переміщення в МЕНЮ / Зміна каналу / гучності |
| 3 – Fast forward: Швидко вперед | 17 – OK: Підтвердження вибору |
| 4 – Back: Швидко назад | 18 – MENU: Вхід у OSD МЕНЮ пристрою |
| 5 – Last: Попереднє | 19 – Exit: Залишити дане МЕНЮ |
| 6 – Play: Ввімкнення | 20 – V+/-: Зміна гучності |
| 7 – Pause: Призупинення вибраного | 21 – FAV: Зображення списку улюблених каналів |
| 8 – STOP: Зупинення | 22 – MUTE: Зменшення гучності |
| 9 – REC: Початок запису | 23 – CH+: Зміна каналу |
| 10 – USB: Вхід у меню мультимедійного плеера | 24 – Number(0-9): Цифрова клавіатура для прямого вибору вибраного каналу |
| 11 – SUB: Контроль субтитрів на окремих каналах / файлах (залежно від наявності) | 25 – TV/RADIO: Перемикання між каналами телебачення та радіо |
| 12 – TTX: Телетекст | 26 – RECALL: Швидкий вибір попереднього каналу |
| 13 – AUDIO: Вибір аудіозапису / налаштування звуку | |
| 14 – EPG: Електронний посібник з програм | |

Попередження

Для повного використання порту USB пам'яті підключена до нього повинен підтримувати стандарт USB 2.0. Для безперебійного стабільного запису та відтворення вимагається USB-пристрій зі швидкістю запису 9,0 Мб/с і швидші. Повільніші жорсткі диски та флеш-пам'ять можуть мати проблеми із записом, які приводять до застригання зображення або взагалі можуть не працювати. Тільки диски NTFS або FAT32 з одним розділом працюють правильно. Якщо на диску є інша файлова система, відформатуйте диск на своєму ПК до рекомендованої файлової системи перед тим, як підключити його до приймача. Крім того, сильно фрагментовано або перевантажена пам'ять може не працювати плавно та правильно. Зовнішні жорсткі диски повинні мати власне джерело живлення, порт USB, вбудований у приймач, не може забезпечити достатньою потужністю для живлення портативного жорсткого диска USB. Під час запису або відтворення пристрій USB в жодному випадку не можливо відключати від приймача. Відключення його під час роботи приймача може привести до пошкодження приймача або флеш-пам'яті, а також може пошкодити дані, що містяться на носії.

Відключення його під час роботи приймача може привести до пошкодження приймача або флеш-пам'яті, а також може пошкодити дані, що містяться на носії.

Послуги та установка

Встановлення батарейок у пульт дистанційного управління

Перш ніж увімкнути приймач вперше, вставте дві батареї AAA, як показано на мал. 4, у пульт дистанційного керування.

Підключення приймача із джерелом сигналу

Підключіть приймач до джерела сигналу та іншими пристроями відповідно до мал. 5

Введення приймача в експлуатацію

Коли приймач введено в експлуатацію вперше або після відновлення приймача до заводських налаштувань, на екрані зобразиться посібник налаштування. Залежно від особистих уподобань, виберіть у меню рис. 6

1. Країна використання
2. Мова OSD меню
3. Роздільна здатність зображення (заводська установка є 720 р/50 Гц)
4. Співвідношення сторін зображення

5. Живлення антени (включайте тільки при використанні активної антени підключеною безпосередньо від приймача). Увімкнення цієї функції знижить чутливість вхідного тюнера, тому ми рекомендуємо хоча використовувати зовнішні джерела живлення, призначених для живлення антенних підсилювачів Ваш вибір підтвердіть натисканням на кнопку OK на пульті дистанційного керування, після чого приймач почне автоматичний пошук та зберігання всіх доступних каналів.

Керування OSD меню та функціями

Налаштування (мал.7)

Автоматичний пошук

Автоматичний пошук та зберігання доступних телеканалів.

- a. Держава – введіть країну використання
- b. Тільки FTA – обмежити пошук на безкоштовні канали
- c. Тільки сигнал T2 – обмежити пошук лише на каналах, що транслюються на DVB-T2
- d. Допомога T2-Lite
- e. Пошук – натисніть кнопку OK, щоб почати автоматичну настройку та збереження каналів

Пошук вручну

Ручний пошук телевізійного каналу. Канал мете шукати за кількістю або частотою. Коли виберете потрібні параметри, натисніть кнопку Пошук, щоб розпочати пошук. Введіть параметри каналу пошуку та ввімкніть пошук натиснувши кнопку OK.

LCN (Logical Channel Numbering)

Виберіть, чи хочете сортувати канали за їх логічним номером каналу. Початкове значення - «Вимкнено». У Чехії ця функція не в даний час не працює.

Відрегулювання налаштованих каналів (мал. 8)

Список телеканалів

Це меню дозволяє редагувати списки каналів замиканням, видаленням, пропусканням, переміщенням каналів та створенням списків улюблених каналів. Якщо бажаєте переглянути канали, виберіть канал за допомогою навігаційної кнопки вгору/вниз та натисніть OK.

FAV

Улюблені канали. Окрім основного списку каналів, ви можете використовувати кілька додаткових списків так названих Улюблених каналів. Ви можете сортувати канали за жанром, мовою тощо. Виберіть канал та натисніть кнопку FAV на пульті дистанційного управління. Потім натисніть OK. Відобразиться список улюбленіх каналів.

Виберіть один із списку і натисніть OK. Потім натисніть кнопку EXIT, щоб підтвердити зміни. Вибраний канал буде збережено до цього списку (тепер позначений іконкою). За допомогою кнопок вліво та вправо на пульті дистанційного управління, можна перемінати між списками каналів. Щоб видалити канал зі списку улюбленів, виберіть канал, натисніть на кнопку FAV, а потім натисніть на кнопку OK. Зображення списку улюбленіх каналів. Знову натисніть кнопку OK. Потім ви можете вийти зі списку та підтвердити цю зміну. Канал буде видалено зі списку обраних

Замок

Використовується для замикання каналів за допомогою PIN-коду. Виберіть канал та натисніть червону кнопку на пульті дистанційного керування. Потім натисніть кнопку OK і введіть початковий пароль 0000. Канал буде позначений іконкою. Натисніть на кнопку EXIT, щоб підтвердити зміни. Вибраний канал буде замкнений. Якщо хочете відімкнути, виберіть цей канал, натисніть червону кнопку та натисніть OK, введіть пароль.

Пропустити

Ці позначені канали не зображаються у списку каналів і при перегляді канали пропускаються. Виберіть канал і натисніть зелену кнопку. Потім натисніть OK. Канал буде позначений іконкою. Натиском кнопки EXIT підтвердіть зміни. Вибраний канал буде пропущений при переключенні каналів. Щоб розблокувати, виберіть цей канал ще раз, натисніть зелену кнопку та підтвердьте кнопкою OK.

Переміщення

Служить для зміни порядкування каналів. Виберіть канал і натисніть жовту кнопку. Потім натисніть OK. Канал буде позначений іконкою. За допомогою кнопок вгору та вниз на пульті дистанційного управління виберіть нове положення цього каналу та натисніть кнопку OK. Канал буде переміщений у вибране положення. Примітка! Якщо ви хочете перемістити канали на інші місце, вибір LCN повинен бути вимкнений.

Регулювати

У цьому меню можна виконати розширене редагування каналів. Виберіть канал і натисніть синю кнопку. З'являться нові можливості:

a. Налаштувати

Натисніть червону кнопку на пульті дистанційного управління. Тепер ви можете сортувати канали за назвою (A-Z), назвою (Z-A), безкоштовно / кодовано, замкнuto.

b. Регулювати

Натисніть зелену кнопку на пульті дистанційного управління а потім натисніть OK. Тепер ви можете змінити назву каналу.

c. Видалення

Натисніть синюю кнопку на пульті а потім натисніть OK. Канал буде позначений іконкою. Натисніть EXIT, щоб прийняти зміни.

Список радіоканалів

Вхід в меню, щоб змінити список радіоканалів.

Видалення всього

Відкрийте віконце попередження. Якщо виберете Так, всі канали буде видалено.

Налаштування (мал. 9)

Інформація

Відображає інформацію про модель, відеодекодер та дату встановленого firmware. При перевірці даної firmware завжди беріть до уваги дату випуску видачі оновлень.

Заводське налаштування

Якщо виришите відновити заводські налаштування, будуть видалені списки каналів та повні налаштування приймача.

Оновлення за допомогою USB

Залиште приймач підключеним до телевізора, але вимкніть його в режимі очікування. Скопіюйте останній firmware на USB-диск (файл буде мати розширення .abs). Не змінайте назву файлу firmware і не зберігайте його в папках. Вставте USB-пристрій у USB-порт приймача і натисніть кнопку Stand-by на пульті дистанційного управління. На екрані телевізора з'являється "USB Диск підключений". Перейдіть до МЕНЮ / Інструменти / Оновлення через USB та натисніть кнопку OK. У наступному віконці виберіть Режим upgradu: "AllCode". З можливого під „Upgrade File“ виберіть файл firmware, з опції в розділі "Оновити файл". Позначте Пуск та натисніть кнопку OK, щоб розпочати оновлення. Через кілька секунд процес буде завершено, і приймач автоматично перезапуститься.

Після оновлення перевірте дату нової firmware, натиснувши на: MENU / Інструменти / Інформація.

Примітка! Якщо процес оновлення не запускається, використовуйте іншу флешку у форматі FAT32.

Створення резервних копій та відновлення списку каналів на USB

Список налаштованих і відсортованих каналів можете зручно зберігати на USB-пристрій для подальшого використання, напр. після скдання приймача до заводських налаштувань. Перейдіть до МЕНЮ / Інструменти / Оновлення через USB та натисніть кнопку OK. У наступному віконці виберіть Режим upgradu: „Save Channels to USB“. Означте Пуск і натисніть на кнопку OK, щоб зберегти файл на USB. Щоб оновити список у тому ж меню, виберіть „Load Channels from USB“ та натисніть кнопку «Пуск». Після завершення оновлення приймачі перезавантажиться.

Автоматичне вимкнення

Налаштуйте, коли приймач повинен автоматично перейти в режим очікування. Вибирати можете з таких можливостей: 1 годину, 2 години, 3 години, 4 години або 5 годин. Початкові параметри є - 3 години.

Годинник

Налаштоване зображення дисплею годинника на передньому дисплей в режимі очікування. Початкові налаштування параметри є «Увімкнено».

Налаштування системи (мал. 10)

Мова

Виберіть мову OSD меню, перший і другий звукові кроки, субтитри та телетекст.

Телевізійна система

Роздільність здатності відео

Встановіть роздільність здатності відеовиходу відповідно до підключенного обладнання. Якщо ви використовуєте вихід HDMI, початкове налаштування 720p / 50Hz. Якщо використовуєте вихідне підключення SCART, початкове налаштування 576i. Не всі телевізори можуть відображати всі роздільні можливості.

Співвідношення сторін

Відрегулюйте співвідношення сторін екрану, залежно від підключенного телевізора. Доступні варіанти: Авто, 4: 3PS, 4: 3LB або 16: 9. Початкові параметри - Авто.

Цифровий звуковий вихід

Доступні варіанти: BS Out або LPCM Out. , Початкові параметри - LPCM Out.

Налаштування панелі

Дозволяє вимкнути передній дисплей під час використання IR приймача.

Налаштування дисплея

Дозволяє детально налаштувати зображення.

Яскравість (початкові параметри 50)

Контраст (початкові параметри 50)
Насиченість (початкові параметри 50)
Відтінок (початкові параметри 50)
Різкість (початкові параметри 5)

Встановити місцевий час

Область

Виберіть країну, де ви використовуєте приймач. Якщо країна не вказана в списку, виберіть іншу країну з регіону.

GMT використання

Якщо ви хочете скористатися автоматичним налаштуванням часу згідно GMT, встановіть час на "За регіонами" (рекомендуються вибір). Якщо ви хочете встановити часовий пояс вручну, встановіть "Визначено користувачем" або налаштуйте на "Вимкнено", якщо хочете встановити дату та час вручну. Початкове налаштування - "За регіонами".

GMT зона

Налаштуйте часовий пояс (тільки тоді якщо є "Використання GMT" налаштовано на значення "Визначено користувачем").

Дата

Встановіть дату (лише коли є "Використання GMT" встановлено на "Вимкнено").

Time

Налаштуйте час (лише коли є "Використання GMT" встановлено на "Вимкнено").

Налаштування таймера

Ця функція дозволяє вручну налаштувати завдання запису, або переключитись на потрібний час.

Примітка: Таймер також можна налаштувати з меню EPG (див. розділ EPG).

Режим таймера

Налаштування повторного завдання для таймера: Раз, Щодня або Вимкнено.

Використання таймера

Виберіть потрібний тип завдання. Коли встановлено "Запис", приймач переходить на встановлений канал у встановлений день та час то починає програму записувати. Коли встановлено "Канал", приймач перейде на встановлений канал у встановлений день та час.

Канал при ввімкненні

Налаштування каналу, на якому потрібно виконати завдання.

Дата включення

Встановіть дату завдання.

Початок або Пуск

Налаштуйте початковий час завдання

Період часу налаштування

Налаштуйте період часу завдання. Після виконання завдання приймач повернеться до стану перед початком завдання.

Батьківський замок (Деякі версії firmwaru не підтримують цю функцію)

Замок меню

Замок меню

Якщо ввімкнено, доступ до зміни каналу та меню пошуку буде захищений паролем. Початкові параметри є Вимкнuto.

Батьківський замок

Він використовується, якщо потрібно обмежити перегляд шкідливого вмісту для дітей та підлітків. Введіть вік обмеження.

Новий пароль

При зміні початкового пароля на інший пароль.

Підтвердити пароль

Підтвердження нового пароля.

Примітка: Початковий пароль є 0000. Існує також Master PIN-код, якщо ви забудете встановлений пароль. Master PIN-код - 1006.

Налаштування OSD Меню

Часображення OSD

Виберіть добуображення інформаційного рядка від 1 до 10 секунд. Початкові параметри є 5.

Прозорість OSD меню

Налаштуйте прозорість OSD на "Вимкнuto", або від 10 % до 40 %. Початкові параметри "Вимкнuto".

Улюблене

Щоб перейменувати улюблені групи каналів, виберіть групу та натисніть OK. Тепер можна змінити називу списку улюблених каналів.

Інші

Живлення антени

Якщо ви використовуєте активну антenu без адаптера змінного струму, встановіть цю функцію на "Ввімкнено". Якщо ви використовуєте пасивну антenu або активну антenu з окремим адаптером налаштуйте «Вимкнено». Початкові параметри - «Вимкнено». Вмиканням цієї функції знижиться чутливість вхідного тонера, тому ми рекомендуюмо використовувати зовнішні джерела живлення, призначенні для живлення антенних підсилювачів.

Тип каналу

Вказує, які канали приймач буде налаштовувати та буде зображену у списку каналів. Початкові параметри - Усе.

Сигналізація сигналу

Встановлюючи антenu, можна використовувати функцію звукової сигналізації сили сигналу. Якщо увімкнути цю функцію, при натисканні кнопки INFO на пульти дистанційного управління двічі буде відображатися акустичний сигнал та відобразиться сила та якість сигналу. Початкове значення є Off

Програма AD

Функція опису дії для людей із вадами зору. Початкові параметри є Вимкнено.

Використати AD як початковий

Якщо програма AD ввімкнена, обраний аудіозапис буде початковий.

AD Volume Offset

Активується, коли AD програма ввімкнена.

Після відключення живлення

Дає можливість Вам вибрати дію приймача, коли живлення раптово припиняється. Початкові параметри є "початковий стан".

RF- петля в Standby

Якщо він активний, RF- петля у стані проходу сигналу та у режимі очікування.

Медіапрограма (мал. 11)

Запис

Перемикач режимів плесера

Натиском на кнопку 1 на пульти дистанційного управління, можете перемікати між картами Запис, Музика, Зображення та Відео.

Сортування

Натиском кнопки 2 на пульти дистанційного управління можете сортувати файли за назвою, часом, розміром та улюбленими програмами. Можливість "Сортування" оновлено на вкладках "Музика, Зображення та Відео".

Повторення

Натиском кнопки 3 на пульти дистанційного управління, виберіть можливості повторення. Ця можливість оновлена в музиці та відео.

Налаштування

Натисніть кнопку 3 на пульти дистанційного управління. Щоб встановити зображення на основі часу презентації та повторення презентації. Цей вибір активований в зображенні.

MultiView

Натиском кнопки 4 на пульти дистанційного управління, зобразіть разом кілька зображень на телевізорі. Цей вибір активований в зображенні.

Список творів

Натисніть КРАСЧУ кнопку на пульти дистанційного управління. Зображення та відео будуть записані до списку творів. Цей вибір активований в програмі "Зображення та музика".

Улюблени

Натиском кнопки OK, виберете улюблені медіа-файли. Цей вибір активований в зображенні та музиці.

FAV Все

Відображає список усіх ваших улюблених носіїв інформації. Цей вибір активований в зображенні та музиці.

Редагувати

Натисніть синю кнопку, щоб змінити називу програми.

Примітка: Під час перегляду відео з субтитрами з USB пристрою на екрані можна встановити колір, розмір субтитрів, колір фону та розміщення субтитрів. Натисніть зелену кнопку на пульти дистанційного управління, щоб відобразити параметри субтитрів.

Інформація про вміст в USB

ідображає інформацію про пристрій USB.

Налаштування PVR

Timeshift

Зміна часу. Дозволяє постійно записувати відображеній канал на USB-пристрій. Якщо ця функція активна, то відображається телевізійної передачі можна призупинити, швидко переміщувати назад вперед. Початкові параметри - «Вимкнено».

Перескочити

Доступні варіанти: 30 сек, 1 хв, 5 хв, 10 хв або 30 хв. Початкові параметри - 30 секунд.

Вставте Timeshift

Якщо ввімкнено, дозволяється відеозапис зі зміщенням часом на USB-пристрій для подальшого відтворення. Початкові параметри ВВІМКНЕНО. Ця функція активна лише тоді, коли увімкнена можливість Зміщення часу.

Безпечне видалення USB-пристрій

Виберіть підключеній USB-пристрій і безпечно натисніть кнопку OK, щоб вийняти USB-пристрій.

Зміщення часу (Таймшфт)

Функція Timeshift дозволяє призупиняти телевізійні трансляції, записані на USB-пристрій. Перевірте, чи USB-прівій підключений до приймача. Увімкніть Timeshift в МЕНЮ «Налаштування PVR». Натисніть кнопку PAUSE на пульта дистанційного управління, щоб призупинити програму. За допомогою кнопок на пульта управління корійте відтворенням і переміщенням відео.

Натисніть стрілки вліво і вправо, щоб вибрати початкову точку відтворення, і підтвердіть це натиснувши кнопку OK .

Натисніть PAUSE, призупините відтворення.

Натисніть кнопку REV і FWD для перемотування вперед або назад. Натисніть кнопку STOP, зупините зміщення часу та продовжуйте перегляд програми.

Миттєвий запис

Переконайтесь, що пристрій USB підключений до цього пристрію. Під час перегляду програми натисніть REC на пульта дистанційного управління, щоб розпочати запис (швидко натисніть кнопку REC двічі, щоб ввести тривалість записи). Щоб зупинити запис, натисніть кнопку STOP на пульта дистанційного управління. Для підтвердження зупинки записи зобразиться інформаційне віконце. Виберіть [Так], щоб зупинити запис, або [Ні], щоб відновити запис. Записи зберігаються на USB-пристрії та доступні в програмі Media Player / Запис.

Примітка: Для планування запису використовуйте функцію таймера або EPG.

EPG (електронний довідник програм)

EPG дозволяє відображати додаткову інформацію для телевізійних передач та таймером планувати запис кожної програми. Натисніть кнопку EPG на пульта дистанційного управління, щоб увійти в Електронний посібник програми EPG. Для навігації в меню використовуйте кнопки на пульта дистанційного управління.

Натисніть кнопку «Таймер», у меню відобразиться графік роботи PVR.

Технічна специфікація

Вхідна частота тюнера: 177.5-858 МГц

Вхідний імпеданс: 75 О

Рівень вхідного сигналу: 256 QAM; R5 / 6 G1 / 128 <75,2dBm; с / н <23,9 дБ

AV вихід: Scart (CVBS)

S/PDIF Аудіо: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Робоча температура: +0 °C –70 °C

Температура зберігання: -40 °C – + 65 °C

Мреж аудіо / відео декодер

Відео: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (макс 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Швидкість вхідних даних: Макс. 60 Мб

Співвідношення сторін: 4:3, 16:9, letter box

Роздільна здатність відео: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Аудіодекодер: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Аудіо режими: Mono/Joint Stereo/Stereo

Частота вибірки: 32, 44.1 та 48МГц

Живлення: AC 100–240 В, 50/60 Гц, або 12 В/1 А



Виготовлено за ліцензією товариства «Dolby Laboratories». Dolby та подвійний символ D є товарними знаками товариства «Dolby Laboratories».



DVB та DVB лого, є торговими марками товариства DVB Project

Вирішування проблеми FAQ

Якщо виявите будь-яку несправність, перевірте, чи вказана вона в таблиці нижче щоб швидше усунути несправності. Якщо не знайдете відповіді або маєте якісь інші неясноті, дзвоніть на номер тел. постачальника.

Проблеми	Можлива причина	Рішення
Не світить червона лампочка у режимі очікування	Витягнутий кабель з розетки Розірваний запобіжник у пристрой	Перевірте підключення кабеля. Контроль запобіжника.
Не знайдений сигнал	Не підключена антена Неправильне напаштування антени. Знаходиться в місці без доступу сигналу.	Перевірте підключення антени. Перемістіть антenu. Повідомте місцеву спеціалізовану фірму.
Жоднеображення або звук.	Не вибраний Scart/AV/HDMI на перемикачі входу на вашому телевізорі	Перемикніть на правильний вхід пульт дистанційного управління на вашому телевізору
Зображення спраوا «Заблокований канал»	Заблокований канал.	Виберіть інший канал для перегляду.
Пульт дистанційного управління не працює.	Приймач вимкнутий. Пульт дистанційного управління не направлений точно на пристрій. Передня панелька закрита перешкодою. Дефектні батарейки у пульта дистанційного управління	Ввімкніть приймач. Направте пульт дистанційного управління точно на передню панельку пристроя. Відстороніть перешкоду перед передньою панелькою. Замініть батарейку.
Не можливо записувати на USB-пристрій.	USB-пристрій має неправильний формат USB-пристрій має низьку швидкість запису	Відформатуйте USB-пристрій у формат файлу NTFS або в чаті32 Попробуйте інший якісніший USB -пристрій з вищою швидкісттю запису.
Після переміщення пристрою у іншу кімнату бокс перестав приймати канали.	Подовженням кабелю від антени знизилась якість сигналу під робочий рівень .	Використовуйте лінійний підсилювач для покриття втрат сигналу в проводці. Повідомте місцеву спеціалізовану фірму про точне запропонування антенної системи.

RO|MD | Receptor terestru digital

Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comune, substanțele periculoase se pot infi într-oarecum pe subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră. Prin aceasta EMOS spol. s.r.o. declară, că receptorul tip J6015 este în conformitate cu directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate UE este la dispoziție pe următoarele pagini de web <http://www.emos.eu/download>.

Conținutul pachetului

EM190-L

Telecomandă universală

Manual de utilizare

Baterii 2x AAA

Senzor IR extern

Descrierea aparatului

Elemente de comandă și conexoare

Panoul frontal (Fig.1)

Power – Butonul ON / OFF

CH+/- – Buton de comutare a canalelor

Ecran – informații despre canalul actual / ora

Conectorul senzorului IR extern

Panou spate (Fig. 2)

ANT IN – intrare semnal

USB – mufă pentru conectarea dispozitivului de stocare a datelor

HD-OUT – ieșire video HDMI

SCART – ieșire video/audio analog

Intrare sursă de alimentare 12 V

Telecomandă universală (Fig. 3)

Telecomanda EM190 are 4 butoane de programare pentru comanda TV: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. După programarea acestor funcții din telecomanda originală a TV puteți comanda funcțiile de bază direct cu telecomanda EM190. Codurile asimilate rămân în memorie și după scoaterea bateriilor.

Programarea butoanelor

Prin apăsarea lungă a butonului SET timp de 5 secunde telecomanda trece în modul de învățare (diода LED înțețăză să clipească și va lumina continuu).

În timp ce dioda LED luminează continuu, amplasați telecomanda originală și telecomanda EM190-L față în față la o distanță de 3–5 cm.

Pe telecomanda EM190-L apăsați scurt și eliberați butonul pe care vreți să-l programați.

Apăsați butonul pe telecomanda originală, până când dioda LED pe telecomanda EM190-L clipește de două ori și începe să lumineze din nou continuu, apoi eliberați butonul.

Continuați identic cu celelalte butoane. După încheierea învățării apăsați butonul Set, dioda LED se stinge.

Descrierea butoanelor telecomenzi

- | | |
|---|---|
| 1 – STANDBY: pornirea/oprirea receptorului | 15 – INFO: Afisarea informațiilor despre programul actual / afișarea puterii și calității semnalului |
| 2 – Next: Următor | 16 – Butoane de navigare: Deplasare în MENU / Modificare canal / volum |
| 3 – Fast forward: Rapid înainte | 17 – OK: Confirmarea opțiunii |
| 4 – Back: Rapid înapoi | 18 – MENU: Intrare în OSD MENU al aparatului |
| 5 – Last: Precedent | 19 – Exit: Părăsire MENU actual |
| 6 – Play: Redare | 20 – V+/-: Modificare volum |
| 7 – Pause: Sistarea redării | 21 – FAV: Afisarea listei de canale favorite |
| 8 – STOP: Oprește redarea | 22 – MUTE: Oprirea sonorului |
| 9 – REC: Start înregistrare | 23 – CH+: Modificare canal |
| 10 – USB: Întrare în meniu player multimedia | 24 – Number(0~9): Tastatură numerică pentru selectarea directă a opțiunii canalului |
| 11 – SUB: Comandă subtitrare la canale individuale / fișiere (dependent de accesibilitate) | 25 – TV/RADIO: Comutare între canale TV și RADIO |
| 12 – TTX: Teletext | 26 – RECALL: Revenire rapidă la canalul precedent |
| 13 – AUDIO: Selectarea modului audio/ reglare volum | |
| 14 – EPG: Ghid electronic de programe | |

Atenționare

Pentru a utiliza la maxim a portului USB memoria conectată trebuie să susțină standardul USB 2.0. Pentru înregistrarea și redarea corectă și stabilă sunt solicitate dispozitive USB cu viteză de înregistrare 9.0 MB/s sau mai rapide. Hard discurile și memoriile flash mai lente pot avea probleme cu înregistrarea, ceea ce se manifestă prin briuuri imaginii, sau poate să nu funcționeze deloc. Corect funcționează doar discurile cu un singur compartiment de bază cu sistem de fișiere NTSF sau FAT32. Dacă pe disc se află alt sistem de fișier, formați acest disc în PC la sistem de fișier recomandat, și aceasta încă înainte de conectarea lui la receptor. Memoriile puternic fragmentate ori supra pline pot să nu funcționeze corect și fluent. Hard discurile externe HDD trebuie să aibă alimentare proprie, portul USB incorporat în receptor nu este capabil să furnizeze tensiune suficientă pentru alimentarea hard discului USB mobil. În timpul înregistrării sau redării dispozitivul USB nu se poate deconecta în niciun caz de la receptor. Deconectarea lui în timpul funcționării poate să provoace deteriorarea receptorului sau a memoriei flash și să afecteze datele, care se află pe dispozitiv.

Instalare și montaj

Introducerea bateriilor în telecomandă

Înainte de prima pornire a receptorului introduceți în telecomandă două baterii AAA conform Fig. 4.

Interconectarea receptorului cu sursa semnalului

Interconectați receptorul cu sursa semnalului și alte aparate conform Fig. 5

Punerea receptorului în funcțiu

La prima punere a receptorului în funcțiu, sau la aducerea receptorului în setarea de fabricație, pe ecran se va afișa ghidul de instalare.

Dependent de preferința personală selectați din meniu Fig. 6

1. Țara de utilizare
2. Limba meniuului OSD
3. Rezoluția imaginii (presetată din fabricație fiind 720 p/50 Hz)
4. Raportul lăturilor imaginii
5. Alimentarea antenei (porniți numai dacă folosiți antenă activă alimentată direct din receptor). Prin activarea acestei funcții intervine reducerea sensibilității tunerului de intrare, fapt pentru care recomandăm utilizarea primară a sursei de alimentare externe destinate pentru alimentarea preamplificatoarelor de antenă.

Opțiunea dumneavoastră o confirmați apăsând butonul OK pe telecomandă, după care receptorul începe să scanzeze și să salveze automat toate canalele accesibile.

Comanda meniului OSD și a funcției

Instalare (Fig.7)

Detectarea automată

Detectarea și salvarea automată a canalelor de televiziune accesibile.

- a. Țara – introduceți țara de utilizare
- b. Doar FTA – limitează detectarea la canale libere
- c. Doar semnalul T2 – limitează detectarea doar la canalele transmise în DVB-T2
- d. Suport T2-Lite
- e. Caută – după apăsarea butonului OK se lansează detectarea și salvarea automată a canalelor

Detectarea manuală

Detectarea manuală a canalelor de televiziune. Canalul îl puteți detecta conform numărului sau frecvenței. Dacă selectați posibilitățile solicitate, prin apăsarea butonului Caută activați detectarea. Introduceți parametrii canalului căutat și porniți detectarea prin apăsarea butonului OK.

LCN (Logical Channel Numbering)

Alegeți dacă dorîți să ordonați canalele conform numărului logic al canalului. Valoarea inițială este „Oprit”. În R.C. această funcție nu este în prezent funcțională.

Editarea canalelor reglate (Fig. 8)

Lista de programe TV

Această ofertă facilitează editarea listei de programe prin blocare, ștergere, omisiune, mutarea canalelor și crearea listelor de programe favorite. Dacă dorîți să afișați previzualizarea canalului, selectați-l cu butoanele de navigare sus/jos și apăsați OK.

FAV

Canale favorite. În afară de lista principală de programe, puteți folosi câteva liste suplimentare, a.n. Programe favorite. În acestea se pot încadra programe conform genului, limbii etc. Selectați canalul și apăsați butonul FAV pe telecomandă. Apoi apăsați butonul OK. Se afișează lista programelor favorite.

Selectați una din liste și apăsați OK. Apoi apăsați butonul EXIT pentru confirmarea opțiunii. Canalul selectat va fi salvat pe această listă (acum fiind marcat cu simbol). Cu ajutorul butoanelor stânga și dreapta pe telecomandă puteți comuta între listele canalelor. Dacă dorîți să eliberați programul de pe lista programelor favorite, selectați canalul, apăsați butonul FAV și apoi apăsați butonul OK. Se afișează lista de programe favorite. Apăsați din nou butonul OK. Apoi puteți părăsi oferta și confirma modificarea. Canalul va fi șters de pe lista favorite.

Blocaj

Servește la blocarea canalelor cu parolă PIN. Selectați canalul și apăsați butonul roșu pe telecomandă. Apoi apăsați butonul OK și introduceți parola inițială 0000. Canalul va fi marcat cu simbol. Prin apăsarea butonului EXIT confirmați modificările. Dacă dorîți să deblocați, selectați acest canal, apăsați butonul roșu, iar apăsând OK introduceți parola.

Omite

Canalele astfel marcate nu sunt cuprinse pe lista programelor, iar în cazul listării programelor sunt omise. Selectați canalul și apăsați butonul verde. Apoi apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu simbol. Prin

apăsarea butonului EXIT confirmați modificările. Canalul selectat va fi omis la comutarea programelor. Pentru deblocare selectați din nou acest canal, apăsați butonul verde și confirmați apăsând OK.

Transfer

Servește pentru modificarea ordinii programelor. Selectați canalul și apăsați butonul galben. Apoi apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu simbol. Cu ajutorul butoanelor sus și jos pe telecomandă alegeți noua poziție a acestui canal și apăsați butonul OK. Canalul selectat va fi transferat pe poziția respectivă. Mențineți! Dacă dorîți să transferați programele în alt loc, opțiunea LCN trebuie dezactivată.

Modifică

În acest meniu se pot efectua modificări avansate ale programelor. Selectați canalul și apăsați butonul albastru. Se afișează posibilități noi:

a. Ordonează

Apăsați butonul roșu pe telecomandă. Acum puteți sorta programele conform denumirii (A-Z), denumirii (Z-A), gratuite / codate, blochează.

b. Modifică

Apăsați butonul verde pe telecomandă, apoi apăsați butonul OK. Acum puteți modifica denumirea canalului.

c. Sterge

Apăsați butonul albastru pe telecomandă, iar apoi apăsați butonul OK. Canalul va fi marcat cu simbol. Prin apăsarea butonului EXIT confirmați modificările.

Lista de programe radio

Intrarea în oferta pentru modificarea listei de programe radio.

Sterge tot

Se deschide chenar de avertizare. Dacă selectați Da, vor fi sterse toate canalele.

Unele (Fig. 9)

Informații

Afișează informații despre modelul, decodorul video și data firmware-lui instalat. La verificarea actualității firmware aveți întotdeauna în vedere data lansării actualizării.

Setare de fabricație

Dacă decedeți să reînnoiți setarea de fabricație, vor fi sterse listele de programe și setarea completă a receptorului.

Actualizare prin USB

Lăsați receptorul conectat la televizor, dar oprîți-l în regimul stand-by. Copiați pe discul USB firmware-ul cel mai nou (fișierul va avea sufixul .abs). Nu modificați numele fișierului firmware și nu-l stocați în foldere. Introduceți dispozitivul USB în mușa USB a receptorului și apăsați butonul Stand-by pe telecomandă. Pe ecranul televizorului se afișează informația „Discul USB conectat”. Treceți în MENU/Unele/Actualizare prin USB și apăsați butonul OK. În alt chenar selectați Regim upgrade: „AllCode”. Din oferta sub „Upgrade File” selectați fișierul cu firmware. Marcați Start și apăsați butonul OK pentru lansarea actualizării. Peste câteva secunde procesul va fi încheiat și receptorul se restartează automat.

După actualizare verificați data nouului firmware prin apăsarea: MENU/Unele/Informații.

Menține! Dacă procesul actualizării nu se lansează, folosiți alt disc flash USB în formatul FAT32.

Backup și restaurarea liste de programe pe USB

Lista programelor reglate și sortate o puteți salva lejer pe dispozitivul USB pentru utilizare ulterioră, de ex. pentru readucerea receptorului la setare de fabricație. Treceți la MENU/Unele/Actualizare prin USB și apăsați butonul OK. În alt chenar selectați Regim upgrade: „Save Channels to USB”. Marcați Start și apăsați butonul OK pentru salvarea fișierului pe USB. Pentru restaurarea listei selectați în același meniu poziția „Load Channels from USB” și apăsați butonul start. După încheierea actualizării receptorul se restartează.

Oprirea automată

Selectați când trebuie să treacă receptorul automat în regimul stand-by. Se pot selecta posibilitățile: 1 oră, 2 ore, 3 ore, 4 ore sau 5 ore. Valoarea inițială este 3 ore.

Ora

Setarea afișării orei pe ecranul frontal în regimul stand-by. Setarea inițială este „Activat”.

Setarea sistemului (Fig. 10)

Limba

Selectați limba meniului OSD, prima și a doua limbă a sunetului, subtitrării și teletextului.

Sistem TV

Rezoluție video

Setați rezoluția ieșirii video dependent de dispozitivul conectat. Dacă folosiți ieșirea HDMI, setarea inițială este 720 p/ 50 Hz. Dacă folosiți pentru conectare ieșire SCART, valoarea inițială este 576i. Nu toate TV reușesc să vizualizeze toate rezoluțiile.

Raportul laturilor

Setați raportul laturilor dependent de TV conectat. Posibilitățile accesibile Auto, 4: 3PS, 4: 3LB sau 16:9. Valoarea inițială este Auto.

Ieșire sonor digitală

Posibilitățile accesibile: BS Out sau LPCM Out. Valoarea inițială este LPCM Out.

Setarea panoului

Facilitează dezactivarea ecranului frontal în cazul folosirii receptorului IR extern.

Setarea ecranului

Facilitează setarea detaliată a imaginii.

Luminositate (valoarea inițială este 50)

Contrast (valoarea inițială este 50)

Intensitate (valoarea inițială este 50)

Nuanță (valoarea inițială este 50)

Claritate (valoarea inițială este 5)

Reglarea orei locale

Regiune

Selectați țara în care utilizați receptorul. Dacă țara nu este cuprinsă pe listă, selectați altă țară din regiune.

Utilizare GMT

Dacă doriți să folosiți reglarea automată a orei conform GMT, setați ora la „Conform regiunii” (opțiune recomandată). Dacă doriți să reglați fusul orar manual, setați „Definit de utilizator” ori setați pe „Dezactivat”, dacă doriți să reglați data și ora manual. Valoarea inițială este „Conform regiunii”.

Fusul GMT

Setați fusul orar (doar dacă „Utilizare GMT” este setată pe „Definit de utilizator”).

Data

Setați data (doar dacă „Utilizare GMT” este setată pe „Dez”).

Time

Setați ora (doar dacă „Utilizare GMT” este setată pe „Dez”).

Setarea temporizatorului

Această funcție facilitează introducerea manuală a sarcinii de înregistrare, sau comutarea la ora solicitată.

Mențiune: TempORIZATORUL SE poate seta, de asemenea, din oferta EPG (vezi capitolul EPG).

Regimul temporizatorului

Setarea repetării sarcinii temporizatorului: 0 dată, Zilnic sau Oprit.

Serviciul temporizatorului

Selectați tipul solicitat al sarcinii. Dacă este setat „Înregistrare”, receptorul se comută pe canalul presetat în ziua și ora preseitate și începe să înregistreze programul transmis. Dacă este setat „Canal”, receptorul se comută la canalul presetat la ziua și ora preseitate.

Canalul la pornire

Setarea canalului pe care trebuie efectuată sarcina.

Data pornirii

Setați data sarcinii.

Început, sau Start

Setați ora de începere a sarcinii.

Durata

Setați durata sarcinii. După încheierea sarcinii receptorul revine la starea precedentă sarcinii.

Blocaj copii (Unele versiuni de firmware nu suportă această funcție)

Blocaj meniu

Dacă este activat, accesul la modificarea programelor și a ofertei de detectare va fi protejat cu parolă. Valoarea inițială este Dezactivat.

Blocaj copii

Face uz de simptomele emise pentru limitarea urmăririi conținutului nociv de către copii și minori. Intro-duceti vârsta limitării.

Parolă nouă

În cazul modificării parolei inițiale cu alta.

Confirmă parola

Confirmarea parolei noi.

Mențiune: Parola inițială este 0000. La dispoziție este și Master PIN, în cazul uitării parolei setate. Master PIN este 1006.

Setare Meniu OSD

Ora afișării OSD

Selectați durata afișării barei de informare de la 1 la 10 secunde. Valoarea inițială este 5.

Transparenta Meniu OSD

Setați transparenta OSD pe „Dezactivat”, sau 10 % la 40 %. Valoarea inițială este „Dezactivat”.

Favorite

Pentru redenumirea grupelor de programe favorite selectați grupa și apăsați OK. Acum puteți redenumi lista de programe favorite.

Altele

Alimentarea antenei

Dacă folosiți antena activă fără adaptorul de alimentare, setați această funcție pe „Activat”. Dacă folosiți antena pasivă, sau antenă activă cu adaptor de alimentare separat setați „Dezactivat”. Valoarea inițială este „Dezactivat”. Prin activarea acestei funcții intervine reducerea sensibilității tunerului de intrare, recomandăm, de aceea, folosirea surselor de alimentare externe destinate pentru alimentarea preamplificatoarelor de antene.

Tip canal

Stabilește ce canale vor fi detectate de receptor și afișate pe lista de programe. Valoarea inițială este Tot.

Indicare semnalului

La instalarea antenei puteți face uz de funcția indicatiei sonore a puterii semnalului. Dacă activați această funcție, după apăsarea dublă a butonului INFO pe telecomandă și afișarea puterii și calității semnalului, va fi emis un semnal sonor care indică puterea semnalului. Valoarea inițială este Off.

Serviciul AD

Funcția descrierii acțiunii pentru persoane cu deficiențe de vedere. Valoarea inițială este Dezactivat.

Folosește AD ca inițial

Dacă serviciul AD este activat, va fi selectat ca inițial sonorul cuprinzând AD.

AD Volume Offset

Este activat când este activat serviciul AD.

După deconectarea alimentării

Facilitează selectarea acțiunii receptorului la întreruperea inopinată a alimentării. Valoarea inițială este „starea inițială”.

Bucla RF în Stand-by

Dacă este activă, bucla RF este conductibilă pentru semnal și în regimul stand-by.

Player media (Fig. 11)

Înregistrare

Comutatorul modurilor playerului

Prin apăsarea butonului 1 pe telecomandă puteți comuta între opțiunile Înregistrare, Muzică, Imagini și Video.

Ordonează

Prin apăsarea butonului 2 pe telecomandă ordonați fișierele conform denumirii, timpului, mărimei și elementelor preferate. Posibilitatea „Ordonează” este activată în opțiunile Muzică, Imagini și Video.

Repetare

Prin apăsarea butonului 3 pe telecomandă selectați posibilitatea repetării. Această posibilitate este activă pentru Muzică și Video.

Setare

Apăsați butonul 3 pe telecomandă. Pentru setarea imaginilor pe baza durei de prezentare și repetare a prezenterii. Această opțiune este activă pentru Imagini.

MultiView

Prin apăsarea butonului 4 pe telecomandă afișați în comun Multi imagini pe televizor. Această opțiune este activă în Imagini.

Lista de piese

Apăsați butonul ROȘU pe telecomandă. Imaginea și înregistrarea video vor fi incluse pe lista de piese. Această opțiune este activată în oferta Imagine și Muzică.

Favorite

Prin apăsarea butonului OK setați fișierele media preferate. Această opțiune este activă în Imagine și Muzică.

FAV Tot

Afișează lista tuturor mediilor preferate. Această opțiune este activă în Imagine și Muzică.

Modifică

Prin apăsarea butonului albastru puteți modifica denumirea mediului.

Mențiune: La urmărirea video cu subtitrare din unitatea USB, este posibilă reglarea culorii, măririi titlurilor, culoarea de fundal și amplasarea subtitrării pe ecran. Prin apăsarea butonului verde pe telecomandă afișați setarea subtitrării.

Informații privind stocarea pe USB

Afișează informații privind unitatea USB.

Setarea PVR

Timeshift

Deplasare orară. Facilităză înregistrarea permanentă a canalului afișat pe dispozitivul USB. Dacă această funcție este activată, este posibilă sistarea emisiunii TV afișate, deplasarea rapidă înapoi, înainte. Valoarea inițială este „Dezactivat”.

Omite

Possibilitățile accesibile sunt: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min sau 30 min. Valoarea inițială este 30 secunde.

Salvează Timeshift

Dacă este activat, facilităză înregistrarea video cu o deplasare orară pe dispozitivul USB pentru redare ulterioară. Valoarea inițială este ACTIVAT. Această funcție este activă numai dacă este activată posibilitatea Deplasare orară.

Îndepărtarea în siguranță a dispozitivului USB

Selectați unitatea USB conectată și prin apăsarea în siguranță a butonului OK îndepărtați unitatea USB.

Deplasare orară (Timeshift)

Funcția Timeshift facilităză sistarea transmisiei TV înregistrate pe dispozitivul USB. Verificați dacă unitatea USB este conectată la receptor. În MENU „Setare PVR” activați funcția Timeshift. Prin apăsarea butonului PAUSE pe telecomandă sătați programul. Redarea și deplasarea pe video o comandați cu ajutorul butoanelor pe telecomandă.

Apăsând săgețile dreapta și stânga selectați punctul inițial de redare și confirmați prin apăsarea butonului OK. Apăsând PAUSE sătăci redarea.

Apăsați REV și FWD pentru rularea înainte și înapoi. Apăsați STOP pentru oprirea deplasării orare și continuați urmărirea programului.

Înregistrare imediată

Verificați dacă unitatea USB este conectată la receptor. În timpul urmăririi programului porniți înregistrarea prin apăsarea butonului REC pe telecomandă (apăsați butonul REC de 2x rapid pentru introducerea duratei înregistrării). Pentru oprirea înregistrării apăsați butonul STOP pe telecomandă. Pentru confirmarea oprirei înregistrării se afișează chenarul informativ. Selectați [Da] pentru oprirea înregistrării sau [Nu], pentru continuarea înregistrării. Înregistrările se stochează pe unitatea USB și sunt la dispoziție în programul Media Player / Înregistrare.

Mențiune: Pentru planificarea înregistrării folosiți funcția temporizatorului sau EPG.

EPG (ghid electronic de program)

EPG permite afișarea informațiilor suplimentare privind emisiunea TV și planificarea temporizatoarelor de înregistrare a programelor individuale. Prin apăsarea butonului EPG pe telecomandă accesați ghidul electronic al programului EPG. Pentru navigare în ofertă folosiți butoanele direcționale pe telecomandă. Apăsați butonul „Temporizator”, oferta afișează planul PVR.

Specificații tehnice

Frecvență de intrare tuner: 177.5–858 MHz

Impedanță intrare: 75 Ω

Nivelul semnalului intrare: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75.2 dBm; c/n <23.9dB

leșire AV: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Coaxial (optional)

HDMI: HDMI output

Temperatura de funcționare: +0 °C–70 °C

Temperatura de depozitare: -40 °C→+65 °C

Mpeg Audio/ Decodur video

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC main profile@level 4.1 high tier

Profile Level: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bit) main profile @ level 4.1; main 10 profile @level 4.1 high tier

Viteză intrare date: Max. 60 Mb

Raportul laturilor: 4:3, 16:9, letter box

Rezoluție video: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Decoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Moduri audio: Mono/Joint Stereo/Stereo

Frecvență eșantionare: 32, 44.1 & 48 MHz

Alimentare: AC 100–240 V, 50/60 Hz, sau 12 V/1 A



Fabricat sub licență societății Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale protejate ale societății Dolby Laboratories.



DVB și DVb logo-uri sunt mărci comerciale protejate ale societății DVB Project

Rezolvarea problemelor FAQ

Dacă observați orice defecțiune, verificați dacă nu este menționată în lista de mai jos a celor mai frecvente defecțiuni pentru rezolvarea rapidă a problemei. Dacă nu aflați răspunsul sau aveți orice alte nelămuriri, contactați serviciul pentru clienți al furnizorului.

Problema	Cauza posibilă	Soluționarea
Nu luminează indicatorul roșu în regimul de așteptare.	Cablul scos din priză. Siguranță întreruptă în aparat	Controlați conectarea cablului de alimentare. Controlați siguranța.
Semnal nedetectat.	Nu este conectată antena, antena reglată eronat. Vă aflați în locație fără acoperire cu semnal.	Verificați conectarea antenei. Mutăți antena. Contactați o firmă de specialitate locală.
Lipsă imagine sau sunor.	Scart/AV/HDMI nu este selectat pe comutatorul intrărilor TV.	Pe telecomanda TV comutați pe intrare corectă.
Este afișat mesajul "Canal criptat".	Canalul este codat.	Selectați alt program pentru vizionare.
Nu funcționează telecomanda.	Receptorul este opriț. Telecomanda nu este îndreptată spre aparat. Panoul frontal este acoperit de un obstacol. Baterii defecte în telecomandă.	Porniți receptorul. Orientați telecomanda direct spre panoul frontal al aparatului. Îndepărtați obstacolul din fața panoului frontal. Înlocuiți baterii.
Nu se poate înregistra pe USB.	Dispozitivul USB are format incorrect. Dispozitivul USB are viteză de înregistrare redusă.	Formatați dispozitivul USB pentru formatul fișierelor NTFS, sau FAT32. Încercați alt dispozitiv USB de calitate și viteză de înregistrare superioară.
După mutarea aparatului în altă încăpere acesta a închetat să receptioneze canalele.	Prin prelungirea cablului de la antenă s-a redus calitatea semnalului sub nivelul de funcționare.	Folosiți amplificatorul de linie care să echilibreze pierderile semnalului în instalație. Contactați o firmă de specialitate locală pentru proiectarea unui sistem de antenă îmbunătățit.

LT | Skaitmeninis antžeminis imtuvas

Nemeskite kartu su būtinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktu informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į grūtinius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai. EMOS spol. s.r.o. pareiškia, kad J6015 tipo radio įrenginys atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitinkties deklaracijos tekstą rasite svetainėje <http://www.emos.eu/download>.

Pakuotės turinys

EM190-L

Universalus nuotolinis valdklis

Naudotojo vadovas

2 AAA baterijos

Įšorinis IR jutiklis

Prietaiso aprašymas

Valdymo elementai ir jungtys

Priekinis skydelis (1 pav.)

Maitinimas – JUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas

CH+/- – kanalo perjungimo mygtukas

Ekranas – informacija apie dabartinį kanalą / laikrodžių

Išorinio IR jutiklio jungtis

Galinis skydelis (2 pav.)

ANT IN – signalo įvestis

USB – duomenų kaupimo įrenginio jungtis

HD-OUT – HDMI vaizdo išvestis

SCART – analoginė išvestis / garso išvestis

12 V maitinimo įvestis

Universalus nuotolinis valdiklis (3 pav.)

EM190 nuotolinis valdiklis turi 4 programuojamus mygtukus televizoriaus valdymui: TV maitinimas, Vol +, Vol -, TV/AV. Užprogramavus šias funkcijas pagal originalią TV valdiklį galite jas tiesiogiai valdyti naudodamini EM190 nuotolinį valdiklį. Įsiminti kodai išliks atminyje net ir išėmuis baterijas.

Mygtukų programavimas

Paspaudus ir 5 sekundes palaikius mygtuką SET nuotolinis valdiklis persijungia į įsiminimo režimą (LED nustojo mirksėti ir pradeda šviesi).

LED šviečiant padékite originalų valdiklį ir EM190-L valdiklį vieną priešais kitą 3–5 cm atstumu.

Trumpai paspauskite mygtuką, kurį norite užprogramuoti EM190-L valdiklyje.

Paspauskite ir palaikykite originalaus valdiklio mygtuką. EM190-L LED sumirksėjus du kartus ir pradėjus šviesi mygtuką atleiskite.

Ta pačia procedūra atlikite su kitais mygtukais. Baigus įsiminimo procesą dar kartą paspauskite mygtuką SET. LED išsijungs.

Nuotolinio valdiklio mygtukų aprašymas

- 1 – **BUDĖJIMAS:** įjungti / išjungti imtuvą
- 2 – Kitas
- 3 – Greitai pirmyn
- 4 – Atsukti
- 5 – Ankstesnis
- 6 – Atkurti
- 7 – Pauzė: pristabdyti atkūrimą
- 8 – STABDYTI: stabdyti atkūrimą
- 9 – REC: pradėti įrašymą
- 10 – USB: atidaryti multimediujos grotuvo meniu
- 11 – SUB: valdo atskirų kanalų / failų subtitrus (atsižvelgiant į tai, ar jie yra)
- 12 – TTX: teletekstas
- 13 – AUDIO: pasirinkite garso takelį / garso nustatymus
- 14 – EPG: elektroninis programų gidas

- 15 – **INFO:** rodo informaciją apie dabartinę programą / rodo signalo stiprumą ir kokybę
- 16 – **Navigacijos mygtukai:** meniu navigacija / keisti kanala / garsumą
- 17 – **OK:** patvirtina pasirinkimą
- 18 – **MENU:** įjungia įrenginio OSD meniu
- 19 – **Exit:** išeiti iš dabartinio meniu
- 20 – **V+/-:** keisti garsumą
- 21 – **FAV:** parodyti mėgstamų kanalų sąrašą
- 22 – **MUTE:** nutildytų garsą
- 23 – **CH+:** perjungti kanala
- 24 – **Skaičiai (0-9):** skaičių klaviatūra tiesioginiams kanalo pasirinkimui
- 25 – **TV/RADIO:** perjungti tarp TV ir RADIJO kanalų
- 26 – **RECALL:** greitai ankstesnijo kanalo pasirinkimas

Dėmesio

Norint visiškai išnaudoti USB lizdą, prie jo prijungta laikmena turi veikti USB 2.0 standartu. Siekiant užtikrinti stabilių įrašymą, atkūrimą ir veikimą be trikių, USB įrenginio įrašymo greitis turi būti 9,0 MB/s ar didesnis. Lėtesniems standžiems diskams ir atmintinėms gali kilti įrašymo problemų, tad vaizdas gali strigtis arba išvis būti nerodomas. Tinkamai veiks tik diskai su vienu skaidiniu ar NTFS arba FAT32 failų sistema. Jei naujodojamas skirtiny failų sistemoms diske, prieš prijungdamis jį prie imtuvu, suformatuokite kompiuteriu, kad atitiktų rekomenduojamą failų sistemą. Netiksliai ar nesklandžiai gali veikti ir labai fragmentuoti ar perpildyti atminties įrenginiai. Išoriniai standžieji diskai privalo turėti savo maitinimo šaltinį, nes i imtuvą integruotas USB priedas nėra pajėgus tiekti pakankamą įtampa, reikalunga nešiojamajam USB standžiajam diskui. Jokiaisiai atvejais įrašymo ar atkūrimo metu USB įrenginys negali būti atjungtas nuo imtuvu. Nesilaikant šio nurodymo galite pažeisti imtuvą ar laikmeną, taip pat joje esančius duomenis.

Surinkimas ir montavimas

Baterijų įdėjimas į nuotolinį valdiklį

Prieš pirmą kartą įjungiant imtuvą į nuotolinį valdiklį pagal 4 pav. pateiktus nurodymus įdėkite dvi AAA tipo baterijas.

Imtuvu prijungimas prie signalo šaltinio

Imtuvą prie signalo šaltinio ir kitų įrenginių junkite pagal 5 pav.

Imtuvo įjungimas

Pirmą kartą įjungiant imtuvą arba atstačius gamyklinius imtuvo nustatymus ekrane bus rodomas įdiegimo vedlys.

Pat gal savo pageidavimui 6 pav. parodytame meniu pasirinkite

1. Regionas
2. OSD meniu kalba
3. Ekrano režimas (gamyklinis nustatymas yra 720 p/50 Hz)
4. Kraštinių santykis
5. Antenos galia (įjunkite tik tuo atveju, jei naudojate aktyvią anteną, maitinamą tiesiai iš imtuvo). Įjungus šią savybę sumažės įvesties stoties nustatymo įrenginio jautrumas. Todėl rekomenduojama naudoti išorinius maitinimo šaltinius, skirtus antenos stiprintuvu maitinimui.

Patvirtinkite savo pasirinkimą nuotolinio valdiklio mygtuku OK. Imtuvas pradės automatiškai ieškoti ir išsaugoti galimus kanalus.

OSD meniu funkcijos

[diegimas (7 pav.)]

Automatinis kanalu skenavimas

Automatinė galimų TV kanalų paieška ir išsaugojimas.

- a. Šalis – įveskite naudojimo šalį
- b. Tik FTA – paieška apsiribota tik nemokamais kanalais
- c. Tik T2 signalas – paieška apsiribota tik DVB-T2 transliuojamais kanalais
- d. T2-Lite palaiikymas
- e. Paieška – paspaudus OK, bus pradėta ieškoti ir išsaugoti kanalus.

Rankinis kanalu skenavimas

Rankinė TV kanalu paieška. Galite ieškoti kanalu pagal numerį arba dažnį. Nustačius parinktis, paspauskite „Search“ (ieškoti), kad pradėtumėte paiešką. Įveskite kanalo parametrus ir pradékite paiešką paspausdami OK.

LCN (loginis kanalu numeravimas)

Pasirinkite, ar norite rūšiuoti kanalus pagal loginį jų numerį. Numatytais nustatymais yra „Išjungta“. Ši funkcija šiuo metu neveikia Čekijoje.

Kanalų redagavimas (8 pav.)

TV kanalu sąrašas

Ši parinktis leidžia jums redaguoti kanalu sąrašą užrakinant, ištrinant, praleidžiant ar perkeliant kanalus, surukant mėgstamų kanalu sąrašus. Jei norite atidaryti kanalo apžvalgą, pasirinkite šią funkciją navigacijos mygtukais aukštin / žemyn ir paspausdami OK.

FAV

Mégstamiausi kanalai. Be pagrindinių kanalu sąrašo taip pat galite naudoti keletą papildomų mėgstamų kanalu iš sąrašo. Čia galite rūšiuoti kanalus pagal žanrą, kalbą ir t. t. Pasirinkite kanalą ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite FAV. Tuomet paspauskite OK. Pamatyse mėgstamų kanalu sąrašą.

Pasirinkite vieną iš sąrašų ir paspauskite OK. Tuomet paspauskite EXIT, kad patvirtintumėte pakeitimus. Pasirinktas kanalas bus išsaugotas šiam sąraše (dabar pažymėtame piktograma). Tarp kanalu sąrašų persiunkite nuotolinio valdiklį mygtukais į kairę ir dešinę. Jei norite pašalinkti kanala iš mėgstamų kanalu sąrašo, pasirinkite kanalą, paspauskite mygtuką FAV, tuomet OK. Pamatyse mėgstamų kanalu sąrašą. Dar kartą paspauskite mygtuką OK. Tuomet galite išeiti iš meniu ir patvirtinti pakeitimus. Kanalas bus ištrintas iš mėgstamų kanalu sąrašo.

Blokouti

Ši funkcija naudojama užblokuoti kanalamas naudojant PIN kodą. Pasirinkite kanalą ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite raudoną mygtuką. Tuomet paspauskite OK ir įveskite numatytais slaptažodžių 0000. Kanalas bus pažymėtas piktograma. Norédami patvirtinti pokyčius, paspauskite mygtuką EXIT. Pasirinktas kanalas bus užblokuotas. Jei norite atblokuoti kanala, ji pasirinkite, paspauskite raudoną mygtuką ir įvedę slaptažodį paspauskite OK.

Praleisti

Kanalai, kuriuos pažymėsite praleidimui, nebūsi rodomi kanalu sąraše, perjungiant kanalus jie bus praleidžiami. Pasirinkite kanalą ir paspauskite žalią mygtuką. Tuomet paspauskite OK. Kanalas bus pažymėtas piktograma. Norédami patvirtinti pokyčius, paspauskite mygtuką EXIT. Pasirinktas kanalas perjungiant kanalus bus praleistas. Norint atblokuoti kanala, ji pasirinkite, paspauskite žalią mygtuką ir patvirtinkite mygtuką OK.

Perkelti

Naudojama kanalu tvarkai keisti. Pasirinkite kanalą ir paspauskite geltoną mygtuką. Tuomet paspauskite OK. Kanalas bus pažymėtas piktograma. Nuotolinio valdiklio mygtukais aukštin ir žemyn pasirinkite naują kanalo padėtį ir paspauskite OK. Kanalas bus perkeltas į tą padėtį. Pastaba! Jei norite perkelti kanalus į kitą vietą, LCN funkcija turi būti išjungta.

Redaguoti

Čia galite atlikti pažangius kanalo nustatymus. Pasirinkite kanalą ir paspauskite mėlyną mygtuką. Bus rodomas naujos parinktys:

a. Rūšiuoti

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite raudoną mygtuką. Dabar galite rūšiuoti kanalus pagal pavadinimą (A-Z), pavadinimą (Z-A), mokamus / koduotus, blokavimą.

b. Redaguoti

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite žalią mygtuką, tuomet paspauskite OK. Dabar galite pakeisti kanalo pavadinimą.

c. Ištrinti

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mėlyną mygtuką, tuomet paspauskite OK. Kanalas bus pažymėtas pikograma. Norédami patvirtinti pokyčius, paspauskite mygtuką EXIT.

Radijo kanalu sąrašas

Prieiga prie meniu, kuriame galima redaguoti radijo kanalu sąrašą.

Šalinti viską

Atidaromas išspėjimo langas. Jei pasirinksite „Yes“ (taip), visi kanalai bus ištrinti.

Jrankiai (9 pav.)

Informacija

Roda informaciją apie modelį, vaizdo dekoderį ir jdiegtos programinės aparatinės įrangos išleidimo datą. Tikrinant, ar programinė aparatinė įranga yra aktuali, visuomet atsižvelkite į naujino išleidimo datą.

Gamyklinių nustatymai

Jei pasirinksite gamyklinių nustatymų atstatymą, kanalu sąrašai ir imtuvo nuostatos bus ištrintos.

Programinės įrangos atnaujinimas per USB

Palikite imtuvą prijungtą prie TV, tačiau perjunkite ji į budėjimo režimą. Nukopijuokite naujausią programinę aparatinę įrangą į USB laikmeną (failo plėtinys bus .abs). Nekeiskite programinės aparatinės įrangos failo, neperkelkite jo į kitus aplankus. Įkiškite USB laikmeną į imtuvą USB lizdą ir paspauskite nuotolinio valdiklio budejimo mygtuką. Ekrane bus rodomas pranešimas „USB drive connected“ (USB laikmena prijungta). Elkite į MENU / „Tools“ / „Software Upgrade by USB“ (meniu / Jrankiai / programinės įrangos atnaujinimas per USB) ir paspauskite OK. Kitame lange pasirinkite atnaujinimo režimą: „AllCode“. Naudodamai parinktį „Upgrade File“ (atnaujinimo failas) pasirinkite failą su programine aparatinė įranga. Pasirinkite „Start“ (pradžia) ir paspauskite mygtuką OK, kad pradėtumėte atnaujinimą. Procesas baigsis per kelias sekundes, imtuvas savaimė pasileis iš naujo.

Atlikus atnaujinimą patirkinkite naujos programinės aparatinės įrangos datą paspausdami: MENU / „Tools“ / „Information“ (Meniu / Jrankiai / informacija).

Pastaba! Jei atnaujinimo procesas nepradeda, pabandykite naudoti kitą FAT32 failų formato USB laikmeną.

Atsarginis kanalu kopijos padarymas ar atkūrimas naudojant USB

Suderintu ir rūšiuotu kanalu sąrašą galima patogiai išsaugoti USB laikmenoje naudojimui ateityje, pvz., po imtuvu gamyklinių nustatymų atstatymo. Elkite į MENU / „Tools“ / „Software Upgrade by USB“ (meniu / Jrankiai / programinės įrangos atnaujinimas per USB) ir paspauskite OK. Kitame lange pasirinkite atnaujinimo režimą: „Save Channels to USB“ (išsaugoti kanalus USB). Pasirinkite „Start“ (pradeti), tuomet paspauskite mygtuką OK, kad išsaugotume failą USB įrenginyje. Norint atstatyti sąrašą, tame pačiamė menui pasirinkite „Load Channels from USB“ (įkelti kanalus iš USB) ir paspauskite mygtuką „Start“ (pradžia). Baigus atnaujinimą, imtuvas pasileis iš naujo.

Automatinis budėjimas

Nustatykite, kada imtuvui automatiškai persijungti į budėjimo režimą. Galite rinktis šias reikšmes: 1 valanda, 2 valandos, 3 valandos, 4 valandos arba 5 valandos. Numatytoji reikšmė yra 3 valandos.

Laikrodis

Budėjimo režime įjungia / išjungia laikrodį priekiniame ekrane. Numatytais nustatymais yra „On“ (įjungta).

Sistemos sąranka (10 pav.)

Kalba

Pasirinkite OSD meniu kalbą, pirmajį arba antrajį garso takelį, subtitrus ir teletekstą.

TV sistema

Vaizdo raiška

Nustatykite vaizdo išvesties raišką pagal prijungtą įrenginį. Jei naudojate HDMI išvestį, numatytais nustatymais yra 720 p/50 Hz. Jei naudojate SCART išvestį, numatytoji reikšmė yra 576i. Ne visi televizoriai gali veikti su visais raiškos nustatymais.

Kraštinių savybės

Atsižvelgiant į prijungtą televizorių, nustatykite vaizdo kraštinių savybę. Galimos parinktys yra: Automatinė, 4: 3PS, 4: 3LB arba 16:9. Numatytoji reikšmė yra Automatinė.

Skaitymeninė garsos išvestis

Galimos parinktys: BS išvestis arba LPCM išvestis. Numatytoji reikšmė yra LPCM išvestis.

Skrydžio nustatymai

Leidžia išjungti priekinį ekraną naudojant išorinį IR imtuvą.

Ekrano nustatymas

Leidžia išsamiuosius vaizdo nustatymus.

Šviesumas (numatytoji reikšmė yra 50)

Kontrastas (numatytoji reikšmė yra 50)

Sotis (numatytoji reikšmė yra 50)

Atspalvis (numatytoji reikšmė yra 50)

Ryškumas (numatytoji reikšmė yra 5)

Vietinio laiko nustatymai

Regionas

Pasirinkite šalį, kurioje naudojate imtuvą. Jei jūsų šalies sąraše nėra, pasirinkite kitą to regiono šalį.

GMT naudojimas

Jei norite naudoti automatinį laiko nustatymą pagal GMT, nustatykite laiką „By Region“ (pagal regioną) (rekomenduojama). Jei norite nustatyti savo laiko zoną (laiką ir data) rankiniu būdu, pasirinkite „User Define“ (nustatyta naudotojo) arba „Off“ (išjungta). Numatytais nustatymas yra „By Region“ (pagal regioną).

GMT zona

Nustatykite laiko zoną (tik jei „GMT Usage“ (GMT naudojimas) nustatytas į „User Define“ (nustatyta naudotojo).

Data

Nustatyti datą (tik jei „GMT Usage“ (GMT naudojimas) nustatytas į „Off“ (išjungta)).

Laikas

Nustatyti laiką (tik jei „GMT Usage“ (GMT naudojimas) nustatytas į „Off“ (išjungta)).

Laikmačio nustatymas

Ši funkcija leidžia naudotojui rankiniu būdu nustatyti išrašymą ar kanalo pakeitimą nustatyti laiku.

Pastaba. Laikmatį taip pat galima nustatyti iš EPG meniu (žr. EPG skyrių).

Laikmačio režimas

Leidžia nustatyti laikmačio kartojimą: vieną kartą, kasdien arba išjungti.

Laikmačio pastlauga

Pasirinkite norimą funkciją. Jei pasirinkta „Recording“ (išrašoma), imtuvas pasirinktą dieną ir pasirinktu laiku išjungis į nustatytą kanalą ir išrašys transliuojamą programą. Jei pasirinkta „Channel“ (kanalas), imtuvas nustatytą dieną nustatyti laiku persijungs į nustatytą kanalą.

Prabudimo kanalas

Nustato kanalą, kuriamie turės būti vykdoma funkcija.

Prabudimo data

Nustato funkcijos datą.

Pradžia

Nustatyti funkcijos pradžios laiką.

Trukmė

Nustato funkcijos trukmę. Įvykdžius funkciją imtuvas persijungia į režimą, kuris buvo prieš funkcijos vykdymą.

Tėvų užraktas (kai kurios programinės aparatinės įrangos versijos neturi šios funkcijos)

Meniu užrakinimas

Ijungus šią funkciją prieiga prie kanalo redagavimo ir paieškos meniu bus apsaugota slaptažodžiu. Numatytais nustatymas yra „Išjungta“.

Tėvų užraktas

Pagal translaciujos žymes neleidžia vaikams ar paaugliams žiūrėti apribotą turinį. Įveskite amžiaus aprifojimą.

Naujas slaptažodis

Norint pakeisti slaptažodį iš numatytojo į naują.

Patvirtinti slaptažodį

Patvirtinti naujų slaptažodžių.

Pastaba. Numatytais slaptažodis yra 0000. Irenginys taip pat turi pagrindinį PIN, kuris naudojamas pamiršus nustatytą slaptažodį. Pagrindinis PIN yra 1006.

OSD nustatymas

OSD laiko pabaiga

Pasirinkite trukmę, kiek laiko bus rodoma informacinė juosta. Galimos reikšmės nuo 1 iki 10 sekundžių. Numatytoji reikšmė yra 5.

OSD skaidrumas

Nustatykite OSD meniu skaidrumą į „Off“ (išjungta) arba 10–40 %. Numatytais nustatymas yra „Išjungta“.

Mégstamieji

Norint pervaadinti mégstamų kanalų grupes, pasirinkite grupę ir paspauskite OK. Dabar galite pervaadinti mégstamiausiuų sąrašą.

Kita

Antenos maitinimo šaltinis

Jei naudojate aktyvią anteną be maitinimo šaltinio adapterio, nustatykite šią funkciją į „On“ (įjungta). Jei naudojate pasyvią anteną arba aktyvią anteną su atskiru maitinimo adapteriu, nustatykite šią funkciją į „Off“ (išjungta). Numatytasis nustatymas yra „Išjungta“. Išjungs šią savybę sumažės įvesties stoties numatymo įrengimų jautrumas. Todėl rekomenduojama naudoti išorinius maitinimo šaltinius, skirtus antenos stiprinantu maitinimui.

Kanalų atkūrimo tipas

Nustato, kuriuos kanalus imtuvas sureguliuos ir rodys kanalų sąraše. Numatytasis nustatymas yra „All“ (visi).

Garsinis signalas

Galite naudoti šią funkciją montuodami anteną, ji padės nustatyti signalo stiprumą. Kai ši funkcija aktyvi, dukart paspaudus nuotolinio valdiklio mygtuką INFO ekrane bus rodomas signalo stiprumas ir kokybė, pasigirs garsinis signalas, rodantis signalo stiprumą. Numatytasis nustatymas yra „Išjungta“.

AD paslauga

Garsinis įvykių apibūdinimas regėjimo negalią turintiems asmenims. Numatytasis nustatymas yra „Išjungta“.

Naudoti AD pagal numatytuosius nustatymus

Jei AD paslauga įjungta, pagal numatytuosius nustatymus bus pasirinktas garso takelis su AD.

AD garso poslinkis

Išjungiamas, kai AD paslauga įjungta.

Po maitinimo praradimo

Leidžia jums pasirinkti, kaip imtuvas turi reaguoti į staigų maitinimo praradimą. Numatytoji reikšmė yra „previous state“ (ankstesnijo būsenai).

Signalo persiuntimas budėjimo režime

Jei ši funkcija įjungta, RF signalas bus persiunčiamas net ir budėjimo režime.

Grotuvas (11 pav.)

Įrašai

Grotuvo režimo perjungimas

Paspaudus nuotolinio valdiklio 1 mygtuką, galésite perjungi tarp įrašų, muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų.

Rūšiuoti

Paspaudus nuotolinio valdiklio 2 mygtuką, rūšiuosite failus pagal pavadinimą, laiką, dydį ir mégstamiausius. Parinktis „Sort“ (rūšiuoti) galima Muzikoje, Nuotraukose ir Vaizdo įrašuose.

Pakartojimas

Paspaudus nuotolinio valdiklio 3 mygtuką, galésite pasirinkti pakartojimo parinktis. Ši parinktis galima Muzikoje ir Vaizdo įrašuose.

Sąranka

Nuotoliniame valdiklyje paspauskite 3, kad nustatytméte nuotraukų rodymo trukmę ir pakartojimo parinktis. Ši parinktis galima Nuotraukose.

Kelių vaizdų peržiūra vienu metu

Nuotoliniame valdiklyje paspauskite 4, kad peržiūrētuméte visas nuotraukas ekrane tinklelio pavidalu. Ši parinktis galima Nuotraukose.

Dainų sąrašas

Paspauskite RAUDONĄ nuotolinio valdiklio mygtuką. Dainų sąraše atsisaras nuotraukos ir vaizdo įrašai. Ši parinktis galima Muzikoje ir Vaizdo įrašuose.

Mégstamieji

Paspauskite mygtuką OK, kad nustatytméte mégstamus medijos failus. Ši parinktis galima Nuotraukose ir Muzikoje.

FAV visi

Rodo visos mégstamiausios medijos sąrašą. Ši parinktis galima Nuotraukose ir Muzikoje.

Redaguoти

Medijos pavadinimą galite redaguoti paspaudami melynā mygtuką.

Pastaba. Žiūrint vaizdo įrašą su subtitrais iš USB laikmenos, galite nustatyti subtitrų spalvą ir dydį, fono spalvą ir subtitrų vietą ekrane. Paspaudus žalią nuotolinio valdiklio mygtuką,, parodomai subtitrų nustatymai.

Informacija apie USB laikmeną

Rodo informaciją apie USB laikmeną.

DVR konfigūracija

Laiko paslinkimas

Leidžia nuolatinį dabartinio kanalo išrašymą į USB laikmeną. Jei ši funkcija įjungta, galite padaryti dabartinės transliacijos pauzę, ją atsukti / prasukti. Numatytais nustatymas yra „išjungta“.

Praleisti

Galimos parinktys yra: 30 s, 1 min., 5 min., 10 min. arba 30 min. Numatytoji reikšmė yra 30 sekundžių.

Irašymas su laiko paslinkimu

Įjungus šią funkciją, į USB laikmeną galite išrašyti vaizdą su atidėjimu vėlesnei peržiūrai. Numatytais nustatymas yra „On“ (įjungta). Ši funkcija aktyvi tik tuomet, kai Laiko poslinkio parinktis įjungta.

Saugiai išimti USB laikmeną

Pasirinkite prijungtą USB įrenginį ir saugiai ji išimkite paspaudami OK.

Laiko paslinkimas

Laiko paslinkimo funkcija leidžia padaryti šiuo metu į USB laikmeną išrašomos TV transliacijos pauzę. Patirkinkite, ar prie imtuvo prijungtas USB įrenginys. Eikite į „DVR Configuration“ (DVR konfigūracijos) meniu ir įjunkite laiko paslinkimo funkciją. Paspaudus nuotolinio valdiklio Pauzės mygtuką, įjungsite programos pauzę. Valdykite atkūrimą ir naršykite valzido išrašuose naudodami nuotolinio valdiklio mygtukus.

Paspaudus kairįjį arba dešinįjį mygtuką, galėsite pasirinkti atkūrimo pradžios tašką. Patvirtinkite paspaudam OK.

Paspaudus PAUZĖ atkūrimas bus sustabdomas.

Paspauskite REV ir FWD, kad prasuktumėte atgal arba į priekį. Paspauskite STOP, kad sustabdytumėte išrašyto vaizdo peržiūrą ir testumėte tiesioginės transliacijos žiūréjimą.

Momentinis išrašymas

Patirkinkite, ar prie imtuvo prijungtas USB įrenginys. Žiūrėdami programą pradékite išrašymą paspaudami nuotolinio valdiklio mygtuką REC (2x greitai nospaudus mygtuką REC galėsite ivesti išrašymo trukmę). Norédami sustabdyti išrašymą, paspauskite nuotolinio valdiklio mygtuką STOP. Atsidarys informacinis langas, kuriamo patvirtinsite, jog norite sustabdyti išrašymą. Pasirinkite [Yes] (taip), norédami sustabdyti išrašymą arba [No] (ne), norédami testi išrašymą. Išrašai saugomi USB laikmenoje. Juos galima atidaryti per Medija išrašai / išrašai meniu.

Pastaba. Norédami nustatyti išrašymo tvarkaraštį, naudokite laikmatį arba EPG funkciją.

EPG (elektroninis programų gidas)

EPG leidžia peržiūrėti daugiau informacijos apie TV transliaciją ir suplanuoti atskirų programų išrašymo laikus. Paspauskite nuotolinio pulto EPG mygtuką, kad atidarytumėte elektroninį programų gidą. Eikite per menui naudodami nuotolinio valdiklio rodykliai mygtukus. Paspauskite mygtuką „Timer“ (laikmatis), kad peržiūrėtumėte DVR tvarkaraštį.

Techninės specifikacijos

Stoties nustatymo įtaiso įvesties dažnis: 177,5–858 MHz

Įvesties varža: 75 Ω

Įvesties signalo lygis: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75,2 dBm; c/n <23,9 dB

AV išvestis: SCART (CVBS)

S/PDIF Audio: koaksialinė (parinktis)

HDMI: HDMI išvestis

Darbinė temperatūra: +0 °C–70 °C

Laikymo temperatūra: -40 °C–+65 °C

Mpeg garso / valzido dekoderis

Vaizdo išrašas: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC pagrindinius profilius @4.1 ar aukščiausias lygis

Profilio lygis MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (daugiausia 10 bitų) pagrindinius profilius @ 4.1 lygis; pagrindinius 10 profilius @4.1 ar didesnias lygias

Įvesties duomenų greitis: Didžiausia 60 Mb

Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, „Letter box“

Vaizdo išrašo raiška: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Gарso dekoderis: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 I/II sluoksniai; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Gарso režimai: Mono/Joint Stereo/Stereo

Diskretizacijos dažnis: 32, 44,1 ir 48 MHz

Maitinimo šaltinis: KS 100–240 V, 50/60 Hz, arba 12 V/1 A



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby Laboratories“ prekių ženklai yra „Dolby“ ir dviguba „D“.



„DVB Project“ prekių ženklai yra DVB ir DVB logotipai.

Trūkčių šalinimo DUK

Aptikus gedimą ar triktį, patikrinkite, ar ji nurodyta toliau pateiktoje dažniausiai pasitaikančių problemų lentelėje, kad surastumėte greitą sprendimą. Jei nerasisite atsakymo arba turite kitų klausimų, susisiekitė su tiekėjo klientų aptarnavimo centru.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Budėjimo režime nešviečia raudonas indikatorius.	Ištrauktas laidas. Perdegės įrenginio saugiklis.	Patikrinkite, ar prijungtas maitinimo laidas. Patikrinkite saugiklį.
Néra signalo.	Antena neprijungta. Neteisingi antenos parametrai. Esate vietoje, kur nėra signalo.	Patikrinkite antenos jungtį. Perkelkite anteną. Susisiekitė su vietine specializuota įmonė.
Néra vaizdo ar garso.	Jūsų televizorius nepasirinkta Scart/ AV/HDMI įvestis.	Nuotoliniai televizoriaus valdiklyje parinkite teisingą įvestį.
Ekrane rodoma „Encoded channel“ (užkoduotas kanalas).	Kanalas yra užkoduotas.	Pasirinkite kitą kanalą.
Neveikia nuotolinis valdiklis.	Imtuvas išjungtas. Nuotolinio valdymo pultas nėra nukreiptas į prietaisą. Klūtis užstoja prieinį skydelį. Nuotolinio valdymo pulto baterijos yra išsikrovusios.	Ijunkite imtuvą. Nukreipkite pultą tiesiai į prieinį įrenginio skydelį. Pašalinkite klūtis, esančias prieš skydelį. Pakeiskite baterijas.
Nejmanoma įrašyti į USB įrenginį.	USB įrenginio failų formatas neteisingas. USB įrenginio įrašymo sparta yra maža.	Suformatuokite USB laikmeną NTFS arba FAT32 failų sistemą. Pasirinkite kitą kokybišką USB įrenginį su didesne įrašymo sparta.
Imtuvas nebegauna kanalu signalo perkėlus į į kitą kambarį.	Pailginus antenos laidą, signalo kokybė suprastėjo iki žemesnio nei veikimui reikalingo lygio.	Laido sukeliamus signalo nuostolius kompensuokite naujodami ryšio stipriutuvą. Kreipkitės į vietinę bendrovę ir gaukite iš jos tikslų antenos sistemos išdėstymą.

LV | Digitālais virszemes uztvērējs

Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bistamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

EMOS spol. s.r.o. ar šo paziņo, ka J6015 tipa radioiерice ir saskaņā ar Direktīvu Nr. 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē <http://www.emos.eu/download>.

Komplektācija

EM190-L
Universālā tālvadības pults
Lietotāja rokasgrāmata
Divas AAA tipa baterijas
Ārējais infrasarkanais sensors

Ierīces apraksts

Vadības elementi un savienotāji

Priegšējais panelis (1. attēls)

Power – ieslēgšanas/izslēgšanas poga

CH+/- – kanālu pārslēgšanas poga

Ekrāns – informācija par pašreizējo kanālu/pulksteni

Ārējais infrasarkanā sensora savienotājs

Aizmugurējais panelis (2. attēls)

ANT IN – signāla ieeja

USB – pieslēgvieta datu glabāšanas ierices pievienošanai

HD-OUT – HDMI video izeja

SCART – analogā video/audio izeja

12 V strāvas padeves ieeja

Universālā tālvadības pults (3. attēls)

EM190 tālvadības pulti ir četras programmējamas pogas televizora vadībai: TV Power, Vol+, Vol-, TV/AV.

Pēc šo funkciju pārprogrammēšanas no oriģinālās televizora tālvadības pulta varat kontrolēt pamatfunkcijas tiešā veidā, izmantojot EM190 tālvadības pulti. Apgūtie kodi paliks atmiņā pat pēc bateriju izņemšanas.

Pogu programmēšana

Turit nospiestu tautīņu SET piecas sekundes, tālvadības pulta tiek pārslēgta uz mācīšanās režīmu (LED pārstāj mirgot un paliek iedegusies).

Kamēr LED ir iedegusies, novietojiet oriģinālo tālvadības pulti un EM190-L tālvadības pulti vienu otrai preti 3–5 cm attālumā.

Īsi nospiediet un atlaidiet pogu, kuru vēlaties ieprogrammēt uz EM190-L tālvadības pulta.

Turiet nospiestu oriģinālās tālvadības pulta pogu; kad EM190-L tālvadības pulta LED divreiz iemirgojas un paliek iedegusies, atlaidiet pogu.

Turpiniet ieprogrammēt pārējās pogas ar tādu pašu metodi. Kad mācīšanās ir pabeigta, vēlreiz nospiediet pogu SET; LED izslēgsies.

Tālvadības pulta pogu apraksts

- 1 – **STANDBY:** ieslēdziet/izslēdziet uztvērēju
- 2 – **Next (nākamais)**
- 3 – **Fast forward** (ātra pārtīšana uz priekšu)
- 4 – **Rewind** (ātra attīšana atpakaļ)
- 5 – **Previous (iepriekšējais)**
- 6 – **Play (atskaņot)**
- 7 – **Pause (pauze):** īslaicīgi apturēt atskalošanu
- 8 – **STOP:** apturēt atskalošanu
- 9 – **REC:** sākt videoierakstīšanu
- 10 – **USB:** piekļūt multivides atskalojotāja izvēlnei
- 11 – **SUB:** kontrolelt subtitrus atsevišķos kanālos/ datnīs (atkarībā no pieejamības)
- 12 – **TTX:** teleteksts
- 13 – **AUDIO:** atlasiet audioceliņu/audioiestāt-jumus
- 14 – **EPG Elektronisko programmu ceļvedis**

- 15 – **INFO:** parādīt informāciju par pašreizējo programmu/parādīt signāla stāprumu un kvalitāti
- 16 – **Navigācijas pogas:** Navigācija izvēlnē/mainīt kanālu/skalumu
- 17 – **OK:** apstiprināt izvēli
- 18 – **MENU:** piekļūt ierices OSD izvēlnē
- 19 – **Exit:** iziet no pašreizējās izvēlnes
- 20 – **V+/-:** mainīt skalumu
- 21 – **FAV:** parādīt iecienītāko kanālu sarakstu
- 22 – **MUTE:** izslēgt skānu
- 23 – **CH+:** pārslēgt kanālu
- 24 – **Cipars (0–9):** skaitliskā tastatūra, lai izvēlētos konkrētu kanālu
- 25 – **TV/RADIO:** pārslēgties starp TV un RADIO kanāliem
- 26 – **RECALL:** ātri pārslēgties atpakaļ uz iepriekšējo kanālu

Uzmanību!

Lai pilnībā izmantotu USB pieslēgvietu, tam pievienotajai atmiņas glabāšanas ierīcei ir jāatlbalsta USB 2.0. Ne pieciešams USB ierices rakstīšanas ātrums ir 9,0 MB/s vai lielāks, lai panāktu stabiliu ierakstīšanu un atskalošanu bez kļūdām. Lēnākiem cietajiem un zibatmīnas diskiem var būt problēmas ar ierakstīšanu, kā rezultātā attēls var raustīties, vai arī tie var vispār nedarboties. Pareizi darbosies tikai diski ar vienu particiju un NTFS vai FAT32 datņu sistēmu. Ja diskdzīni ir izmantoja citu datņu sistēmu, pirms tā pievienošanas uztvērējam formatējiet diskdzīni datorā uz ieteikto datņu sistēmu. Loti fragmentētas vai pārpildītas atmiņas ierīces arī var nedarboties pareizi vai stabili. Ārējiem cietajiem diskiem ir jābūt savai atsevišķai strāvas padvei, jo uztvērējā iešķēvētā USB pieslēgvietā nespēj nodrošināt pietiekamu spriegumu portatīvajam USB diskam. Nekādā gadījumā neatvienojiet USB ierīci no uztvērēja ierakstīšanas vai atskalošanas laikā. Tādējādi var tikt bojāts uztvērējs vai zibatmīnas disks, kā arī dati, kas atrodas uz diskdzīniem.

Uzstādišana un montāža

Bateriju ievietošana tālvadības pultī

Pirms uztvērēja iestēšanas pirmo reizi ievietojiet tālvadības pulta divas AAA baterijas saskaņā ar 4. attēlu.

Uztvērēja pieslēgšana signāla avotam

Pieslēdziet uztvērēju signālu avotam un citām ierīcēm saskaņā ar 5. attēlu.

Uztvērēja lietošanas uzsākšana

Pirmsreiz sākot lietot uztvērēju vai atiestatot uztvērēja rūpīnās iestatījumus, ekrānā tiks parādīts uzstādišanas ceļvedis.

Pamatoties uz jūsu vēlmēm, veiciet izvēli 6. attēlā redzamajā izvēlnē.

1. Region (Reģions)
2. OSD Menu Language (OSD izvēlnes valoda)
3. Display Mode (Displeja režīms) (rūpnicas sākotnējais iestatījums ir 720 p/50 Hz)
4. Aspect Mode (Ekrāna malu attiecības režīms)
5. Antenna power (Antenas strāvas padeve) (ieslēdziet tikai tad, ja izmantojat aktīvo antenu, kas tiek darbināta tieši no uztvēra). Ieslēdzot šo funkciju, tiks samazināta ievades uztvērēja jutība. Tādēļ ir ieteicams galvenokārt izmantot ārejtos energijas avotus, kas ir paredzēti antenu priekšpastiprinātāju darbināšanai. Apstipriniet izvēli ar tālvadības pults pogu OK, pēc tam uztvērējs automātiski sāks meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus.

Funkcijas un OSD izvēlnes vadība

Installation (Uzstādīšana) (7. attēls)

Auto Channels Scan (automātiska kanālu skenēšana)

Automātiska pieejamo TV kanālu meklēšana un saglabāšana.

- a. Country (valsts) – ievadiet lietošanas valsti
- b. FTA only – ierobežo meklēšanu tikai ar brīvajiem kanāliem
- c. T2 signal only – ierobežo meklēšanu tikai ar DVB-T2 pārraidītajiem kanāliem
- d. T2-Lite atbalsts
- e. Search (meklēt) – pēc pogas OK nospiešanas sāk meklēt un saglabāt kanālus

Manual Channels Scan (Manuālā kanālu skenēšana)

Televīzijas kanālu manuāla meklēšana. Varat meklēt kanālus pēc numura vai frekvences. Kad esat iestatījis opcijas, nospiediet Search, lai sāktu meklēšanu. Ievadiet kanāla parametrus un sāciet meklēšanu, nospiežot OK

LCN (Loģiskā kanālu numurēšana)

Izvēlieties, vai vēlaties kārtot kanālus pēc to loģiskā kanāla numura. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts). Čehija Šī funkcija pašlaik nedarbojas.

Kanālu rediģēšana (8. attēls)

TV Channel List (TV kanālu saraksts)

Šī opcija ļauj rediģēt kanālu sarakstu, bloķējot, izdzēšot, izlaižot vai pārvietojot kanālus un izveidojot iecienītāko kanālu sarakstus. Ja vēlaties redzēt kanāla priekšskatījumu, atlasiel to, izmantojot augšējo/apakšējo navigācijas pogu, un nospiediet OK.

FAV

iecienītākie kanāli. Papildus galvenajam kanālu sarakstam varat izmantot arī vairākus papildu iecienītāko kanālu sarakstus. Tajos varat kārtot kanālus pēc žanra, valodas utt. Izvēlieties kanālu un nospiediet tālvadības pults pogu FAV. Pēc tam nospiediet OK. Jūs redzēsiet iecienītāko kanālu sarakstu.

Izvēlieties kādu ar nosakumiem un nospiediet OK. Pēc tam nospiediet EXIT, lai apstiprinātu izmaiņas. Atlasielās kanāls tiks saglabāts šajā sarakstā (tam tiks piešķirta ikona). Lai pārslēgtos starp kanālu sarakstiem, izmantojiet tālvadības pults labo un kreiso navigācijas pogu. Ja vēlaties dzēst kanālu no iecienītāko kanālu saraksta, atlasiel kanālu, nospiediet pogu FAV un pēc tam nospiediet OK. Jūs redzēsiet iecienītāko kanālu sarakstu. Vēlreiz nospiediet pogu OK. Pēc tam varat iziet no izvēlnes un apstiprināt izmaiņas. Kanāls tiks izdzēsts no iecienītākajiem kanāliem.

Lock (Bloķēt)

Šī funkcija tiek izmantota kanālu bloķēšanai ar PIN. Izvēlieties kanālu un nospiediet tālvadības pults sarkano pogu. Pēc tam nospiediet OK un ievadiet noklusējuma paroli 0000. Kanāls tiks atzīmēts ar ikonu. Nospiediet pogu EXIT, lai apstiprinātu izmaiņas. Atlasielās kanāls tiks bloķēts. Ja vēlaties atbloķēt kanālu, atlasiel kanālu, nospiediet sarkanu pogu, ievadiet paroli un nospiediet OK.

Skip (Izlaist)

Kanāli, kas ir atzīmēti kā izlaizami, netiek rādiți kanālu sarakstā un tiek izlaisti, pārslēdzot kanālus. Izvēlieties kanālu un nospiediet zoļo pogu. Pēc tam nospiediet OK. Kanāls tiks atzīmēts ar ikonu. Nospiediet pogu EXIT, lai apstiprinātu izmaiņas. Pārslēdzot kanālus, atlasielās kanāls tiks izlaists. Lai atbloķētu kanālu, atlasiel to vēlreiz, nospiediet zoļo pogu un apstipriniet ar OK.

Move (Pārvietot)

Šī funkcija tiek izmantota kanālu secības mainīšanai. Izvēlieties kanālu un nospiediet dzelteno pogu. Pēc tam nospiediet OK. Kanāls tiks atzīmēts ar ikonu. Izmantojiet tālvadības pults augšējo/apakšējo navigācijas pogu, lai izvēlētos jaunu kanāla pozīciju, un nospiediet OK. Kanāls tiks pārvietots uz šo pozīciju. Piezīme. Ja vēlaties pārvietot kanālus uz citu vietu, jābūt izslēgtai LCN funkcijai.

Edit (Rediģēt)

Šeit varat mainīt kanāla papildiestatījumus. Izvēlieties kanālu un nospiediet zilo pogu. Tiks parādītas jaunas opcijas.

- a. Sort (Kārtot)

Nospiediet tālvadības pults sarkanu pogu. Tagad varat sakārtot kanālus pēc nosaukuma (A-Z), nosaukuma (Z-A), bezmaksas/šifrētos, bloķētos.

b. Edit (Redīģēt)

Nospiediet tālvadības pults zaļo pogu un pēc tam nospiediet OK. Tagad varat mainīt kanālu nosaukumu.

c. Delete (Dzēst)

Nospiediet tālvadības pults zilo pogu un pēc tam nospiediet OK. Kanāls tiks atzīmēts ar ikonu. Nospiediet pogu EXIT, lai apstiprinātu izmaiņas.

Radio Channel List (Radiokanālu saraksts)

Piekļuve izvēlnei radiokanālu saraksta redīģēšanai.

Delete All (Dzēst visu)

Tiek atvērts brīdinājuma logs. Izvēloties Yes (Jā), visi kanāli tiks izdzēsti.

Rīki (9. attēls)

Information (Informācija)

Rāda informāciju par modeļi, video dekoderu un instalētās programmaparatu rās izlaišanas datumu. Pārbaudot, vai programmaparatura ir atjaunināta, vienmēr jemiet vērā atjauninājuma izlaišanas datumu.

Factory Setting (Rūpīnās iestatījumi)

Ja izvēlēties atjaunot rūpīnās iestatījumus, kanālu saraksti un visi uztvērēja iestatījumi tiks izdzēsti.

Software Upgrade by USB (Programmatūras atjaunināšana, izmantojot USB)

Atstājiet uztvērēju savienotu ar televizoru, bet pārslēdziet to gaidīšanas režīmā. Iekopējiet jaunāko programmaparatu rās versiju USB diskzdžīni (datnes paplašinājums būs .abs). Nemainiet programmaparatu rās datnes nosaukumu un nesaglabājet to apakšmapēs. Piespraudiet USB ierīci uztvērēja USB pieslēgvietai un nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu. TV ekrānā tiks parādīts ziņojums: USB drive connected (USB disks pievienots). Atveriet MENU/Tools/Software Upgrade by USB un nospiediet OK. Nākamajā logā izvēlēties atjaunināšanas režīmu: AllCode. Izvēlēties datni ar programmaparatu, izmantojot opciju Upgrade File (Atjaunināt datni). Izvēlēties Start (Sākt) un nospiediet pogu OK, lai sāktu atjaunināšanu. Process tiks pabeigts dažās sekundēs un uztvērējs tiks automātiski restartēts.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, pārbaudiet jaunās programmaparatu rās versijas datumu, nospiežot: MENU/Tools/Information.

Piezīme. Ja atjaunināšanas process nesākas, izmantojiet citu USB disku ar FAT32 datu formātu.

Backing Up and Restoring Channels via USB (Kanālu dublēšana un atjaunošana, izmantojot USB)

Atrasto un sakārtoto kanālu sarakstu var ērti saglabāt USB ierīcē turpmākai izmantošanai, piemēram, pēc uztvērēja rūpīnās iestatījumu atjaunināšanas. Atveriet MENU/Tools/Software Upgrade by USB un nospiediet OK. Nākamajā logā izvēlēties atjaunināšanas režīmu: Save Channels to USB (Saglabāt kanālus USB). Izvēlēties Start un nospiediet pogu OK, lai saglabātu datni USB ierīcē. Lai atjaunotu sarakstu, tajā pašā izvēlētie Load Channels from USB (Lejādēt kanālus no USB) un nospiediet sākšanas pogu. Pēc atjaunināšanas pabeigšanas uztvērējs tiks restartēts.

Auto Standby (Automātiskais gaidīšanas režīms)

Iestatiet, kad uztvērējam automātiski ir jāpārslēdzas gaidīšanas režīmā. Varat izvēlēties kādu no šādām iespējām: viena stunda, divas stundas, trīs stundas, četras stundas vai piecas stundas. Noklusējuma vērtība ir trīs stundas.

Clock (Pulkstenis)

Gaidīšanas režīmā priekšējā displejā tiek aktivizēts/deaktivizēts pulkstenis. Noklusējuma iestatījums ir On (leslēgt).

Sistēmas iestatīšana (10. attēls)

Language (Valoda)

Izvēlēties OSD izvēlnes, pirmā un otrā audio celiņa, subtitru un teleteksta valodu.

TV System (TV sistēma)

Video Resolution (Video izšķirtspēja)

Iestatiet video izvejas izšķirtspēju, pamatojoties uz pievienotā ierīci. Ja izmantojat HDMI izeju, noklusējuma iestatījums ir 720 p/50 Hz. Ja izmantojat SCART izeju, noklusējuma vērtība ir 576i. Ne visi televizori var parādīt visas izšķirtspējas.

Aspect Mode (Ekrāna malu attiecības režīms)

Iestatiet attēla malu attiecību atkarībā no pievienotā televizora. Pieejamās iespējas ir: Auto, 4: 3PS, 4: 3LB vai 16:9. Noklusējuma vērtība ir Auto.

Digital Audio Output (Digitālā audio izeja)

Pieejamās iespējas: BS Out vai LPCM Out. Noklusējuma vērtība ir LPCM Out.

Panel Settings (Panela iestatījumi)

Ālau izslēgt priekšējo displeju, ja tiek izmantots ārējs infrasarkanais uztvērējs.

Display Setting (Displeja iestatījumi)

Iespējo detalizētus attēla iestatījumus.

Spilgtums (noklusējuma vērtība ir 50)

Kontrasts (noklusējuma vērtība ir 50)

Piesātinājums (noklusējuma vērtība ir 50)

Nokrāsa (noklusējuma vērtība ir 50)

Asums (noklusējuma vērtība ir 5)

Local Time Settings (Vietējā laika iestatījumi)

Region (Reģions)

Izvēlieties valsti, kurā izmantojat uztvērēju. Ja jūsu valsts nav sarakstā, atlaistiet citu valsti no tā paša reģiona.

GMT Usage (GMT lietojums)

Ja vēlaties izmantot automātisko laika iestatīšanu atbilstoši GMT, iestatiet laiku uz By Region (Pēc reģiona) (ietecāms). Ja vēlaties laiku joslu (laiku un datumu) iestatīt manuāli, atlaistiet User Define (Lietotāja definēts) vai Off (Izslemts). Noklusējuma iestatījums ir By Region.

GMT Zone (GMT zona)

Iestatiet laiku joslu (tikai, ja GMT Usage (GMT lietojums) ir iestatīts uz User Define (Lietotāja definēts)).

Date (Datums)

Iestatiet datumu (tikai, ja GMT Usage (GMT lietojums) ir iestatīts uz Off (Izslemts)).

Laiks

Iestatiet laiku (tikai, ja GMT Usage (GMT lietojums) ir iestatīts uz Off (Izslemts)).

Timer Setting (Taimera iestatījumi)

Šī funkcija ļauj lietotājam manuāli iestatīt ierakstīšanu vai kanālu pārslēgšanu noteiktā laikā.

Piezīme. Taimeru var iestatīt arī no EPG izvēlnes (skatīt sadāju EPG).

Timer Mode (Taimera režīms)

Ālauj iestatīt taimera atkārtōšanos: Once (Vienreiz), Daily (Katrū dienu) vai Off (Izslemts).

Taimera Service (Taimera funkcija)

Izvēlieties funkciju. Ja ir izvēlēts Recording (ierakstīšana), uztvērējs pārslēdzas uz iestatīto kanālu iestatītajā dienā un laikā un sāk pārraidītās programmas ierakstīšanu. Ja ir izvēlēts Channel (Kanāls), uztvērējs pārslēdzas uz iestatīto kanālu iestatītajā dienā un laikā.

Wakeup Channel (Modināšanas kanāls)

Iestata kanālu, kurā tiks izpildīta funkcija.

Wakeup Date (Modināšanas datums)

Iestata funkcijas datumu.

Start (Sākt)

Iestatiet funkcijas sākuma laiku

Duration (Ilgums)

Iestatiet funkcijas ilgumu. Pēc funkcijas pabeigšanas uztvērējs pārslēdzas uz režīmu, kādā tas bija pirms funkcijas izpildes.

Parental Lock (Vecākvidības bloķēšana) (dažas programmaparātūras versijas neatbalsta šo funkciju)

Menu Lock (Izvēles bloķēšana)

Ja ir aktivizēta šī funkcija, piekļuve kanālu redīgēšanai un meklēšanas izvēlnei būs aizsargāta ar paroli. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslemts).

Parental Lock (Vecākvidības bloķēšana)

Izmanto pārraides karodzījus, lai neļautu bērniem vai pusaudžiem skatīties ierobežotu saturu. Ievadiet vecuma ierobežojumu.

New Password (Jauna parole)

Mainot noklusējuma paroli ar citu paroli.

Confirm Password (Apstipriniet paroli)

Apstipriniet jauno paroli.

Piezīme. Noklusējuma parole ir 0000. Ierīcei ir arī galvenais PIN, kas tiek izmantots, ja aizmirstat iestatīto paroli. Galvenais PIN ir 1006.

OSD Setting (OSD iestatījumi)

OSD Timeout (OSD noildze)

Izvēlieties informācijas joslas rādišanas ilgumu no vienas līdz desmit sekundēm. Noklusējuma vērtība ir 5.

OSD Transparency (OSD caurspīdīgums)

Iestatiet OSD izvēlnes caurspīdīgumu kā Off (Izslemts) vai no 10 līdz 40%. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslemts).

Favourites (Iecienītākie kanāli)

Lai pārdēvētu iecienīto kanālu grupas, izvēlieties grupu un nos piediet OK. Tagad varat pārdēvēt iecienītāko kanālu sarakstu.

Other (Citi)

Antenna Power (Antenas strāvas padeve)

Ja izmantojat aktīvo antenu bez strāvas adaptera, iestatiet šo funkciju uz On (Ieslēgts). Ja izmantojat pasīvo antenu vai aktīvo antenu ar atsevišķu strāvas adapteri, iestatiet šo iestatījumu uz Off (Izslēgts). Noklusējuma iestatījums ir Off. Ieslēdzot šo funkciju, tiks samazināta ievades uztvērēja jutība. Tādēļ ir ieteicams izmantot ārējos enerģijas avotus, kas ir paredzēti antenu priekšpastiprinātāju darbināšanai.

Channel Play Type (Kanāla atskānošanas veids)

Nosaka, kurus kanālus uztvērējs noregulēs un parādīs kanālu sarakstā. Noklusējuma iestatījums ir All (Visi).

Beeper (Skājas signāls)

Šo funkciju var izmanton, uzstādot antenu, lai noteiktu signāla stiprumu. Kad šī funkcija ir aktīva, divreiz nospiežot tālvadības pults INFO, lai parādītu signāla stiprumu un kvalitāti, tiks raidīts arī skājas signāls, lai norādītu signāla stiprumu. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts).

AD Service (AD pakalpojums)

Notikumu audio apraksts neredzīgajiem. Noklusējuma iestatījums ir Off (Izslēgts).

Use AD as Default (Izmantot AD kā noklusējumu)

Ja AD pakalpojums ir ieslēgts, audio celiņš ar AD tiks izvēlēts pēc noklusējuma.

AD Volume Offset (AD skaļuma nobīde)

Tiek aktivizēta, kad ir ieslēgts AD pakalpojums.

After Power Loss (Pēc strāvas zuduma)

Ļauj izvēlēties, kā uztvērējam ir jāreagē uz pēkšņu strāvas zudumu. Noklusējuma vērtība ir Previous state (lepiet kādais stāvoklis).

Loopthrough in Standby (Cauriešana gaidīšanas režimā)

Ja šī funkcija ir aktīva, RF cīlpa tiek laista cauri pat gaidīšanas režimā.

Media Player (Multivides atskānotājs) (11. attēls)

Records (Ieraksti)

Player Mode Switch (Atskānotāja režīma slēdzis)

Nospiežot tālvadības pults pogu 1, varat pārslēgties starp ierakstiem, mūziku, attēliem un video.

Sort (Kārtot)

Nospiežot tālvadības pults pogu 2, datnes tiek sakārtotas pēc nosaukuma, laika, izmēra un iecienītāko datņu statusa. Opcija Sort (Kārtot) ir pieejama mapēs Music (Mūzika), Images (Attēli) un Video.

Repetition (Atkārtojums)

Nospiežot tālvadības pults pogu 3, varat izvēlēties atkārtošanas iespējas. Šī opcija ir pieejama mapēs Music un Video.

Setup (Iestatīšana)

Nospiediet tālvadības pults pogu 3, lai iestatītu attēlu parādišanas ilgumu un atkārtošanas iespējas. Šī opcija ir pieejama mapē Images.

MultiView (Multiskats)

Nospiediet tālvadības pults pogu 4, lai ekrānā apskatītu visus attēlus režīga izkārtojumā. Šī opcija ir pieejama mapē Images.

Song List (Dziesmu saraksts)

Nospiediet tālvadības pults SARKANO pogu. Attēli un videoieraksti būs iekļauti dziesmu sarakstā. Šī opcija ir pieejama mapēs Music un Video.

Favourites (Iecienītākie kanāli)

Nospiediet pogu OK, lai iestatītu iecienītākas multivides datnes. Šī opcija ir pieejama mapēs Images un Music.

FAV All (Visi iecienītākie)

Parāda visu iecienītāko multivides datņu sarakstu. Šī opcija ir pieejama mapēs Images un Music.

Edit (Rediģēt)

Multivides faila nosaukumu var rediģēt, nospiežot zilo pogu.

Piezīme. Skatoties video ar subtitriem no USB diska, varat iestatīt subtitru krāsu un izmēru, fona krāsu un subtitru novietojumu ekrānā. Nospiežot tālvadības pults zilo pogu, tiek parādīti subtitri iestatījumi.

Information about USB Storage (Informācija par USB atmīnu)

Parāda informāciju par USB disku.

DVR Configuration (DVR konfigurācija)

Timeshift (Laika nobīde)

Ļauj pastāvīgi ierakstīt pašreizējo kanālu USB ierīcē. Ja šī funkcija ir aktīva, varat apturēt un attīt/pārtīt pašreizējo pārraidi. Noklusējuma iestatījums ir Off.

Skip (Izlaist)

Pieejamās iespējas ir: 30 s, 1 min., 5 min., 10 min. vai 30 min. Noklusējuma vērtība ir 30 sekundes.

Timeshift to Record (Ierakstīšanas laika nobīde)

Ja šī funkcija ir ieslēgta, varat ierakstīt video ar laika nobīdi USB ierīcē turpmākai atskanošanai. Noklusējuma iestatījums ir ON (ieslēgts). Šī funkcija ir aktīva tikai tad, ja ir ieslēgta opcija Timeshift.

Remove USB Device Safely (Droši atvienojiet USB ierīci)

Izvēlieties pievienotu USB ierīci un droši atvienojiet to, nospiežot OK.

Timeshift (Laika nobīde)

Laika nobīdes funkcija ļauj apturēt TV pārraidi, kas pašlaik tiek ierakstīta USB ierīcē. Pārbaudiet, vai uztvērējam ir pievienota USB ierīce. Ateriet izvēlni DVR Configuration un aktivizējiet funkciju Timeshift. Nospiežot tālvadības pults pogu PAUSE, programma tiek apturēta. Kontrolējiet atskanošanu un pārvietojieties video, izmantojot tālvadības pults pogas.

Nospiežot kreiso vai labo navigācijas pogu, varat izvēlieties atskanošanas sākumpunktu. Apstipriniet to ar OK. Nospiežot PAUSE, atskanošana tiek apturēta.

Nospiediet REV un FWD, lai pārtītu uz priekšu vai atpakaļ. Nospiediet STOP, lai pārtrauktu ierakstu ar laika nobīdi un turpinātu skaitīties programmu tiešraidē.

Immediate Recording (Tūlītēja ierakstīšana)

Pārbaudiet, vai uztvērējam ir pievienota USB ierīce. Skatoties programmu, sāciet ierakstīšanu, nospiežot tālvadības pults pogu REC (ātri divreiz nospiežot pogu REC, lai ievadītu ierakstīšanas ilgumu). Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiežot tālvadības pults pogu STOP. Tiks parādīts informācijas logs, lai apstiprinātu, ka vēlaties pārtraukt ierakstīšanu. Izvēlieties Yes (Jā), lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai No (Nē), lai turpinātu ierakstīšanu. Ieraksti tiek saglabāti USB disķa un ir pieejami Media Player (Multivides atskanotājs)/Records (Ieraksti).

Piezīme. Lai iepriekš ieplānotu ierakstīšanu, izmantojiet timeru vai EPG funkciju.

EPG (Elektroniskais programmu celvedis)

EPG ļauj apskatīt papildinformāciju par TV pārraidi un ieplānoti ierakstīšanas taimerus atsevišķām programmām. Nospiediet tālvadības pults pogu EPG, lai aktivizētu elektronisko programmu celvedi. Pārvietojieties izvēlnē, izmantojot tālvadības pults virzīnas pogas. Nospiediet pogu Timer (Timers), lai apskatītu DVR grafiku.

Technical Specifications (Tehniskā specifikācija)

Uztvērēja ievades frekvence: 177,5–858 MHz

Leejas pretestība: 75 Ω

Leejas signāla līmenis: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75,2 dBm; c/n < 23,9 dB

AV izēja: Scart (CVBS)

S/PDIF audio: koaksiālais (pēc izvēles)

HDMI: HDMI izēja

Darbības temperatūra: +0 °C–70 °C

Uzglabāšanas temperatūra: -40 °C–+65 °C

MPEG audio/video dekoders

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC galvenais profils @ 4.1 augstais līmenis

Profilā līmenis MPEG-2 MP4HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (maks. 10 bit) galvenais profils @ 4.1 līmenis; galvenais 10 profils @ 4.1 augstais līmenis

Ievades datu ātrums: Maks. 60 Mb

Attēla malu attiecība: 4:3, 16:9, pastkastīte

Video izšķirtspēja: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audio dekoders: MPEG-1 Layer I/I; MPEG-2 Layer I/I; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Audio režīmi: mono/kopīgais stereo/stereo

Paraugu nemāšanas frekvence: 32, 44,1 un 48 MHz

Strāvas padeve: AC 100–240 V, 50/60 Hz vai 12 V/1 A



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultā D simbols ir uzņēmuma Dolby Laboratories prečzīmes.



DVB un DVB logotipi ir DVB Project prečzīmes.

Problēmu novēršanas BUJ

Ja konstatējat klūdu vai darbības traucējumu, pārbaudiet, vai tas ir norādīts turpmāk sniegtajā visplašāk izplatīto problēmu tabulā, lai rastu ātru risinājumu. Ja nevarat atrast atbilsti vai jums ir radušies citi jautājumi, sazinieties ar piegādātāja klientu atbalsta centru.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Sarkanais indikators neiedegas gaidīšanas režimā.	Kabelis ir atvienots; ierīcē ir sadedzis drošinātājs	Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir pievienots. Pārbaudiet drošinātāju.
Signāls nav atrasts.	Nav pievienota antena. Nepareizi antenas iestatījumi. Jūs atrodieties vietā, kur nav signāla pārķājuma.	Pārbaudiet antenas savienojumu. Pārvietojet antenu. Sazinieties ar vietējo speciālistu uzņēmumu.
Nav attēla vai audio.	Jūsu televizorā nav izvēlēts Scart/ AV/HDMI iesejas avots.	Pārslēdziet uz pareizo iesiju, izmantojot televizora tālvadības pulti.
Ekrānā tiek parādīts Encoded channel (Kodēts kanāls).	Kanāls ir kodēts.	Izvēlieties citu kanālu.
Tālvadības pulti nedarbojas.	Uztvērējs ir izslēgts. Tālvadības pulti nav vērsta tieši uz ierīci. Priekšējo paneli aizsedz šķērslis. Bojātas tālvadības pulti baterijas	Ieslēdziet uztvērēju. Vērsiet tālvadības pulti tieši uz ierīces priekšējo paneli. Nonemiet šķērsli, kas aizsedz priekšējo paneli. Nomainiet baterijas.
Nevar ierakstīt USB ierīcē.	USB ierīcē ir nepareizs datņu formāts. USB ierīcei ir zems rakstīšanas ātrums.	Formatējiet USB ierīci uz NTFS vai FAT32 datņu sistēmas formātu. Izvēlieties citu augstas kvalitātes USB ierīci ar lielāku rakstīšanas ātrumu.
Pēc ierīces pārvietošanas uz citu telpu, ierīce pārstāja uztvert kanālus.	Antenas vada pagarināšana samazināja signāla kvalitāti zemāk nekā ir funkcjonēšanas līmena robežvērtība.	Lai kompensētu signāla zudumu kabeļos, izmantojiet savienojuma pastiprinātāju. Lai iegūtu precizu antenas sistēmas izkārtojumu, sazinieties ar vietējo uzņēmumu.

EE | Digitaalne maapealne vastuvõtja

 Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonikaseadmete prügimääle visamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste terist.

EMOS spol. s r.o. kinnitab, et J6015 tüüpiga raadioseade on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. EL-i vastavus-deklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <http://www.emos.eu/download>.

Pakendi sisu

EM190-L
Universalne pult
Kasutusjuhend
2x AAA patareid
Väligne infrapunaandur

Seadme kirjeldus

Juhitelementid ja konnektorid

Espaneel (joonis 1)

Power (Toide) – sisse- ja väljalülitusnupp
CH+/- – kanalite vahetamise nupp
Screen (Ekraan) – teave praeguse kanali/kella kohta
Väligne infrapunaanduri konnektor

Tagapaneel (joonis 2)

ANT IN – signaali sisend
USB – port andmekandja ühendamiseks
HD-OUT – HDMI-videoväljund
SCART – analog-video-/heliväljund
12 V toitesisend

Universaalne pult (joonis 3)

Puldil EM190 on 4 programmeeritavat nuppu teleri juhtimiseks: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. Päärast nende funktsioonide programmeerimist teleri originaalpuldist saate põhifunktsioone otse EM190 puldi abil juhtida. Õpitud koodid jäavad mällu ka päärast patareide eemaldamist.

Nuppu programmeerimine

Nupu SET (SEADISTA) pikalt vajutamine viie sekundi vältel lülitab puldi öpprežiimile (LED lakkab vilkumast ja jäab põlema).

Kui LED-tuli põleb, asetage originaalpult ja EM190-L pult vastamisi, üksteisest 3–5 cm kaugusele.

Vajutage lühidalt ja vabastage nupp, mida soovite EM190-L puldile programmeerida.

Vajutage ja hoidke all originaalpuldi nuppu; kui EM190-L puldi LED-tuli vilgub kaks korda ja jäab seejärel põlema, vabastage nupp.

Jätkake sama meetodiga teiste nuppu puhul. Kui õppimine on lõppenud, vajutage veel kord nuppu Set, LED-tuli kustub.

Puldi nuppu kirjeldus

- 1 – **STANDBY (OOTEREŽIIM)**: lülitage vastuvõtja sisse/välja
- 2 – **Next (Järgmine)**
- 3 – **Fast forward (Kiire edasikerimine)**
- 4 – **Rewind (Tagasikerimine)**
- 5 – **Previous (Eelmine)**
- 6 – **Play (Esita)**
- 7 – **Pause (Paus)**: peatage taasesitus
- 8 – **STOP (STOPP)**: katkestatge taasesitus
- 9 – **REC (SALVESTA)**: alustage salvestamist
- 10 – **USB**: avage multimediuimopleieri menüü
- 11 – **SUB**: hallake üksikute kanalite/failide subtiitriteid (olenevalt saadavusest)
- 12 – **TTX**: teletekst
- 13 – **AUDIO (HELI)**: valige helirada/heliseadistused
- 14 – **EPG**: elektrooniline saatekava
- 15 – **INFO (TEAVE)**: kuvage teavet praeguse programmeeri kohta/kuvage signaali tugevust ja kvaliteeti

Tähelepanu!

USB-pordi täielikuks kasutamiseks peab sellega ühendatud andmekandjal olema USB 2.0 tugi. USB-seadme vajalik kirjutamiskiirus on 9,0 MB/s või kiirem, et saavutada vigadeta, stabiilne salvestus ja taasesitus. Aeglasemate kõvaketaste ja mälupulkadega võivad salvestamisel tekki probleemid, mis põhjustavad pildi värelemist, või need ei tööta üldse. Ainult ühe partitsiooniga draivid ja failisüsteem NTFS või FAT32 töötavad korrektelt. Kui draiv kasutab teistsugust failisüsteemi, formataage draiv arvutis enne vastuvõtjaga ühendamist soovitud failisüsteemile. Tugevalt killustatud või ületatud mäluseadmed ei pruugi ka korralikult ega töötada. Välistel kõvaketastel peab olema oma tooteallikas, vastuvõtjasse sisse ehitatud USB-port ei suuda kaasatakava USB-kõvakaetta toiteks anda piisavalt pinget. Ärge mingil juhul ühendage USB-seadet salvestuse või taasesituse ajal vastuvõtjast lahti. See võib kahjustada vastuvõtjat või mälupulka ja kahjustab ka kettal olevaid andmeid.

Paigaldus ja kokkupanek

Patareide pulti sisestamine

Enne vastuvõtja esimest sisselfülitamist sisestage pulti kaks AAA patareid, vt joonis 4.

Vastuvõtja signaaliallikaga ühendamine

Ühendage vastuvõtja signaaliallikaga ja muude seadmetega, vt joonis 5.

Vastuvõtja kasutuselevõtt

Vastuvõtja kasutuselevõtul või vastuvõtja lähestamisel tehaseseadetele ilmub ekraanile paigaldusjuhend.

Valige menüüst vastavalt eelistustele, vt joonis 6

1. Regio (Piirkond)
2. OSD Menu Language (Ekraanimenüü keel)
3. Display Mode (Kuvarežiim) (tehaseseadistus on 720 p/50 Hz)
4. Aspect Mode (Kuvasuhte režiim)
5. Antenna power (Antenni toide) (lülitage sisse ainult siis, kui kasutate aktiivset antenni, mis töötab vastuvõtja toitega). Selle funktsiooni sisselfülitamine vähendab sisendtuuneri tundlikkust. Seetõttu soovitatakse antenni eelvõimendite toiteks kasutada peamiselt väliseid energiaallikaid.

- 16 – **Navigeerimisnupud**: navigeerige menüüs, vahetage kanalit ja muutke helitugevust
- 17 – **OK**: kinnitage valik
- 18 – **MENU (MENÜÜ)**: avage seadme ekraanimenüü
- 19 – **Exit (Välju)**: väljuge praegusest menüüst
- 20 – **V+/-**: muutke helitugevust
- 21 – **FAV (LEMMIKUD)**: näidake lemmikkanalite loendit
- 22 – **MUTE (VAIGISTA)**: vaigistage heli
- 23 – **CH+**: vahetage kanalit
- 24 – **Number(0~9)**: numbrilahvistik kanali eelseadistatud otselvalikus
- 25 – **TV/RADIO (TV/RAADIO)**: vahetage TV- ja RADIO-kanalite vahel
- 26 – **RECALL (TAGASIVÖTMINE)**: eelmise kanali kiriwalik

Kinnitage oma valik puldi nupuga OK, pärast seda alustab vastuvõtja automaatselt otsimist ja kõigi saadavalte kanalite salvestamist.

Funktsioonid ja ekraanimenüü juhtelemendid

Paigaldamine (joonis 7)

Kanalite automaatne otsimine

Saadaolevate telekanalite automaatne otsimine ja salvestamine.

- a. Country (Riik) – sisestage kasutamise riik
- b. FTA only (Ainult FTA) – piirab otsingut ainult tasuta kanalitega
- c. T2 signal only (Ainult T2-signaal) – piirab otsingut ainult kanalitega, mida edastatakse DVB-T2-s
- d. T2-Lite tugi
- e. Search (Otsing) – alustab kanalite häältestamist ja salvestamist pärast nupu OK vajutamist

Kanalite käsitsi otsimine

Telekanalite käsitsi otsimine. Saate kanaleid otsida arvu või sageduse järgi. Kui olete oma valikud määranud, vajutage otsingu alustamiseks nuppu Otsi. Sisestage kanali parameetrid ja alustage otsingut, vajutades nuppu OK.

LCN (loogiline kanalite nummerdamine)

Valige, kas soovite kanaleid sorteerida nende loogilise kanalinumbri järgi. Vaikeseadistus on „Off“ („Väljas“). Tšehhi Vabariigis see funktsioon praegu ei tööta.

Kanalni redigeerimine (joonis 8)

Telekanalite loend

Selle valiku abil saate kanalloendit redigeerida, lukustades, kustutades, jäättes vahelole otsingud ja luues lemmikkanalite loendeid. Kui soovite kuvada kanali eelvaadet, valige see üles/alla juhtnuppu abil ja vajutage nuppu OK.

FAV

Lemmikkanalid. Lisaks põhikanalite loendile saate kasutada ka mitmeid täiendavaid lemmikkanalite loendeid. Seal saate kanaleid sortida žanri, keele jms järgi. Valige kanal ja vajutage puldi nuppu FAV (LEMMIKUD). Seejärel vajutage OK. Näete lemmikkanalite loendit.

Valige üks loenditest ja vajutage nuppu OK. Seejärel vajutage muudatustesse kinnitamiseks nuppu EXIT (VÄLJU). Valitud kanal salvestatakse sellesse loendisse (tähisatud nüüd ikooniga). Kanaliloendite vahetamiseks kasutage puldi paremat ja vasakut suunanuppu. Kui soovite kanali lemmikkanalite loendist eemaldada, valige kanal, vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD) ja seejärel nuppu OK. Näete lemmikkanalite loendit. Vajutage uuesti nuppu OK. Seejärel saate menüüst väljuda ja muudatused kinnitada. Kanal kustutatakse lemmikutes.

Lukk

Seda kasutatakse kanalite lukustumiseks PIN-koodiga. Valige kanal ja vajutage puldi olevat punast nuppu. Seejärel vajutage nuppu OK ja sisestage vaimparool 0000. Kanal tähistatakse ikooniga. Vajutage muudatustesse kinnitamiseks nuppu EXIT (VÄLJU). Valitud kanal lukustatakse. Kui soovite kanali avada, valige kanal, vajutage punast nuppu ja sisestage parool, vajutades nuppu OK.

Vahede jätmine

Vahelajatmiseks märgitud kanaleid kanaliloendis ei kuvata ja need jäetakse kanalite vahetamisel vahelole. Valige kanal ja vajutage rohelist nuppu. Seejärel vajutage nuppu OK. Kanal tähistatakse ikooniga. Vajutage muudatustesse kinnitamiseks nuppu EXIT (VÄLJU). Kanalite vahetamisel jäetakse valitud kanal vahelole. Kanali blokeeringu tühjistamiseks valige see uuesti, vajutage rohelist nuppu ja kinnitage nupuga OK.

Liigutamine

Seda kasutatakse kanalite järjekorra muutmiseks. Valige kanal ja vajutage kollast nuppu. Seejärel vajutage nuppu OK. Kanal tähistatakse ikooniga. Kasutage puldi üles-allu suunanuppu, et valida kanalile uus asukoht, ja vajutage nuppu OK. Kanal liigutatakse sellesse kohta. Märkus. Kui soovite kanalid teise kohta liigutada, peab LCN-funktsiooni olema valja lülitatud.

Redigeerimine

Sin saate muuta täpsemaid kanaliseadistusi. Valige kanal ja vajutage sinist nuppu. Ilmuvad uued valikud:

a. Sortimine

Vajutage puldi punast nuppu. Nüüd saate kanaleid sortida nime (A-Z), nime (Z-A), vabalevi/krüpteeringu, lukustuse järgi.

b. Redigeerimine

Vajutage puldi rohelist nuppu ja seejärel nuppu OK. Nüüd saate muuta kanali nime.

c. Kustutamine

Vajutage puldi sinist nuppu ja seejärel nuppu OK. Kanal tähistatakse ikooniga. Vajutage muudatustesse kinnitamiseks nuppu EXIT (VÄLJU).

Raadiokanalite loend

Juurdepääs raadiojaamade loendi redigeerimise menüüle.

Kustuta kõik

Avab hoiatusakna. Kui valite Yes (Jah), kustutatakse kõik kanalid.

Tööriistad (joonis 9)

Teave

Näitab teavet installitud püsivara mudeli, videodekoodri ja väljalaskekuupäeva kohta. Püsivara ajakohasuse kontrollimisel võtke alati arvesse värskenduse väljalaskekuupäeva.

Tehaseseadistus

Kui otsustate tehaseseadistused taastada, kustutatakse kanaliloendid ja kõik vastuvõtja seadistused.

Tarkvaravärskendus USB kaudu

Jätke vastuvõtja teleriga ühendatuks, kuid lülitage see ooterežiimile. Kopeerge uusim püsivara USB-kettale (faili laiend on .abs). Ärge muutke püsivarafaili nime ega salvestage seda alamkaustadesse. Ühendage USB-seade vastuvõtja USB-porti ja vajutage puldi ooterežiimi nuppu. Teleri ekraanil kuvatakse teade: „USB drive connected“ („USB-draiv ühendatud“). Avage MENU/Tools/Software Upgrade by USB (MENÜÜ/Tööriistad/Tarkvaravärskendus USB kaudu) ja vajutage nuppu OK. Valige järgmises aknas värskendusrežiim: „AllCode“ („Kogu kood“). Valige püsivaraga fail, kasutades valikut „Upgrade File“ (Värskendusfail). Valige värskenduse alustamiseks Start (Alusta) ja vajutage nuppu OK. Toiming lõppeb mõne sekundi jooksul ja vastuvõtja taaskäivitub automaatselt.

Kui täiedus on tehtud, kontrollige uue püsivara kuupäeva, vajutades: MENU/Tools/Information (MENÜÜ/Tööriistad/Teave).

Märkus. Kui täiedusprotsess ei käivitu, kasutage mõnda muud FAT32 failivorminguga USB-draivi.

Kanalite varundamine ja taastamine USB kaudu

Häälestatud ja sorditud kanaliloendi saab mugavalt salvestada USB-seadmesse hilisemaks kasutamiseks, nt pärast vastuvõtja tehaseseadistuse taastamist. Avage MENU/Tools/Software Upgrade by USB (MENÜÜ/Tööriistad/Tarkvaravärskendus USB kaudu) ja vajutage nuppu OK. Valige järgmises aknas värskendusrežiim: „Save Channels to USB“ („Kanalite salvestamine USB-le“). Valige Start ja vajutage nuppu OK, et salvestada fail USB-seadmele. Loendi taastamiseks valige samast menüüst „Load Channels from USB“ („Kanalite laadimine USB-lt“) ja vajutage nuppu Start (Alusta). Pärast värskenduse lõpuleviimist vastuvõtja taaskäivitub.

Automaatne ooterežiim

Valige, millal vastuvõtja lülitub automaatselt ooterežiimile. Saate valida järgmiste hulgast: 1 tund, 2 tundi, 3 tundi, 4 tundi või 5 tundi. Vaikeväärtus on 3 tundi.

Keel

Aktiveerib/desaktiveerib ooterežiimi esikuva kella. Vaikeseadistus on „On“ („Sees“).

Süsteemi seadistamine (joonis 10)

Keel

Valige ekraanimenüü keel, esimene ja teine helirada, subtiitrid ja teletekst.

Telerüsysteem

Videoresolutsioon

Valige videovälimu resolutsioon ühendatud seadme põhjal. Kui kasutate HDMI-väljundit, on vaikeseadistus 720 p/50 Hz. Kui kasutate SCART-väljundit, on vaikeväärtus 576i. Kõik telerid ei suuda kõiki resolutsioone kuvada.

Kuvasuhute režiim

Valige pildi kuvasuhe olenevalt ühendatud telerist. Saadaval on järgmised valikud: Auto (Autom.), 4:3PS, 4:3LB või 16:9. Vaikeväärtus on Auto (Autom.).

Digitaalne heliväljund

Saadolevad valikud: BS Out või LPCM Out. Vaikeväärtus on LPCM Out.

Paneeli seadistused

Võimaldab välise infrapunavastuvõtja kasutamisel eesmisse ekraani välja lülitada.

Ekraani seadistus

Võimaldab hallata pildi üksikasjalikke sätteid.

Heledus (vaikeväärtus on 50)

Kontrastsus (vaikeväärtus on 50)

Küllastus (vaikeväärtus on 50)

Toon (vaikeväärtus on 50)

Teravus (vaikeväärtus on 5)

Kohaliku aja seadistused

Piirkond

Valige riik, kus vastuvõtjat kasutate. Kui teie riiki selles loendis pole, valige samast piirkonnast mõni teine riik.

GMT kasutamine

Kui soovite kasutada automaatset kellaaja määramist vastavalt GMT-le, määrase aeg valikule „By Region“ („Piirkonna alusel“) (soovitatav). Kui soovite oma ajavööndi (kellaaeag ja kuupäev) määräta käsitsi, valige „User Define“ („Kasutaja määratav“) või „Off“ („Väljas“). Vaikeeadistus on „By Region“ („Piirkonna alusel“).

GMT tsoon

Määrase ajavöönd (ainult, kui „GMT Usage“ („GMT kasutamine“) on määratud valikule „User Define“ („Kasutaja määratav“)).

Kuupäev

Määrase kuupäev (ainult, kui „GMT Usage“ („GMT kasutamine“) on määratud valikule „Off“ („Väljas“)).

Aeg

Määrase kellaaeag (ainult, kui „GMT Usage“ („GMT kasutamine“) on määratud valikule „Off“ („Väljas“)).

Taimeri seadistus

See funktsioon võimaldab kasutajal käsitsi seadistada salvestamise või kanalite vahetamise määratud ajal. Märkus. Taimeri saab seadistada ka EPG-menüüst (vt jaotist EPG kohta).

Taimeri režiim

Võimaldab seadistada taimeri kordust: üks kord, igapäevaselt või väljas.

Taimeri teenus

Valige soovitud funktsioon. Kui valitud on „Recording“ („Salvestamine“), lülitub vastuvõtja valitud päeval ja kellaajal valitud kanalile ning alustab saatse salvestamist. Kui valitud on „Channel“ („Kanal“), lülitub vastuvõtja valitud päeval ja kellaajal valitud kanalile.

Äratuskanal

Määrab kanali, millel funktsiooni täidetakse.

Äratuskupäev

Määrab funktsiooni kuupäeva.

Algus

Määrase funktsiooni algusaeg

Kestus

Määrase funktsiooni kestus. Pärast funktsiooni lõpuleviimist lülitub vastuvõtja režiimile, millel ta oli enne funktsiooni täitmist.

Lapselukk (mõned püsivara versioonid ei toeta seda funktsiooni)

Menüülukustus

Aktiveerimise korral on juurdepääs kanalite redigeerimisele ja otsingumenüüle parooliga kaitstud. Vaikeeadistus on Off (Väljas).

Lapselukk

Kasutab saatelippe, et takistada lastel või noorukitel keelatud sisu vaatamist. Sisestage vanusepiirang.

Uus parool

Vaikeparooli muutmisel.

Parooli kinnitamine

Kinnitage uus parool.

Märkus. Vaikeparool on 0000. Seadmel on ka peamine PIN-kood, mida kasutatakse juhuks, kui enda määratud parooli unustate. Peamine PIN-kood on 1006.

Ekraanimenüü seadistus

Ekraanimenüü aeguminne

Valige teaberiba kuvamise kestus vahemikus 1 kuni 10 sekundit. Vaikeväärthus on 5.

Ekraanimenüü läbipaistvus

Määrase ekraanimenüü läbipaistvus väärtsusele „Off“ („Väljas“), või 10% kuni 40%. Vaikeväärthus on „Off“ („Väljas“).

Lemmikud

Leemikkanalite rühmade ümbernimetamiseks valige rühm ja vajutage nuppu OK. Nüüd saate lemmikute loendi ümber nimetada.

Muu

Antenni toide

Kui kasutate aktiivset antenni ilma toiteadapterita, määrase see funktsioon olekule „On“ („Sees“). Kui kasutate passiivset antenni või aktiivse antenni koos eraldi toiteadapteriga, määrase see funktsioon olekule „Off“ („Väljas“). Vaikeväärthus on „Off“ („Väljas“). Selle funktsiooni sisselülitamine vähendab sisendtuuneri tundlikkust. Seetõttu soovitatakse antenni eelvoimendite toiteks kasutada väliseid energiallikaid.

Kanal ei esituse tüüp

Määrab, milliseid kanaleid vastuvõtja häällestab ja kanaliloendis kuvab. Vaikeeadistus on „All“ („Kõik“).

Piipar

Seda funktsiooni saate kasutada antenni paigaldamisel signaali tugevuse määramiseks. Kui see funktsioon on aktiivne, eraldab signaali tugevuse ja kvaliteedi kuvamiseks puldil nupu INFO (TEAVE) topeltvajutamine ka helisignalil, mis näitab signaali tugevust. Vaikeseadistus on Off (Väljas).

Audiokirjelduse teenus

Sündmuste audiokirjeldus nägemispuuudega inimestele. Vaikeseadistus on Off (Väljas).

Audiokirjelduse vaikimisi valimine

Kui audiokirjelduse teenus on sisse lülitatud, on audiokirjeldusega helirada vaikimisi valitud

Audiokirjelduse heli nihe

See aktiveeritakse, kui audiokirjelduse teenus on sisse lülitatud.

Toitekatkestuse järgsed toimingud

Võimaldab teil valida, kuidas vastuvõtja peab reageerima ootamatule toitekatkestusele. Vaikeväärtsus on „previous state“ („eelmisse olek“).

Tsükli läbipääs ooterežiimis

Kui see on aktiivne, pääseb radiosagedustsükkel läbi isegi ooterežiimis.

Meediumipleier (joonis 11)

Salvestised

Pleieri režiimi vahetamine

Puldi nupu 1 vajutamisel saate valida salvestiste, muusika, piltide ja videote vahel.

Sortimine

Puldi nupu 2 vajutamisel sorditakse failid nime, aja, suuruse ja lemmikute järgi. Valik „Sort“ („Sorti“) on saadaval muusika, piltide ja videote jaoks.

Kordus

Puldi nupu 3 vajutamisel saate valida kordusvalikuid. See valik on saadaval muusika ja videote jaoks.

Seadistamine

Puldi nupu 3 vajutamisel saate määräta piltide kuvamise kestuse ja kordusvalikud. See valik on saadaval piltide jaoks.

Mitmikvaade

Puldi nupu 4 vajutamisel saate vaadata pilte ekraanil ruudustikuna. See valik on saadaval piltide jaoks.

Lugude loend

Vajutage puldi punast nuppu. Pilt ja videosalvestus lisatakse lugude loendisse. See suvand on saadaval muusika ja videotee jaoks.

Lemmikud

Meediumifailide hulgas lemmikute määramiseks vajutage nuppu OK. See valik on saadaval muusika jaoks.

Kõikide lemmikute kuvamine

Kuvab kõigi lemmikmeediumite loendi. See valik on saadaval muusika jaoks.

Redigeerimine

Sinise nupu vajutamisel saate meediumi nime muuta.

Märkus. USB-draivilt subtiitritega video vaatamisel saate määräta subtiitrite värvja suuruse, taustvärvja ja subtiitrite asukoha ekraanil. Puldi rohelise nupu vajutamisel kuvatakse subtiitrite seadistused.

Teave USB mäluruumi kohta

Näitat teavet USB-draivi kohta.

DVR-i seadistamine

Ajanõue

Võimaldab praeguse kanali pidevalvestamist USB-seadmele. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate praeguse saate pausile panna ja seda tagasi/kirelt edasi kerida. Vaikeseadistus on „Off“ („Väljas“).

Vahele jätmine

Saadaval on järgmised valikud: 30 s, 1 min, 5 min, 10 min või 30 min. Vaikeväärtsus on 30 sekundit.

Ajanihkega salvestamine

Kui see on sisse lülitatud, võimaldab see video salvestada USB-seadmele ajanihkega hilisemaks taasesitamiseks. Vaikeseadistus on „ON“ („SEES“). See funktsioon on aktiivne ainult siis, kui ajanihke on sisse lülitatud.

USB-seadme ohutu eemaldamine

Valige ühendatud USB-seade ja eemaldage see, vajutades nuppu OK.

Ajanõue

Ajanihke funktsioon võimaldab panna pausile telesaate, mida parajagu USB-seadmele salvestatakse. Kontrollige, kas vastuvõtjaga on ühendatud USB-seade. Avage menüü „DVR Configuration“ („DVR-i konfigureerimine“) ja aktiveerige ajanihke funktsioon. Vajutades puldil nuppu PAUSE (PEATA), peatatakse saade. Juhtige taasesitusi ja liikuge videos puldi nuppude abil

Vasaku või parema nupu vajutamisel saate valida taasesitusse alguspunkti. Kinnitage nupuga OK.

Kui vajutate nuppu PAUSE (PEATA), taasesitus peatub.

Tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks vajutage vastavalt nuppe REV (TAGASIKERIMINE) ja FWD (KIIRE EDASIKERIMINE). Vajutage nuppu STOP (STOPP), et lõpetada ajanihrega materjali vaatamine ja jätkata otseülekandes vaatamist.

Kohene salvestamine

Kontrollige, kas vastuvõtjaga on ühendatud USB-seade. Alustage salvestamist saate vaatamise ajal, vajutades puldi nuppu REC (SALVESTA) [salvestamise kestuse sisestamiseks vajutage kiiresti nuppu REC 2x (SALVESTA 2x KIIREMINI)]. Salvestamise lõpetamiseks vajutage puldil nuppu STOP (STOPP). Ilmub teabeaken, mis kinnitab, et soovite salvestamise lõpetada. Salvestamise lõpetamiseks valige [Yes] ([Jah]) või salvestamise jätkamiseks [No] ([Ei]). Salvestused talletatakse USB-draivile ja need on saadaval kaustas Media Player / Records (Meediapleier / Salvestus).

Märkus. Salvestamise ajastamiseks kasutage taimerit või EPG-funktsooni.

EPG (elektroonilise saatekava)

EPG võimaldab kuvada teleülekande kohta lisateavet ja ajastada üksikutele saadetele salvestustaimereid. Elektroonilise saatekava avamiseks vajutage puldil nuppu EPG. Liikuge menüs puldi suunanuppu abil. DVR-i ajakava kuvamiseks vajutage nuppu „Timer“ („Taimer“).

Tehnilised andmed

Tuuner sisendsagedus: 177,5–858 MHz

Sisendnähtavikus: 75 Ω

Sisendsignaali tase: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75,2 dBm; c/n <23,9 dB

AV väljund: Scart (CVBS)

S/PDIF heli: koaksiaal (valikuline)

HDMI: HDMI-väljund

Tööttemperatuur: +0 °C–70 °C

Säilitustemperatuur: -40 °C→+65 °C

MPEG heli/video dekoder

Video: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC põhiprofil tasemeel 4.1 kõrgel tasemeel

Profiili tase MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (max 10 bai) põhiprofil tasemeel 4.1; main 10 profiil tasemeel 4.1 kõrgel tasemeel

Sisendandmete kiirus: max 60 Mb

Kuvasuhe: 4:3, 16:9, kirjakast

Videoresolutsioon: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Audiodekoder: MPEG-1 I/II kiht; MPEG-2 I/II kiht; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Helirežiimid: Mono/Luitstereo/Stereo

Diskreetimissagedus: 32, 44,1 ja 48 MHz

Toide: vahelduvool 100–240 V, 50/60 Hz või 12 V/1 A



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahekordse D-tähe sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



DVB ja DVB logod on ettevõtte DVB Project kaubamärgid

Veabtsingu KKK

Kui tuvastate rikke või talitluse häire, uurige kiire lahenduse leidmiseks allpool toodud Levinumate probleemide tabelit. Kui te ei leiata probleemi lahendust või teil on muid küsimusi, pöörduge tarnija klienditoote poole.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Punane märgutuli ei sütti ooterežiimis.	Kaabel on lahti ühendatud Seadmes on põlenud kaitse	Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud. Kontrollige kaitset
Signaali ei leitud.	Antenni pole ühendatud. Antenni seadistused pole õiged. Olete kohas, kus puudub signaal.	Kontrollige antenni ühendust. Liigutage antenni. Võtke ühendust kohaliku spetsialiseeritud ettevõttega.
Pilti ega heli ei ole.	Scart/AV/HDMI pole teleri sisendvalikus valitud.	Lülitage teleri puldil õigele sisendile.

Ekraanile ilmub „Encoded channel“ („Kodeeritud kanal“).	Kanal on kodeeritud	Valige mõni teine kanal.
Pult ei tööta.	Vastuvõtja on välja lülitatud. Pult pole suunatud otse seadme poole. Esipaneeli varjab takistus. Puldis on vigased patareid	Lülitage vastuvõtja sisse. Suuna keeles pult otse seadme esipaneeli poole. Eemaldage esipaneeli eest takistus. Vahetage patareid.
USB-seadme ei saa salvestada.	USB-seadmel on vale failivorming. USB-seadme kirjutamiskiirus on väike.	Formatage USB-seade NTFS- või FAT32-failisüsteemile. Valige mõni muu kvaliteetne USB-seade, millel on suurem kirjutamiskiirus.
Pärast seadme teisaldamist teise ruumi lõpetasoks kanalite vastuvõtmise.	Antenni juhtme pikendamisega langev signaal kvaliteet allapoole toimivustaset.	Kaabeldustest tingitud signaalikao kompenseerimiseks kasutage ühenduse võimendit. Antennisüsteemi täpsuse paigutuse saamiseks pöörduge kohaliku ettevõtte poole.

BG | Цифров приемник тип декодер

 Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктите за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

EMOS spol. s r.o. декларира, че радиоустройство типа J6015 е в соответствии с Директива 2014/53/EU. Пълната формулировка на декларацията на ЕС за съответствие е достъпна на <http://www.emos.eu/download>.

Пакетът съдържа

EM190-L

Универсално дистанционно

Ръководство за потребителя

2 бр. батерии тип AAA

Външен инфрачервен датчик

Описание на устройството

Органи за управление и конектори

Преден панел (Фиг. 1)

Захранване – Бутона ВКЛ / ИЗКЛ.

Бутона за смяяна на канали – СН+/-

Екран – информация относно текущия канал/часовник

Външен конектор за инфрачервен датчик

Заден панел (Фиг. 2)

ANT IN – за входящ сигнал

USB – порт за свързване на устройство за съхранение на данни

HD-OUT – HDMI видеодизход

SCART – аналогов видео-/аудиодизход

Входящо захранване 12 V

Универсално дистанционно (Фиг. 3)

Дистанционното EM190 има 4 програмируеми бутона за управление на телевизор: TV Power, Vol +, Vol-, TV/AV. След като програмирате тези функции от оригиналното дистанционно за телевизора, можете да управлявате основните функции директно с помощта на дистанционното EM190. Научените кодове ще останат в паметта дори след отстраняване на батерията.

Програмиране на бутона

Задържането на бутона SET за 5 секунди превключва дистанционното в режим на обучение (светодиодът спира да мига и ще свети постоянно).

Докато светодиодът свети, поставете оригиналното дистанционно и дистанционното EM190-L едно срещу друго на разстояние 3–5 см.

Натиснете и отпуснете бутона, който искате да програмирате към дистанционното EM190-L.

Натиснете и задръжте бутона на оригиналното дистанционно; след като светодиодът на дистанционното EM190-L премигне два пъти и след това остане да свети, отпуснете бутона.

Продължете да използвате същия метод с останалите бутони. След като запаметяването завърши, натиснете бутона Set още веднъж; светодиодът ще изгасне.

Описание на бутоните върху дистанционното

- 1 – **STANDBY:** вкл./изкл – на приемника
- 2 – **Next**
- 3 – **Fast forward**
- 4 – **Rewind**
- 5 – **Previous**
- 6 – **Play**
- 7 – **Pause:** Поставя възпроизвеждането на пауза
- 8 – **STOP:** Слива възпроизвеждането
- 9 – **REC:** Започва записването
- 10 – **USB:** Отваря менюта на мултимедийното устройство
- 11 – **SUB:** Контролира субтитрите на индивидуални канали/файлове (в зависимост кое е достъпно)
- 12 – **TTX:** Телетекст
- 13 – **AUDIO:** Избор на аудиоизпълнение / аудионастройки
- 14 – **EPG:** Електронен справочник за програмите

- 15 – **INFO:** Показване на информация за текущата програма / показване на силата и качеството на сигнала
- 16 – **Навигационни бутони:** Придвижване в менюто / Смяна на канала / сила на звука
- 17 – **OK:** Потвърждаване на избраната стойност
- 18 – **MENU:** Достъп до екранното меню на устройството
- 19 – **Exit:** Изход от текущото меню
- 20 – **V+/-:** Промяна на силата на звука
- 21 – **FAV:** Показване на списък с предпочитани канали
- 22 – **MUTE:** Спираче на звука
- 23 – **CH+:** Превключване на канала
- 24 – **Номера (от 0 до 9):** Цифрова клавиатура за директен избор на предварително зададен канал
- 25 – **TV/RADIO:** Превключване между ТЕЛЕВИЗИОННИ канали и РАДИО станции
- 26 – **RECALL:** Бърз избор на предишния канал

Внимание

За да използвате пълноценно USB порта, свързаното към него устройство за съхранение трябва да поддържа USB 2.0. Необходимата скорост на запис на USB устройството е 9,0 MB/сек или по-бърза, за да се постигне стабилен запис и възпроизвеждане без грешки. По-бавните твърди дискове и флаш дискове може да имат проблеми със записа, което води до накъсване на изображението или изобщо няма да работи. Само дискове с един дял и файлова система NTFS или FAT32 ще работят правилно. Ако устройството използва друга файлова система, форматирайте устройството на компютър в препоръчаната файлова система, преди да го свържете към приемника. Устройствата с голяма фрагментирана или препълнена памет също може да не работят правилно или безпроблемно. Външните твърди дискове трябва да имат собствено захранване; USB входът, вграден в приемника, не е в състояние да достави достатъчно напрежение за захранване на преносим USB твърд диск. В никакъв случай не изключвате USB устройството при приемника по време на запис или възпроизвеждане. Това може да повреди приемника или флаш устройството и също така да повреди данните на устройството.

Монтиране и сглобяване

Поставяне на батерии в дистанционното

Преди да включите приемника за първи път, поставете две батерии AAA в дистанционното в съответствие с фиг. 4.

Свързване на приемника към източника на сигнала

Свързване на приемника към източника на сигнала и други устройства в съответствие с фиг. 5

Въвеждане на приемника в експлоатация

При пускане на приемника за първи път или при нулиране на фабричните настройки на екрана, на екрана ще се появи ръководство за инсталiranе.

Въз основа на Вашите предпочитания изберете от менюто на фиг. 6

1. Регион
2. Език на екранното меню
3. Режим на дисплея (фабричната настройка е 720 p/50 Hz)
4. Режим на пропорциите
5. Захранване на антената (включете само ако използвате активна антена, захранвана директно от приемника). Включването на тази функция ще намали чувствителността на входния тунер. Поради това се препоръчва да се използват предимно външни източници на енергия, предназначени за захранване на антennи предпускатели.

Потвърдете избора си с бутона OK на дистанционното, след което приемникът ще започне автоматично да търси и запазва всички налични канали.

Функции и управление на екранното меню

Инсталиране (Фиг. 7)

Автоматично сканиране на канали

Автоматично търсене и съхраняване на наличните телевизионни канали.

- a. Държава – въведете държавата, където ще се използва
- b. Само FTA – ограничава търсениято само до бесплатни канали
- c. Само сигнал T2 – ограничава търсениято само на канали, излъчвани в DVB-T2
- d. Поддръжка за T2-Lite
- e. Търсене - започва настройка и запазване на каналите след натискане на OK

Ръчно сканиране на канали

Ръчно търсене на телевизионни канали. Можете да търсите канали по номер или честота. След като зададете опции си, натиснете „Search”, за да започнете да търсите. Въведете параметрите на канала и започнете търсениято, като натиснете OK

LCN (Логическо номериране на каналите)

Изберете дали искате да сортирате каналите по техния логически номер на канала. Стойността по подразбиране е „Off“ („Изкл.“). Понастоящем тази функция не е налична в Чехия.

Редактиране на каналите (Фиг. 8)

Списък с телевизионни канали

Тази опция Ви позволява да редактирате списъка с канали чрез заключване, изтриване, прескачане или преместване на канали и създаване на списъци с любими канали. Ако искате да покажете визуализация на канала, изберете го с помощта на навигационните бутони нагоре/надолу и натиснете OK.

FAV

Предпочитани канали. Освен основния списък на каналите, можете да използвате и няколко допълнителни списъка с предпочтитани канали. Там можете да сортирате канали по жанр, език и т.н. Изберете канал и натиснете „FAV“ на дистанционното. След което също натиснете бутона OK. Ще видите списъка с предпочтитани канали.

Изберете един от списъците и натиснете OK. След това натиснете „EXIT“, за да потвърдите промените. Избраният канал ще бъде записан в този списък (сега е маркиран с икона). Използвайте десния и левия бутон на дистанционното, за да превключвате между списъци с канали. Ако искате да премахнете канал от списък с предпочтитани канали, изберете канала, натиснете бутона „FAV“ и след това натиснете OK. Ще видите списъка с предпочтитани канали. Натиснете отново бутона OK. След това можете да излезете от менюто и да потвърдите промените. Каналът ще бъде изтрит от любимите.

Заключване

Използва се за заключване на канал с PIN код. Изберете канал и натиснете червения бутон на дистанционното. След това натиснете OK и въведете паролата по подразбиране 0000. Каналът ще бъде маркиран с икона. Натиснете бутона „EXIT“, за да потвърдите промените. Избраният канал ще бъде заключен. Ако искате да отключите канала, изберете канала, натиснете червения бутон и въведете паролата, като натиснете OK.

Пропускане

Каналите, маркирани за пропускане, не се показват в списъка с канали и се пропускат при превключване на канали. Изберете канал и натиснете зеления бутон. След което също натиснете бутона OK. Каналът ще бъде маркиран с икона. Натиснете бутона „EXIT“, за да потвърдите промените. Избраният канал ще бъде пропуснат при преминаване през канали. За да отключите канала, изберете го отново, натиснете зеления бутон и потвърдете с OK.

Преместване

Използва се за промяна на реда на каналите. Изберете канал и натиснете жълтия бутон. След което също натиснете бутона OK. Каналът ще бъде маркиран с икона. Използвайте бутоните нагоре и надолу на дистанционното, за да изберете нова позиция за канала и натиснете OK. Каналът ще бъде преместен в тази позиция. Забележка! Ако искате да преместите каналите на друго място, функцията LCN трябва да е изключена.

Редактиране

Тук можете да направите разширени настройки на канала. Изберете канал и натиснете синия бутон. Ще се покажат новите опции:

a. Сортиране

Натиснете червения бутон на дистанционното. Вече можете да сортирате каналите по име (A-Z), име (Z-A), бесплатни/криптирани, заключени.

b. Редактиране

Натиснете зеления бутон на дистанционното и след това натиснете OK. Сега можете да промените името на канала.

c. Изтриване

Натиснете синия бутон на дистанционното и след това натиснете OK. Каналът ще бъде маркиран с икона. Натиснете бутон „EXIT”, за да потвърдите промените.

Списък с радиостанции

Достъп до меню за редактиране на списъка с радиостанции.

Изтриване на всички

Отваря предупредителен прозорец. Ако изберете „Да“, всички станции ще бъдат изтрити.

Инструменти (Фиг. 9)

Информация

Показва информация за модела, видеодекодера и датата на пускане на инсталирания фърмуер. Когато проверявате дали фърмуерът е актуален, винаги имайте предвид датата на издаване на актуализацията.

Фабрична настройка

Ако решите да възстановите фабричните настройки, списъците с канали и всички настройки на приемника ще бъдат изтрити.

Актуализиране на софтуера чрез USB

Оставете приемника свързан към телевизора, но го превключете в режим на готовност. Копирайте най-новия фърмуер на USB устройство (разширенето на файла ще е .abs). Не променявайте името на файла на фърмуера и не го запазвайте в поддължки. Включете USB устройството в USB порта на приемника и натиснете бутона за готовност на дистанционното. На телевизионния еcran ще се покаже съобщение: „USB drive connected“ („USB устройство е свързано“). Идете на MENU/Tools/Software Upgrade by USB и натиснете OK. В следващия прозорец изберете режим на надстройка: „AllCode“. Изберете файла с фърмуера, използвайки опцията „Upgrade File“. Изберете Start и натиснете бутона OK, за да започнете актуализацията. Процесът ще приключи за няколко секунди и приемникът автоматично ще се рестартира. След като надстройката приключи, проверете датата на новия фърмуер, като натиснете: MENU/Tools/Information.

Забележка! Ако процесът на надстройка не започне, използвайте различно USB устройство с файлов формат FAT32.

Архивиране и възстановяване на канали чрез USB

Списъкът с настроени и подредени канали може удобно да се запише на USB устройство за по-късна употреба, напр. след възстановяване на фабричните настройки на приемника. Идете на MENU/Tools/Software Upgrade by USB и натиснете OK. В следващия прозорец изберете режим на надстройка: „Save Channels to USB“ („Запазване на каналите към USB“). Изберете Start и натиснете бутона OK, за да запазите файла към USB устройството. За да възстановите списъка, изберете „Load Channels from USB“ („Зареждане на каналите от USB“) в същото меню и натиснете бутона Start. След приключване на актуализацията приемникът ще се рестартира.

Auto Standby

Задайте кога приемникът автоматично да премине в режим на готовност. Можете да изберете от следните: 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа или 5 часа. Стойността по подразбиране е 3 часа.

Часовник

Включва/изключва режима на готовност за часовника на предния дисплей. Стойността по подразбиране е „Вкл.“.

Системни настройки (Фиг. 10)

Език

Изберете езика на екранното меню, първи и втори аудиозапис, субтитри и телетекст.

TV система

Разделителна способност

Задайте разделителната способност на видеоизхода въз основа на свързаното устройство. Ако използвате HDMI изход, стойността по подразбиране е 720 p/50 Hz. Ако използвате SCART изход, стойността по подразбиране е 576i. Не всички телевизори могат да показват всички разделителни способности.

Режим на пропорциите

Задайте съотношението на изображението в зависимост от свързания телевизор. Наличните опции са: Автоматичен, 4: 3 PS, 4: 3LB или 16:9. Стойността по подразбиране е „Автоматичен“.

Цифров аудиоизход

Налични опции: BS Out или LPCM Out. Стойността по подразбиране е LPCM Out.

Настройки на панела

Позволява използване на предния дисплей при използване на външен IR приемник.

Настройки на дисплея

Активира подробни настройки на изображението.

Яркост (стойността по подразбиране е 50)

Контраст (стойността по подразбиране е 50)

Наситеност (стойността по подразбиране е 50)

Оттенък (стойността по подразбиране е 50)

Острота (стойността по подразбиране е 5)

Настройка на местно време

Регион

Изберете държавата, в която използвате приемника. Ако Вашата страна не е в списъка, изберете друга държава от същия регион.

Използване на часовна зона GMT

Ако желаете да използвате автоматична настройка за време в GMT, настройте времето „By Region“ ("По регион") (препоръчително). Ако желаете да нагласите Вашата часовска зона (час и дата) ръчно, изберете „User Define“ ("Зададено от потребителя") или „Off“ ("Изкл."). Стойността по подразбиране е „По регион“.

Часова зона GMT

Изберете часовата зона (само ако „GMT Usage“ ("Използване на часовна зона GMT") е настроено на „User Define“ ("Зададено от потребителя").

Дата

Изберете датата (само ако „GMT Usage“ ("Използване на часовна зона GMT") е настроено на „Off“ ("Изкл.").

Време

Изберете часа (само ако „GMT Usage“ ("Използване на часовна зона GMT") е настроено на „Off“ ("Изкл.").

Настройка на таймера

Тази функция позволява на потребителя ръчно да настрои запис или превключване на канали в зададено време.

Забележка: Таймерът може да бъде зададен и от менюто на електронния справочник за програмите (вижте раздела за електронен справочник за програмите).

Режим таймер

Позволява настройването на таймера на повторение: Веднъж, ежедневно или изкл.

Таймер

Изберете функция по избор. Ако е избрано „Recording“ ("Записване"), приемникът превключва към зададения канал в зададения ден и час и ще започне запис на излъчващата програма. Ако е избрано „Channel“ ("Канал"), приемникът превключва към зададения канал в зададения ден и час.

Канал за събуждане

Задава канала, на който да се изпълнява функцията.

Дата за събуждане

Задава датата на функцията.

Старт

Настройва времето за стартиране на функцията

Времетраене

Настройва времетраенето на функцията. След приключване на функцията приемникът преминава в режима, в който е бил, преди да изпълни функцията.

Родителски контрол (Някои версии на фърмуера не поддържат тази функция)

Заключване на менюто

Ако се активира, достъпът до редактирането на канали и менюто за търсене ще бъдат защитени с парола. Стойността по подразбиране е Off ("Изкл.").

Родителски контрол

Използва излъчвания предупреждения, за да не позволява на деца или подрастващи да гледат ограничено съдържание. Въведете възрастовото ограничение.

Нова парола

При промяна от парола по подразбиране към друга парола.

Потвърждение на парола

Потвърждение на нова парола.

Забележка: Паролата по подразбиране е 0000. Устройството разполага и с главен PIN код, който се използва, в случай че забравите паролата, която сте задали. Главният PIN код е 1006.

Настройване на еcranното меню

Прекъсване на еcranното меню

Изберете продължителността за показване на информационната лента от 1 до 10 секунди. Стойността по подразбиране е 5.

Прозрачно еcranно меню

Настройте прозрачността на еcranното меню на „Off“ ("Изкл.") или от 10% до 40%. Стойността по подразбиране е „Off“ ("Изкл.").

Предпочитани

За да преименувате групи от предпочитани канали, изберете група и натиснете OK. Сега можете да преименувате списъка с предпочитани канали.

Други

Захранване за антена

Ако използвате активна антена без захранващ адаптер, задайте тази функция на „On“ („Вкл.“). Ако използвате пасивна антена или активна антена без отделен захранващ адаптер, задайте тази функция на „Off“ („Изкл.“). Стойността по подразбиране е „Off“ („Изкл.“). Включването на тази функция ще намали чувствителността на входния тунер. Поради това се препоръчва да се използват външни източници на енергия, предназначени за захранване на антени предусилватели.

Тип възпроизвеждане на канали

Определя кои канали ще настрои приемникът и кои ще се покажат в списъка с канали. Стойността по подразбиране е All („Всички“).

Сигнално устройство

Можете да използвате тази функция, когато инсталirate антената, за да определите силата на сигнала. Когато тази функция е активна, двойното натискане на бутона „INFO“ на дистанционното за показване на силата и качеството на сигнала също ще излъчва аудиосигнал, за да покаже силата на сигнала. Стойността по подразбиране е Off („Изкл.“).

AD услуга

Аудиоописание на събития за хора със зрителни увреждания. Стойността по подразбиране е Off („Изкл.“).

Използвай AD по подразбиране

Ако услугата AD е включена, аудиозаписът с AD ще бъде избран по подразбиране

Изместване на силата на звука на AD

Активира се, когато услугата AD е включена.

След внезапна загуба на захранване

Позволява Ви да изберете как приемникът да реагира при внезапна загуба на енергия. Стойността по подразбиране е „previous state“ („Предишно състояние“).

Преминаване към режим на готовност

Ако е активен, радиочестотната верига преминава дори през режима на готовност.

Мултимедиен плеър (Фиг. 11)

Записи

Превключвател на режим плеър

Натискането на бутон 1 на дистанционното Ви позволява да превключвате между записи, музика, изображения и видео.

Сортиране

Натискането на бутона 2 на дистанционното сортира файловете по име, време, размер и предпочитани. Опцията „Сортиране“ е налична за музика, изображения и видео.

Повторение

Натискането на бутон 3 на дистанционното Ви позволява да избирате измежду опциите за повторение. Тази опция е налична за музика и видео.

Настройки

Натиснете 3 на дистанционното, за да зададете продължителността на показване на изображения и да зададете опции за повторение. Тази опция е налична за изображения.

MultiView

Натиснете 4 на дистанционното, за да прегледате изображенията заедно на екрана, сортирани в мрежа. Тази опция е налична за изображения.

Списък с песни

Натиснете ЧЕРВЕНИЯ бутон на дистанционното. Изображението и видеозаписът ще бъдат включени в списъка с песни. Тази опцията е налична за музика и видео.

Предпочитани

Натиснете бутона OK, за да зададете предпочитаните си медийни файлове. Тази опция е налична за изображения и музика.

FAV All

Показва списъка с всички любими медии. Тази опция е налична за изображения и музика.

Редактиране

Можете да редактирате името на мултимедията, като натиснете синия бутон.

Забележка: Когато гледате видео със субтитри от USB устройство, можете да зададете цвета и размара на субтитрите, цвета на фона и позицията на субтитрите на екрана. Натискането на зеления бутон на дистанционното показва настройките на субтитрите.

Информация относно съхранението в USB

Показва информация относно USB устройството.

Конфигуриране на DVR

Изместване във времето

Позволява постоянен запис на текущия канал на USB устройството. Ако тази функция е активна, можете да направите пауза и да превърнете назад/напред в текущото предаване. Стойността по подразбиране е „Off“ („Изкл.“).

Пропускане

Наличните опции са: 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин или 30 мин. Стойността по подразбиране е 30 секунди.

Изместване във времето към записване

Ако е включено, позволява запис на видео с изместване във времето на USB устройството за по-късно възпроизвеждане. Стойността по подразбиране е ON („Вкл.“). Тази функция е активна само, ако опцията „Изместване във времето“ е включена.

Безопасно изваждане на USB устройство

Изберете съхранено USB устройство и безопасно го извадете, като натиснете OK.

Изместване във времето

Функцията за изместване във времето позволява пауза на телевизионното излъчване, което в момента се записва на USB устройство. Проверете дали има USB устройство, свързано към приемника. Отидете в менюто „DVR Configuration“ („Конфигуриране на DVR“) и активирайте функцията Timeshift („Изместване във времето“). Натискането на бутона PAUSE на дистанционното поставя на пауза програмата. Контролирайте възпроизвеждането и се придвижвате във видеото с помощта на бутоните на дистанционното. Натискането на левия или десния бутона Ви позволява да изберете начална точка за възпроизвеждане. Потвърдете с OK.

Натискането на PAUSE спира възпроизвеждането.

Натиснете REV или FWD, за да превърнете назад или напред. Натиснете STOP, за да спрете да гледате изместваните във времето кадри и да продължите да гледате програмата на живо.

Незабавни записвания

Проверете дали има USB устройство, свързано към приемника. Докато гледате програма, започнете да записвате, като натиснете бутона „REC“ на дистанционното (натиснете „REC“ 2 пъти бързо, за да въведете продължителност на записа). За да спрете записването, натиснете „STOP“ на дистанционното управление. Ще се появи информационен прозорец, който потвърждава, че искате да спрете записването. Изберете [Yes], за да спрете записването или [No], за да продължите записването. Записите се съхраняват на USB устройството и са достъпни в Мултимедиен плеър / Записи.

Забележка: За да планирате записване, използвайте таймера или функцията за електронен справочник на програмите.

EPG (Електронен справочник за програмите)

Електронният справочник за програмите позволява преглед на допълнителна информация за телевизионните излъчващи програми и планиране на таймери за запис за отделни програми. Натиснете бутона „EPG“ на дистанционното, за да влезете в електронния справочник за програмите. Придвижвате се в менюто с помощта на бутоните за насочване на дистанционното. Натиснете бутона „Timer“, за да видите графика на DVR.

Технически характеристики

Входяща частота на тюнера: 177,5–858 MHz

Входен импеданс: 75 Ω

Ниво на входящ сигнал: 256 QAM; R5/6 G1/128 <75,2 dBm; c/n <23,9 dB

AV изходно напрежение: Scart (CVBS)

S/PDIF Audio: Коаксиален кабел (по избор)

HDMI: HDMI изходно напрежение

Работна температура: +0 °C–70 °C

Температура на съхранение: -40 °C–+65 °C

Мреж аудио-/видеодекодер

Видео: MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2); MPEG-4 (ISO/IEC14496-2); H.264 (ISO/IEC14496-10); HEVC основен профил @level 4.1 high tier

Ниво на профил MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 ASP@L5 HD; H.264HP@L4.1; HEVC (макс. 10 bit) основен профил @level 4.1; основни 10 профила @level 4.1 high tier

Скорост на входящи данни: Max. 60 Mb

Пропорционална отнашение: 4:3, 16:9, пощенска кутия

Разделителна способност: 1920 × 1080i; 1280 × 720p; 720 × 576i

Аудиодекодер: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II; AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Аудиорежими: Mono/Joint Stereo/Stereo

Тестова чистота: 32, 44.1 & 48 MHz
Захранване: AC 100–240 V, 50/60 Hz, или 12 V/1 A



Произвежда се по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и двойният D символ са търговски марки на Dolby Laboratories.



DVB и DVB логото са търговски марки на DVB Project

Откриване и отстраняване на неизправности и често задавани въпроси

Ако откриете никаква повреда или неизправност, проверете дали тя е посочена по-долу в таблицата с най-често срещаните проблеми, за да намерите бързо решение. Ако не намерите отговора или имате никакви други въпроси, свържете се с линията за обслужване на клиенти на доставчика.

Проблем	Възможна причина	Решение
Червеният индикатор не свети, когато е в режим на готовност.	Изключен кабел; Изгорял предпазител в устройството	Проверете дали захранващият кабел е включен. Проверете предпазителя
Сигналът не е открит.	Антената не е свързана. Неправилни настройки на антената. Намирате се на място без покритие на сигнала.	Проверете връзката на антената. Преместете антената. Свържете се с местна специализирана компания.
Няма изображение или звук.	Scart/AV/HDMI не са избрани в избора на вход на Вашия телевизор.	Превключете към правилния вход на дистанционното на Вашия телевизор.
"Encoded channel" ("Кодиран канал") ще се покаже на екрана.	Каналът е кодиран	Изберете различен канал.
Дистанционното не работи.	Приемникът е изключен. Дистанционното управление не е насочено директно към устройството. Предният панел е закрит от препятствие. Разредени батерии в дистанционното	Включете приемника. Насочете дистанционното управление директно към предния панел на устройството. Премахнете препятствието от предната страна на предния панел. Сменете батерии.
Не може да се записва върху USB устройство.	USB устройството има неправилен файлов формат. USB устройството има ниска скорост на записване.	Форматирайте USB устройството във файлова система NTFS или FAT32. Изберете друго висококачествено USB устройство с по-висока скорост на записване.
Декодерът спря приемането на канали след преместване на устройството в друга стая.	С удължаването на отвеждането от антената, качеството на сигнала спада под функционалното ниво.	Използвайте усилвател на връзката, за да компенсирате загубата на сигнал в окабеляването. Свържете се с местна компания за преизнано оформление на антената.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Digitalni terestrialni sprejemnik _____

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: reklamacije@emos-si.si